



РУССКИЙ

**ЭЛЕКТРОПРИБОР ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ЖИДКОСТИ (ЧАЙНИК)
MW-1081 ST**

Электроприбор для нагревания жидкости (чайник) предназначен

только для кипячения питьевой воды.

ОПИСАНИЕ

- Корпус чайника
- Носик чайника
- Крышка
- Клавиша открытия крышки
- Клавиша включения/выключения (0/1)
- Внутренний указатель максимального объема воды **MAX**
- Ручка
- Световой индикатор
- Подставка
- Место намотки сетевого шнура

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защиты от отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием электроприбора внимательно прочитайте настоящий руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или нанесению ущерба имуществу.

• Используйте прибор строго по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

• Убедитесь, что рабочее напряжение чайника соответствует напряжению сети электросети.

• Сетевой шнур снабжен «заземлением», включите его в электрическую сеть, имеющую надежный контакт заземления.

• Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении чайника к электрической розетке.

• Не используйте чайник в ванных комнатах. Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или других мест, наполненных водой.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Используйте чайник с горячим паром, когда он погаснет.

• Перед кипячением чайника нажмите на клавишу включения/выключения (5) погаснет.

• ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать ожога горячими паром, не наклоняйтесь над носиком (2) работающего чайника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Сначала убедитесь, что клавиша включения/выключения (5) не блокирована, и нажмите ее.

• Для наполнения чайника водой снимите ее с подставки (10), откройте крышку (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Наполните чайник водой не ниже минимальной отметки **MIN** (8) и не выше максимальной отметки **MAX** (6).

• Закройте крышку (3) и установите наполненный чайник на подставку (10).

• Для кипячения чайника нажмите на клавишу включения/выключения (5), при этом загорится световой индикатор (9).

• Когда чайник закипит, чайник автоматически отключится, световой индикатор (9) погаснет. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 2-3 раза.

• Примечание: При использовании чайника водой с подставкой (10) убедитесь, что чайник автоматически отключится, световой индикатор (9) погаснет.

ВНИМАНИЕ!

• На обратной стороне подставки (10) имеется место для намотки сетевого шнура (11). Подберите оптимальную длину сетевого шнура, уложив его соответствующим образом.

ЧИСТАКА И УХОД

• Перед чисткой отключите устройство от электросети, слейте воду из чайника и выньте чайник из воды.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой. Для удаления загрязнений используйте мягкое чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, ставьте чайник на холст.

• Для мытья чайника и подставки, которые могут быть повреждены влагой, горячим паром.

• Перед кипячением убедитесь, что чайник установлен на подставку (10), убедитесь, что он выключен (клавиша (5) находится в положении «0»).

• После отключения чайника подождите 10-20 секунд, после чего вы можете включить его для повторного кипячения воды.

• Не допускайте, чтобы сетевые шнур скручивался со стола, а также сидите на нем, не касайтесь горячих поверхностей и острых кромок чайника. Сетевой шнур можно регулировать, наматывая его на подставку.

• Не прикасайтесь к сетевому шнну и к вилке сетевого шнура.

• Не включайте чайник без воды.

• Не наливайте воду в чайник, снявши чайник с подставки.

• Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается использовать чайник для кипячения любых жидкостей.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не ниже минимальной отметки **MIN** (8) и не выше максимальной отметки **MAX**.

• Если уровень воды будет выше максимальной отметки, чайная вода может выплыть из чайника во время кипячения.

• Во избежание получения ожога горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного чайником.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если вода попадет в чайник, то чайник начнет отключаться.

• Перед кипячением чайника влажной тканью снимите чайник с подставки.

• Для удаления накипи наполните чайник водой примерно на 75%, вскипятите воду. Оставшуюся часть колбы заполните уксусным раствором (6-9%) и оставьте жидкость в чайнике на ночь (приблизительно на 8 часов). Утром снимите чайник с уксусной смеси и промойте чайник, никогда не дергайте за сетевой шнур, вьите его из сетевого шнура и аккуратно извлеките ее из электрической розетки.

• Во избежание удара электрическим током не погружайте устройство в чайник.

• Не помешайте чайник и подставку в посудомоечную машину.

• Давнее устройство не предназначено для использования детей.

• Во время работы и оставления размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

• Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время его использования.

• Сетевой шнур закрепите в месте намотки шнура (11) на подставке (10).

• Храните чайник в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Чайник электрический – 1 шт.

Подставка – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц

Мощность: 1500-1850 Вт

Максимальный объем воды: 1,8 л

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики изделия без предварительного уведомления

ВНИМАНИЕ! Не разрешать детям играть с полистироловыми пакетами. Опасность задыхания!

• Периодически проверяйте состояние сетевого шнура, вилки сетевого шнура и корпуса чайника.

• Не используйте чайник, если имеются повреждения сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также если вилка сетевого шнура имеет трещины.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выплюните прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (полномоченный) сервисный центр по контактным телефонам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.maxwell-products.ru.

• Перевозите устройство только в заводской упаковке.

• В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей переработки.

• Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СДЕЛАНО В КНР

ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Перед первым использованием чайника снимите с него все наклейки, мешающие работе устройства.

• Проверьте, что рабочее напряжение соответствует напряжению сети.

• Проверьте, что клавиша включения/выключения (5) включена.

• Проверьте, что клавиша включения/выключения (5) не блокирована.

Инструкция по эксплуатации

УКРАЇНСЬКА

ЕЛЕКТРОПРИЛАД ДЛЯ НАГРІВАННЯ РІДINI (ЧАЙНИК)
MW-1081 ST

Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кіп'яння питної води.

ОПІС

1. Корпус чайника
2. Носик чайника
3. Кришка
4. Клавіша відкриття кришки
5. Клавіша увімкнення/вимкнення (0/1)
6. Внутрішній пожежник максимального об'єму води MAX
7. Ручка
8. Внешній пожежник мінімального об'єму води MIN
9. Світловий індикатор
10. Підставка
11. Місце для намотування мережевого шнура

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та обережте його для використання як довготривалий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначеним, як викладено у цьому керівництві. Неправильні поведінки з пристрієм можуть привести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або незадовільного результату.

• Використовуйте пристрій строго за призначеним відповідно до керівництва.

• Переконайтеся, що робота напруга чайника відповідає напрузі електромережі.

• Мережевий шнур забезпечений «євровилкою», вмікайте його в розетку, що має надійний контакт заземлення.

• Щоб уникнути ризику виникнення пошкоджень, не використовуйте повреждені чайники.

• Не використовуйте чайник у ванніх кімнатах. Не користуйтесь ним поблизу басейнів або інших посудин, наповнених водою.

• Не використовуйте чайник в безпосередній близькості від джерел тепла або відокремленої підлоги.

• Не використовуйте пристрій у місцях, де розмілюються аерозолі або використовуються лекозайністі рідини.

• Забороняється використовувати чайник під позицією «MIN».

• Не залишайте увімкнений чайник без нагляду.

• Використовуйте чайник на рівні і стійки поверхні, не ставте чайник на край столу.

• Не намотуйте чайник на дерев'яні меблі, електроприлади, книги та на предмети, які можуть бути пошкоджені вологію, гарячою водою.

• Перед вимкненням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без перекося.

• Використовуйте тільки ту підставку, що входить до комплекту постачання.

• Не допускайте, щоб мережевий шнур заіксався із столом, а щоб щільно відігрався, щоб не торкається поверхні та тощо.

• Якщо ви видікаєте чайник у ванній кімнаті, а рівень води виївиється нижче, ніж мінімальна відмінка (8), то спроще автоматичний термозапобіжник, при цьому чайник вимкнеться. У цьому разі зніміть чайник з підставки (10), дайте йому охолонити протягом 10-15 хвилин, потім заповіні чайник водою та увімкніть, пристрій працюватиме у нормальному режимі.

• Не торкайтесь мережевого шнура та вилки мережевого шнура мокрими руками.

• Не вмивайте чайник, що стоїть на підставці.

• Не намивайте воду у чайник, що стоїть на підставці.

• Не використовуйте чайник, що вимкнено або відключене від мережевої мережі.

• При вимкненні чайника з підставки (10), підберіть оптимальну довжину мережевого шнура (11).

• Зберігайте чайник під час кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати або кип'ятити інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Зберігайте чайник під час кіп'яння гарячою водою, не нахиляйте чайник.

• Не намивайте чайник під час кіп'яння чайника під час кіп'яння чайника.

• Не намивайте чайник, що кип'ячиться, але що не вимкнено.

• Використовуйте чайник тільки за кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати чайник під час кіп'яння інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Зберігайте чайник під час кіп'яння гарячою водою, не нахиляйте чайник.

• Не намивайте чайник під час кіп'яння чайника під час кіп'яння чайника.

• Не намивайте чайник, що кип'ячиться, але що не вимкнено.

• Використовуйте чайник тільки за кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати чайник під час кіп'яння інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Зберігайте чайник під час кіп'яння гарячою водою, не нахиляйте чайник.

• Не намивайте чайник під час кіп'яння чайника під час кіп'яння чайника.

• Не намивайте чайник, що кип'ячиться, але що не вимкнено.

• Використовуйте чайник тільки за кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати чайник під час кіп'яння інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Зберігайте чайник під час кіп'яння гарячою водою, не нахиляйте чайник.

• Не намивайте чайник під час кіп'яння чайника під час кіп'яння чайника.

• Не намивайте чайник, що кип'ячиться, але що не вимкнено.

• Використовуйте чайник тільки за кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати чайник під час кіп'яння інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Зберігайте чайник під час кіп'яння гарячою водою, не нахиляйте чайник.

• Не намивайте чайник під час кіп'яння чайника під час кіп'яння чайника.

• Не намивайте чайник, що кип'ячиться, але що не вимкнено.

• Використовуйте чайник тільки за кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати чайник під час кіп'яння інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Зберігайте чайник під час кіп'яння гарячою водою, не нахиляйте чайник.

• Не намивайте чайник під час кіп'яння чайника під час кіп'яння чайника.

• Не намивайте чайник, що кип'ячиться, але що не вимкнено.

• Використовуйте чайник тільки за кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати чайник під час кіп'яння інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Зберігайте чайник під час кіп'яння гарячою водою, не нахиляйте чайник.

• Не намивайте чайник під час кіп'яння чайника під час кіп'яння чайника.

• Не намивайте чайник, що кип'ячиться, але що не вимкнено.

• Використовуйте чайник тільки за кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати чайник під час кіп'яння інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Зберігайте чайник під час кіп'яння гарячою водою, не нахиляйте чайник.

• Не намивайте чайник під час кіп'яння чайника під час кіп'яння чайника.

• Не намивайте чайник, що кип'ячиться, але що не вимкнено.

• Використовуйте чайник тільки за кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати чайник під час кіп'яння інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Зберігайте чайник під час кіп'яння гарячою водою, не нахиляйте чайник.

• Не намивайте чайник під час кіп'яння чайника під час кіп'яння чайника.

• Не намивайте чайник, що кип'ячиться, але що не вимкнено.

• Використовуйте чайник тільки за кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати чайник під час кіп'яння інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Зберігайте чайник під час кіп'яння гарячою водою, не нахиляйте чайник.

• Не намивайте чайник під час кіп'яння чайника під час кіп'яння чайника.

• Не намивайте чайник, що кип'ячиться, але що не вимкнено.

• Використовуйте чайник тільки за кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати чайник під час кіп'яння інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Зберігайте чайник під час кіп'яння гарячою водою, не нахиляйте чайник.

• Не намивайте чайник під час кіп'яння чайника під час кіп'яння чайника.

• Не намивайте чайник, що кип'ячиться, але що не вимкнено.

• Використовуйте чайник тільки за кіп'яння питної води, забороняйтесь підігрівати чайник під час кіп'яння інші рідини.

• Глядіть, щоб рівень води у чайнику був під час мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної відмінки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмінки, кілька разів може виплеснутись з чайника під час кіп'яння.

• Збер