

ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ
КЕМПИНГОВЫЙ

FL-6896 (KBT)

серия «EXPLORER»

инструкция по эксплуатации



ОБЩИЕ ОПИСАНИЕ

Компактный кемпинговый фонарь с возможностью регулировки режима яркости и режима освещения. Незаменимый спутник во время отдыха на природе, туристическом походе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиод CREE XPG LED и два красных светодиода SMD 2835 LED
- Яркость светового потока: 72 лм
- Дальность: 100 м
- Время непрерывной работы: от 5 до 10 часов
- Три режима освещения: точечный, рассеянный и красный
- Сложенное состояние – точечное освещение, выдвинутое состояние – рассеянное освещение
- Прочный пластиковый корпус
- Степень защиты: IPX4
- Прорезиненная кнопка включения
- Выбор режима работы нажатием кнопки включения
- Переключение белый/красный свет: быстрое двойное нажатие кнопки включения

• 5 режимов работы:

- точечный/рассеянный свет: полная яркость, частичная яркость, мигание
- красный свет: полная яркость, SOS
- Плавная регулировка силы светового потока белого светодиода при длительном нажатии кнопки включения
- Мощный встроенный магнит в корпусе
- Металлическая петля для подвешивания
- Питание: 3 батарейки AAA (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 50 г
- Габариты: 80/115x40 мм

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Не направляйте свет фонаря в глаза окружающим!



Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться фонарем!



Не оставляйте фонарь под дождем, снегом, в условиях высокой влажности!

01

02

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙ

1. Открутите крышку батарейного отсека, в нижней части фонаря
2. Аккуратно извлеките использованные батареи
3. Установите новые батареи и закройте крышку батарейного отсека


При установке внимательно следите за правильностью расположения батареи в отсеке согласно знаков +/-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рекомендуется иметь запасной комплект батарей на случай замены использованных в процессе работы
- Как только свет фонаря начал тускнеть – выключите прибор и замените использованные батареи на новые

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

- Выбор режима освещения:
«Точечное освещение – фонарь в сложенном состоянии
«Рассеянное освещение» - выдвинутое состояние: потяните за выступы в верхней части фонаря до полного или частичного выдвижения
- Выбор режима яркости аналогичен для

каждого из режимов освещения. Для выбора режимов яркости используйте кнопку 

1. Белый свет:
«Полная яркость» - первое короткое нажатие кнопки
«Частичная яркость» - второе короткое нажатие кнопки
«Мигание» – третье короткое нажатие кнопки
2. Красный свет:
«Полная яркость» - быстрое двойное нажатие кнопки
«Мигание» - второе короткое одинарное нажатие кнопки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фонарь кемпинговый FL-6896 – 1 шт.
- Упаковка (блистер) - 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

Храните фонарь в сухом помещении, при комнатной температуре окружающего воздуха, в закрытом и недоступном для детей месте.

Информацию о сроках и условиях гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОК СЛУЖБЫ

Информация о сроках гарантийного обслуживания вы можете узнать на сайте www.kvt.su

УТИЛИЗАЦИЯ



После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Сервисный центр:
248033, Россия, г. Калуга
Пер. Секиотовский, д. 12
Тел.: (4842) 595-260, (4842) 596-052



WWW.KVT.SU

03

04