

ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ  
КЕМПИНГОВЫЙ  
FL-6891 (KBT)  
серия «EXPLORER»

инструкция по эксплуатации



**ОБЩИЕ ОПИСАНИЕ**

Компактный кемпинговый фонарь с выбором режима белого и красного света, возможностью подвешивания за металлическую скобу на крюке или за магнит на металлической поверхности.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Источник света: девять светодиодов Samsung LED и два красных светодиода LED
- Яркость светового потока: 165 лм
- Дальность: 40 м
- Время непрерывной работы: от 3 часов
- Прочный пластиковый корпус
- Степень защиты: IPX4
- Прорезиненная кнопка включения
- Выбор режима работы нажатием кнопки включения
- Переключение белый-красный свет: быстрое двойное нажатие кнопки включения
- 6 режимов работы:
  - белый свет: полная яркость, три режима частичной яркости
  - красный свет: полная яркость, SOS
- Мощные встроенные магниты в корпусе
- Металлическая скоба для подвешивания

- Питание: 2 батарейки AA или 1 батарейка CR123A (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 60 г
- Габариты: 70x60x46 мм

**ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**



Не направляйте свет фонаря в глаза окружающим!



Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться фонарем!



Не оставляйте фонарь под дождем, снегом, в условиях высокой влажности!

**ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙ**

1. Отключите фонарь
2. Поверните металлическую скобу, расположенную в верхней части фонаря по часовой стрелке и откройте крышку батарейного отсека
3. Аккуратно извлеките использованные батареи
4. Установите новые батареи и закройте крышку батарейного отсека




01

02

При установке внимательно следите за правильностью расположения батареи в отсеке согласно знаков +/-

❶ Утилизируйте батареи в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.

### ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

1. Белый свет:  
«Режим полной яркости» - удерживайте кнопку  в течение 2-3 секунд  
«Три режима частичной яркости» - второе/третье/четвертое короткое нажатие кнопки 
2. Красный свет:  
«Режим полной яркости» - быстрое двойное нажатие кнопки  в любом из режимов белого света  
«Мигающий красный - SOS» - короткое нажатие в режиме «полная яркость красный»

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фонарь кемпинговый FL-6891 – 1 шт.
- Упаковка (блистер) - 1 шт.

### ХРАНЕНИЕ

Храните фонарь в сухом помещении, при комнатной температуре окружающего воздуха, в закрытом и недоступном для детей месте.

Информацию о сроках и условиях гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОК СЛУЖБЫ

Информация о сроках гарантийного обслуживания вы можете узнать на сайте [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

### УТИЛИЗАЦИЯ



После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.

### АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Сервисный центр:  
248033, Россия, г. Калуга  
Пер. Секиотовский, д. 12  
Тел.: (4842) 595-260, (4842) 596-052



[WWW.KVT.SU](http://WWW.KVT.SU)

03

04