

ФОНАРИК НАЛОБНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ
HL-6553 (KBT)
серия «EXPLORER»

инструкция по эксплуатации



ОБЩИЕ ОПИСАНИЕ

Компактный яркий светодиодный фонарик с возможностью регулировки освещенности с функцией сенсорного управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиод COB LED
- Яркость светового потока: 210 лм
- Дальность: 24 м
- Время непрерывной работы: от 3 до 7 часов
- Прочный пластиковый корпус
- Степень защиты: IP54
- Прорезиненная кнопка включения
- Кнопка для включения сенсора движения
- 4 режима работы:
 - белый свет: полная яркость, частичная яркость
 - красный свет: полная яркость, мигание
- Поворотный механизм корпуса фонаря
- Питание: 3 батарейки ААА (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 44 г
- Габариты: 38x45x66 мм

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Не направляйте свет фонаря в глаза окружающим!



Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться фонарем!



Не оставляйте фонарь под дождем, снегом, в условиях высокой влажности!

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙ

1. Отключите фонарь
2. Освободите фиксатор крышки батарейного отсека и откройте крышку
3. Аккуратно извлеките использованные батареи
4. Установите новые батареи и закройте крышку батарейного отсека

При установке внимательно следите за правильностью расположения батареи в отсеке согласно знаков +/-

01


02

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рекомендуется иметь под рукой запасной комплект батарей на случай замены использованных в процессе работы
- Как только свет фонаря начал тускнеть – выключите прибор и замените использованные батареи на новые

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Для выбора режима работы используйте кнопку 

1. Белый свет:
«Режим частичной яркости» – первое короткое нажатие кнопки
«Режим полной яркости» – второе короткое нажатие кнопки
2. Красный свет:
«Режим полной яркости» – третье короткое нажатие кнопки
«Режим мигания» – четвертое короткое нажатие кнопки

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Для включения сенсорного режима нажмите кнопку «А», при этом включится белый свет в режиме полной яркости

2. Последующие манипуляции руки вверх-вниз перед диодом будут либо включать, либо отключать диод
3. Для отключения функции сенсорного управления, снова нажмите кнопку «А»

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фонарь кемпинговый HL-6553 – 1 шт.
- Эластичная наголовная лента – 1 шт.
- Упаковка (блистер) – 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

Храните фонарь в сухом помещении, при комнатной температуре окружающего воздуха, в закрытом и недоступном для детей месте.

Информацию о сроках и условиях гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОК СЛУЖБЫ

Информация о сроках гарантийного обслуживания вы можете узнать на сайте www.kvt.su

УТИЛИЗАЦИЯ



После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Сервисный центр:
248033, Россия, г. Калуга
Пер. Секиотовский, д. 12
Тел.: (4842) 595-260, (4842) 596-052



WWW.KVT.SU

03

04