

## Wireless AC1200 Dual Band USB 3.0 Adapter with External Detachable Antenna

Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1200 с поддержкой MU-MIMO и съёмной антенной

Бездротовий дводіапазонний USB 3.0 адаптер AC1200 з підтримкою MU-MIMO і змінною антеною

MU-MIMO қолдаумен және алмалы антеннамен сымсыз екі диапазонды USB 3.0 AC1200 адаптер

# DWA-185

## Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

Короткий посібник зі встановлення

Орнату бойынша қысқаша нұсқаулық

ENGLISH

### PACKAGE CONTENTS

**- DWA-185 Wireless USB Adapter**

If any of these items are missing from your packaging, please contact your reseller.

### INSTALLATION

1. Download the required driver on the DWA-185 description page from the [www.dlink.com](http://www.dlink.com) website.
2. Insert the DWA-185 with the attached antenna into any available USB port of your powered on PC.
3. If the "Driver Software Installation" dialog box appears, press "Cancel" / "Close".
4. Open a folder with the required driver and run the "setup.exe" file to install the driver.

### SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

**1. What should I do, if I've forgotten my wireless encryption key?**

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point or Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to reconfigure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router manufacturer.

**2. Why can't I get a wireless connection?**

- Check that your DWA-185 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-185 into another USB port if it is available.
- The LED on the DWA-185 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.
- Ensure that the wireless settings on the DWA-185 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for **Wireless Network Name (SSID)** **Wireless Encryption Key** **Wireless Security Method (e.g. WEP, WPA2)** to check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right).
- Check that your Internet is working fine on existing computers.
- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please reinstall the software. The LED on the DWA-185 should come on after software installation.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

**- Беспроводной USB-адаптер DWA-185**

Если что-либо из вышеперечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

## УСТАНОВКА

1. Скачайте необходимый драйвер со страницы описания DWA-185 на сайте [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru).
2. Подключите DWA-185 с прикрепленной антенной к доступному порту USB на включенном компьютере.
3. В случае появления окна "Driver Software Installation" нажмите "Отмена"/"Закрыть" ("Cancel"/"Close").
4. Установите необходимый драйвер, открыв папку, в которой он размещен, и запустив установочный файл "setup.exe".

## ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

**1. Что делать, если забыт ключ шифрования беспроводной сети?**

Ключ шифрования беспроводной сети настраивается на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе. Если не удается получить ключ шифрования, единственным решением будет повторная настройка точки доступа/маршрутизатора для задания нового ключа шифрования. Обратитесь к производителю точки доступа/маршрутизатора.

**2. Почему не удается установить беспроводное соединение?**

- Проверьте, подключен ли DWA-185 к порту USB надлежащим образом, или подключите DWA-185 к другому доступному порту USB.
- Индикатор на DWA-185 должен гореть. Неосвещенный индикатор указывает на физический сбой на USB-порту или на некорректную установку драйвера.
- Убедитесь, что настройки беспроводной сети на DWA-185 совпадают с настройками на точке доступа/маршрутизаторе. Проверьте и подтвердите следующие настройки:

**Имя беспроводной сети (SSID)****Ключ шифрования беспроводной сети****Метод защиты беспроводной сети (например, WEP, WPA2)**

- Чтобы проверить, установлено ли беспроводное соединение, взгляните на соответствующий значок на панели задач Windows в правом нижнем углу.
- Проверьте, корректно ли работает интернет-соединение на имеющихся в наличии компьютерах.
  - Убедитесь в том, что установка программного обеспечения завершена. В противном случае установите ПО повторно. Индикатор на DWA-185 должен загореться после установки ПО.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Интерфейсы**

- USB 3.0

**Индикаторы**

- Индикатор состояния

**Антенна**

- Съёмная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi
- Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi

**Стандарты**

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11ac

**Диапазон частот**

- 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
- 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц

**Скорость беспроводного соединения**

- 802.11a: до 54 Мбит/с
- 802.11b: до 11 Мбит/с
- 802.11g: до 54 Мбит/с
- 802.11n: до 300 Мбит/с
- 802.11ac: до 867 Мбит/с

**Безопасность беспроводного соединения**

- Wi-Fi Protected Setup
- 64/128-битное шифрование WEP
- WPA/WPA2
- WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

**Операционная система**

- Windows 7/8/10, Linux, Mac OS

**Размеры (Д x Ш x В)**

- 47 x 20,5 x 12 мм

**Температура:**

- Рабочая: от 0 до 40 °С
- Хранения: от -40 до 70 °С

**Влажность**

- При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата
- При хранении: от 5% до 95% без конденсата

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства должна быть в пределах от 0 до +40 °С.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите устройство. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

## - Бездротовий USB-адаптер DWA-185

Якщо що-небудь з перерахованого вище відсутнє, зверніться до Вашого постачальника.

## ЖЕТКІЗУ ЖИЙНТЫҒЫ

## - Сымсыз USB-адаптер DWA-185

Егер жоғарыда аталғандардың қандай да бірі болмайтын болса, өз жеткізушіңізге хабарласыңыз.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Скачайте необхідний драйвер зі сторінки опису DWA-185 на сайті [www.dlink.ua](http://www.dlink.ua).
2. Підключіть DWA-185 з прикріпленою антеною до доступного порту USB на включеному комп'ютері.
3. У разі появи вікна "Driver Software Installation" натисніть "Скасувати"/"Закрити" ("Cancel"/"Close").
4. Встановіть необхідний драйвер, відкривши папку, в якій він розміщений, і запустивши установчий файл "setup.exe".

## ОРНАТУ

1. [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru) сайтында DWA-185 парақшасынан қажетті драйверді жүктеп алыңыз.
2. Қосылған компьютерде қолжетімді USB портына бекітілген антеннасы бар DWA-185 қосыңыз.
3. "Driver Software Installation" терезесі шыққан жағдайда, "Болдырмай"/"Жабу" ("Cancel"/"Close") басыңыз.
4. Қажетті драйвер орналасқан папканы ашып, және "setup.exe" орнату файлын іске қосып, қажетті драйверді орнатыңыз.

## ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ І НАЛАШТУВАННЯ

## 1. Що робити, якщо забули ключ шифрування бездротової мережі?

Ключ шифрування бездротової мережі налаштовується на бездротовій точці доступу або маршрутизаторі. Якщо не вдається отримати ключ шифрування, єдиним рішенням буде повторно налаштування точки доступу/маршрутизатора для встановлення нового ключа шифрування. Зверніться до виробника точки доступу/маршрутизатора.

## 2. Чому не вдається встановити бездротове з'єднання?

- Перевірте, чи підключений DWA-185 до порту USB належним чином, або підключіть DWA-185 до іншого доступного порту USB.
- Індикатор на DWA-185 повинен світитися. Неосвітлений індикатор вказує на фізичний збій на USB-порту або на некоректне встановлення драйвера.
- Переконайтеся, що налаштування бездротової мережі на DWA-185 співпадають з налаштуваннями на точці доступу/маршрутизаторі. Перевірте і підтвердіть наступні налаштування:

**Назва бездротової мережі (SSID)****Ключ шифрування бездротової мережі****Метод захисту бездротової мережі (наприклад, WEP, WPA2)**

Щоб перевірити, чи встановлено бездротове з'єднання, погляньте на відповідний значок на панелі завдань Windows у правому нижньому куті.

- Перевірте, чи коректно працює інтернет-з'єднання на наявних комп'ютерах.
- Переконайтеся в тому, що установка програмного забезпечення завершена. В іншому випадку встановіть повторно. Індикатор на DWA-185 повинен засвітитися після встановлення ПЗ.

## ОРНАТУ ЖӘНЕ ТЕҢШЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

## 1. Егер сымсыз желінің шифрлау кілтін ұмытып қалсаңыз, не істеу керек?

Сымсыз желіні шифрлау кілті сымсыз кіру нүктесінде немесе маршруттаушыда теңшеледі. Егер шифрлау кілтін алу мүмкін болмаса, жаңа шифрлау кілтін орнату үшін кіру нүктесін/маршруттаушыны қайта орнату жалғыз шешім болып табылады. Кіру нүктесінің/маршруттаушының өндірушісіне хабарласыңыз.

## 2. Неге сымсыз қосылуды орнату мүмкін болмады?

- DWA-185 USB портына тиісті жолмен қосылғанын тексеріңіз, немесе DWA-185 басқа қолжетімді USB портына қосыңыз.
- DWA-185 индикатор жануы тиіс. Жарықпен жанбаған индикатор USB-порттағы іркілісті немесе драйвердің қате орнатылғанын көрсетеді.
- DWA-185-де сымсыз желінің теңшеулерінің кіру нүктесіндегі/маршруттаушыдағы теңшеулермен сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Келесі теңшеулерді тексеріңіз және растаңыз:

**Сымсыз желінің атауы (SSID)****Сымсыз желінің шифрлау кілті****Сымсыз желінің қорғау әдісі (мысалы, WEP, WPA2)**

Сымсыз қосылудың орнатылғанын тексеру үшін оң жақ төменгі бұрыштағы Windows тапсырмалар панеліндегі тиісті белгішені қараңыз.

- Қолда бар компьютерлерде интернет байланысы дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз.
- Бағдарламалық жасақтаманы орнату аяқталғанына көз жеткізіңіз. Кері жағдайда БЖ-ны қайта орнатыңыз. DWA-185 индикаторы БЖ-ны орнатқаннан кейін жануы тиіс.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

### Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

### Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

### Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

### Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

## ОФИСЫ

### Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

E-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru)

### Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: [ua@dlink.ua](mailto:ua@dlink.ua)

### Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail: [info@dlink.md](mailto:info@dlink.md)

### Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: [support@dlink.by](mailto:support@dlink.by)

### Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ [info@dlink.am](mailto:info@dlink.am)

### Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)

### Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

### Eesti

E-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

### Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /ISTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: [info.tr@dlink.com.tr](mailto:info.tr@dlink.com.tr)

### ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון

פתח תקווה

072-2575555

[support@dlink.co.il](mailto:support@dlink.co.il)

