



www.airline.su

Инструкция по установке бескаркасных щеток стеклоочистителя

A1



9x3x7 мм
9x11x4 мм

Hook
(Крючок)



A2



8x7x3 мм

Hook
(Крючок)



A3



6 мм

Claw Type Arm
(Клешня)



A4



19 мм


Push button
(Кнопка)



A5



Ø 5 мм; 22 мм
Side pin
(Боковой штырь)



Ø 4,8 мм
Male pin arm
(Боковой штырь)

A6



15 мм

Pinch tab
(Боковой зажим)



A7



15 мм

Top Lock Type Arm
(Верхний замок)



A8



9x4 мм

Bayonet arm
(Штыковой замок)

