




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	35000F050000	Травосборник	1	14	22081F16Y010	Фиксатор вала редуктора	2
2	34080F160000	Дефлектор выброса травы назад	1	15	24211F050000	Ремень Z762	1
3	13071F16S010	Левый кронштейн крепления рукояток	1	16	11051F160000	Кожух ремня	1
4	34031F16D010	Втулки оси крышки	2	17	C5165	Нож для травы	1
5	23031T01D01A	Штифт	2	18	3/8-24UNF	Болт крепления ножа	1
6	34010F160000	Крышка отсека травосборника комплект с осью	1	19	31061T01Z010	Шайба ф52x7 мм	1
7	13081F16S010	Правый кронштейн крепления рукояток	1	20	30010T06D010	Адаптер ножа	1
8	30051T010000	Шпонка	2	21	11071T010000	Шайба адаптера	1
9	24202T00Z010	Шкив ремня	1	22	11031F160000	Передняя панель	1
10	GB/T 77	Винт крепления шкива М6x15	1	23	11035F160000	Накладка панели	1
11	10010F160000	Корпус (дека)	1	24	34100F160000	Крышка отсека выброса травы	1
12	34081F16000A	Заглушка деки	1	25	34104F160000	Направляющая бокового выброса травы	1
13	24103T01D010	Пружина фиксации редуктора	1	26	79014T010000	АКБ	1




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	35000F050000	Травосборник	1	15	24211F050000	Ремень Z762	1
2	34080F160000	Дефлектор выброса травы назад	1	16	11051F16000A	Кожух ремня (пластик)	1
3	13071F16S010	Левый кронштейн крепления	1	16-1	11050F16Y010	Кожух ремня (сталь)	1
4	34031F16D010	Втулки оси крышки	2	17	31031F16S010	Нож для травы	1
5	23031T01D01A	Штифт	2	18	3/8-24UNF	Болт крепления ножа	1
6	34010F160000	Крышка отсека травосборника	1	19	31061T01Z010	Шайба ф52x7 мм	1
7	13081F16S010	Правый кронштейн крепления	1	20	30010T02Y010	Адаптер ножа	1
8	30051T010000	Шпонка	2	21	30013T02Y010	Шайба адаптера 22,2x12,5x5 мм	1
9	24202T00Z010	Шкив ремня	1	22	11031F160000	Передняя панель	1
10	GB/T 77	Винт крепления шкива М6x15	1	23	11035F160000	Накладка панели	1
11	10010F160000	Корпус (дека)	1	24	34100F160000	Крышка отсека выброса травы	1
12	34081F16000A	Заглушка деки	1	25	34104F160000	Направляющая бокового выброса	1
13	24103T01D010	Пружина фиксации редуктора	1	26	79014T010000	АКБ	1
14	22081F16Y010	Фиксатор вала редуктора	2	27	11023F160000	Заглушка пружины фиксации редуктора	1




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	<b>34100F160000</b>	<b>Крышка отсека выброса травы</b>	<b>1</b>	5	34103F160000	Крышка отсека выброса травы	1
2	34019F16D010	Болт М6х16	2	6	34101F16Y010	Кронштейн крепления крышки	1
3	34102F16D010	Ось крепления крышки	1	7	34105F16D010	Пружина	1
4	GB/T 896-86	Стопорная шайба	1				




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	34010F160000	Крышка отсека травосборника комплект	1	3	34021F16D010	Ось крепления крышки	1
2	34011F050000	Крышка отсека травосборника	1	4	34041F05D010	Пружина	1



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	14063F160010	Декоративная панель	1	9	14061E030010	Трос газа с рычагом	1
2	13000F050000	Верхняя рабочая рукоятка	1	10	14081T020000	Хомут крепления троса	2
3	14010T03S010	Рычаг выключения двигателя	1	11	13042T01D01A	Фасонная шайба	2
4	14030T01S010	Рычаг включения хода	1	12	GB/T 6172.2	Гайка M8	2
5	14050F020010	Трос включения хода	1	13	13031C090001	Рычаг фиксатор рабочей рукоятки	2
6	14050F160000	Трос выключения двигателя	1	14	13011F02S010	Нижняя рабочая рукоятка	1
7	GB/T 818	Болт M6x30	1	15	15011T010000	Кабель пусковой кнопки	1
8	14091T01Y010	Кронштейн крепления тросов	1	16	15012F160000	Кнопка запуска двигателя	1













№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	22305F180000	Ось задних колес	1	10	24007C04D010	Регулировочная шайба	2
2	20101T230000	Внутренний колпак колеса	2	11	24312T010000	Шестерня привода колеса	1
3	21053T010000	Пыльник подшипника колеса	2	12	24302T010000	Штифт	2
4	RBC-281208-ST	Подшипник колеса 6001Z	4	13	GB/T 95	Пластинчатая шайба	2
5	GB/T 95	Шайба 8x16x1,6 мм	2	14	24000F160000	Редуктор привода колес	1
6	GB/T 6172.2	Гайка M8	2	15	22220F18Y010	Рычаг регулировки высоты	1
7	20022T230000	Наружный колпак колеса	2	16	22231T010000	Ручка рычага	1
8	20021T20C010	Заглушка колпака	2	17	24311T010000	Шестерня привода колеса	1
9	24321C04Z010	Стопорная шайба	2	<b>18</b>	<b>20000T230000</b>	<b>Заднее колесо комплект</b>	<b>2</b>









№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	23021D07D010	Пружина тяги	1	8	GB/T 95	Шайба 8x16x1,6	2
2	23010F18S010	Тяга рычага регулировки высоты колес	1	9	GB/T 6172.2	Гайка M8	2
3	23031T01D01A	Шплинт	2	10	20021T210000	Колпак переднего колеса	2
4	21010F160000	Ось передних колес	1	11	20021T20C010	Заглушка колпака	2
5	21053T010000	Пыльник	2	12	CH86825AW	Вкладыш крепления оси	2
6	GB/T 95	Шайба 13x25x1	2	13	CH83964BW	Кронштейн крепления оси	2
7	20050T200000	Переднее колесо комплект	2	14			





# 104M00




















**104M00**

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	594100	Cylinder Assembly ----- <b>Note</b> ----- 595179 Cylinder Assembly Used on Type No(s). 0023, 0024, 0026, 0032, 0037, 0040, 0042, 0047, 0048, 0050, 0051, 0054, 0057, 0059, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0068, 0069, 0072, 0073, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0082, 0087, 0090, 0091, 0093, 0099, 0101, 0103, 0105, 0106, 0107, 0111, 0113, 0114, 0116, 0117.		595024	Crankshaft Used on Type No(s). 0017, 0021, 0034, 0036, 0044, 0046, 0048, 0054, 0061, 0062, 0068, 0070, 0077, 0080, 0081, 0088, 0091, 0092, 0098, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110. 595241 Crankshaft Used on Type No(s). 0022, 0023, 0031, 0069, 0078, 0116, 0117, 0118. 595177 Crankshaft Used on Type No(s). 0039, 0052, 0083.	37	594103	Guard- Flywheel ----- <b>Note</b> ----- 594573 Guard- Flywheel Used on Type No(s). 0014, 0015, 0016, 0017, 0039, 0044, 0052, 0055, 0060, 0070, 0083, 0085, 0094, 0095, 0097, 0098, 0102, 0112. 595188 Guard- Flywheel Used on Type No(s). 0023, 0024, 0026, 0032, 0040, 0042, 0047, 0048, 0050, 0051, 0054, 0057, 0059, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0068, 0069, 0072, 0073, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0082, 0090, 0091, 0093, 0101, 0103, 0105, 0106, 0107, 0111, 0113, 0114, 0116, 0117. 595189 Guard- Flywheel Used on Type No(s). 0037, 0087, 0099.
3	299819s	Seal- Oil (Magneto Side)	20	399781s	Seal- Oil (PTO Side)	40	594092	Retainer- Valve
4	594101	Sump- Engine	22	692551	Screw (Crankcase Cover/Sump)	43	697799	Slinger- Governor/Oil ----- <b>Note</b> ----- 594560 Slinger- Governor/Oil Used on Type No(s). 0012, 0016, 0024, 0053, 0055, 0060, 0074, 0095, 0096, 0115.
5	594091	Head- Cylinder	22A	590763	Screw (Crankcase Cover/Sump)	45	590514	Tappet- Valve
7	592358	Gasket- Cylinder Head	23	595185	Flywheel	46	594090	Camshaft
11	590522	Tube- Breather	23A	594054	Flywheel	58	591108	Rope- Starter
12	799587	Gasket- Crankcase	23B	595183	Flywheel	60A	281434s	Grip- Starter Rope
13	590512	Screw (Cylinder Head)	24	222698s	Key- Flywheel	78	793480	Screw (Flywheel Guard)
16	594104	Crankshaft ----- <b>Note</b> ----- 594507 Crankshaft Used on Type No(s). 0010, 0028, 0040, 0043, 0051, 0056, 0082. 594572 Crankshaft Used on Type No(s). 0014, 0016, 0024, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0035, 0037, 0045, 0047, 0049, 0050, 0055, 0063, 0064, 0075, 0076, 0079, 0094, 0112.	25	594099	Piston Assembly (Standard)	104	590558	Pin- Float Hinge
			26	594098	Ring Set (Standard)	105	594581	Valve- Float Needle ----- <b>Note</b> ----- 698537 Valve- Float Needle Used on Type No(s). 0060.
			27	691588	Lock- Piston Pin			
			28	298909	Pin- Piston			
			29	594089	Rod- Connecting			
			32	691664	Screw (Connecting Rod)			
			33	594095	Valve- Exhaust			
			34	594094	Valve- Intake			
			35	590532	Spring- Valve (Intake)			
			36	590532	Spring- Valve (Exhaust)			

**104M00**

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
117	594060	Jet- Main (Standard) ----- <b>Note</b> ----- <b>594558</b> Jet- Main (Standard) (Used After Code Date 00160403.) Used on Type No(s). 0074. <b>594060</b> Jet- Main (Standard) (Used Before Code Date 00160404.) Used on Type No(s). 0074.			<b>594559</b> Jet- Main (High Altitude) (Used After Code Date 00160403.) Used on Type No(s). 0074. <b>594063</b> Jet- Main (High Altitude) (Used Before Code Date 00160404.) Used on Type No(s). 0074.	122	590549	Spacer- Carburetor
		<b>594558</b> Jet- Main (Standard) Used on Type No(s). 0012, 0016, 0039, 0052, 0053, 0055, 0074, 0083, 0095, 0096, 0115. <b>595011</b> Jet- Main (Standard) Used on Type No(s). 0014, 0015, 0017, 0018, 0019, 0022, 0023, 0024, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0041, 0042, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0054, 0058, 0059, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0068, 0069, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0102, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0116, 0117, 0118.			<b>594559</b> Jet- Main (High Altitude) Used on Type No(s). 0012, 0016, 0039, 0052, 0053, 0055, 0074, 0083, 0095, 0096, 0115. <b>595015</b> Jet- Main (High Altitude) Used on Type No(s). 0014, 0015, 0017, 0018, 0019, 0022, 0023, 0024, 0027, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0041, 0042, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0054, 0058, 0059, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0068, 0069, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0102, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0116, 0117, 0118.	125	594058	Carburetor ----- <b>Note</b> ----- <b>594529</b> Carburetor (Used After Code Date 00160403.) Used on Type No(s). 0074. <b>594058</b> Carburetor (Used Before Code Date 00160404.) Used on Type No(s). 0074.
					<b>594529</b> Carburetor Used on Type No(s). 0012, 0016, 0039, 0052, 0053, 0055, 0074, 0083, 0095, 0096, 0115. <b>594926</b> Carburetor Used on Type No(s). 0014, 0015, 0017, 0018, 0019, 0022, 0023, 0024, 0027, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0041, 0042, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0054, 0058, 0059, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0068, 0069, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0102, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0116, 0117, 0118.			<b>595192</b> Carburetor Used on Type No(s). 0060.
118	594063	Jet- Main (High Altitude) ----- <b>Note</b> -----	121	590589	Kit- Carburetor Overhaul (Used Before Code Date 15030900.) ----- <b>Note</b> ----- <b>594636</b> Kit- Carburetor Overhaul (Used After Code Date 15030800.)			



**104M00**

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
133	591120	Float- Carburetor		590539	Spring- Governor	267	691044	Screw (Casing Clamp)
137	593235	Gasket- Float Bowl (Pack of 5) (Used Before Code Date 15030900)			Used on Type No(s). 0024, 0029, 0031, 0032, 0041, 0042, 0043, 0051, 0052, 0068, 0076, 0077, 0080, 0081, 0091, 0092, 0104, 0105, 0106, 0110.			----- <b>Note</b> ----- 692577 Screw (Casing Clamp)
		----- <b>Note</b> ----- 594633 Gasket- Float Bowl (Pack of 5) (Used After Code Date 15030800)		590542	Spring- Governor			Used on Type No(s). 0017, 0018, 0019, 0044, 0086, 0089, 0090, 0096, 0113, 0114.
155	594093	Plate- Cylinder Head			Used on Type No(s). 0056, 0070, 0097, 0098.			799013 Screw (Casing Clamp)
163	799580	Gasket- Air Cleaner		595176	Spring- Governor	268	691025	Casing- Control Wire (Cut To Required Length)
187	791766	Line- Fuel (Cut To Required Length)			Used on Type No(s). 0060.	269	691026	Wire- Control (Cut To Required Length)
188	793480	Screw (Control Bracket)		591497	Spring- Governor	270	691027	Nut (Control Wire Casing)
192	590535	Adjuster- Rocker Arm			Used on Type No(s). 0010, 0112.	271	691028	Lever- Control
202	590517	Link- Mechanical Governor		596099	Spring- Governor	300D	594108	Muffler
209	590541	Spring- Governor			Used on Type No(s). 0024.	300E	595012	Muffler
		----- <b>Note</b> ----- 594506 Spring- Governor	216	590547	Link- Choke	304B	595186	Housing- Blower
		Used on Type No(s). 0010, 0017, 0018, 0019, 0022, 0023, 0028, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0039, 0040, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0054, 0058, 0059, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0069, 0075, 0078, 0079, 0082, 0083, 0090, 0100, 0108, 0109, 0111, 0116, 0117, 0118.	217	590740	Spring- Choke Return	305	590586	Screw (Blower Housing)
		594538 Spring- Governor	222	590560	Bracket- Control	309	594360	Motor- Starter
		Used on Type No(s). 0012, 0016, 0053, 0055, 0074, 0095, 0096, 0115.	222A	590561	Bracket- Control	318	793480	Screw (Mounting Bracket)
			227	590520	Lever- Governor Control	332	690662	Nut (Flywheel)
			236	591292	Link- Lockout	333	595009	Armature- Magneto
			238	594097	Cap- Valve	334	691061	Screw (Magneto Armature)
			265	690798	Clamp- Casing			
			265A	691024	Clamp- Casing			

**104M00**

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
337	594056	Plug- Spark	356	595018	Wire- Stop	601	791850	Clamp- Hose
		----- Note -----			----- Note -----	608	594062	Starter- Rewind
	491055S	Plug- Spark		692390	Wire- Stop	613	590562	Screw
		Used on Type No(s).			Used on Type No(s).			(Muffler)
		0001, 0008, 0009,			0014, 0015, 0016,	615	690340	Retainer- Governor
		0018, 0019, 0022,			0017, 0037, 0044,			Shaft
		0023, 0024, 0029,			0055, 0070, 0085,	616	590516	Crank- Governor
		0030, 0031, 0032,			0087, 0094, 0095,	617	270344s	Seal- O Ring
		0041, 0042, 0043,			0097, 0098, 0099,			(Intake Manifold)
		0045, 0046, 0047,			0102, 0112.	621	692310	Switch- Stop
		0048, 0049, 0050,	356C	796798	Wire- Stop	623	799581	Seal- O Ring
		0051, 0052, 0054,			Used on Type No(s).			(Carburetor Spacer)
		0058, 0059, 0065,			0090, 0113, 0114.	635	692076	Boot- Spark Plug
		0066, 0068, 0069,			----- Note -----	668	590546	Spacer
		0072, 0074, 0075,			596036 Wire- Stop			(Flywheel)
		0076, 0077, 0078,			Used on Type No(s).	676A	594563	Deflector- Muffler
		0079, 0080, 0081,			0012, 0018, 0019,	718	690959	Pin- Locating
		0088, 0093, 0094,			0086, 0089, 0096.			(Crankcase
		0096, 0100, 0104,	356D	595379	Wire- Stop			Cover/Sump)
		0106, 0110, 0115,	356E	596100	Wire- Stop	724	697478	Retainer- Seal
		0118.	356F	595383	Wire- Stop	741	594105	Gear- Timing
	555737	Plug- Spark	358	594114	Gasket Set- Engine			(Plastic)
		Used on Type No(s).	363	19619	Puller- Flywheel	742	93941	Retainer- E Ring
		0018, 0019, 0022,	383	19576s	Wrench- Spark Plug	745	691146	Screw
		0023, 0024, 0029,	404	690272	Washer			(Brake)
		0030, 0031, 0032,			(Governor Crank)	745A	690859	Screw
		0041, 0042, 0043,	416	595196	Bracket- Throttle Cable			(Brake)
		0045, 0046, 0047,	445	593260	Filter- Air Cleaner	789	595197	Harness- Wiring
		0048, 0049, 0050,			Cartridge	789A	595380	Harness- Wiring
		0051, 0052, 0054,	455A	593960	Cup- Flywheel	791	593561	Charger- Battery
		0058, 0059, 0065,	493	593330	Bracket- Mounting			(Instart) (North
		0066, 0068, 0069,			(Carburetor)			America)
		0075, 0076, 0077,	505	793515	Nut			----- Note -----
		0078, 0079, 0080,			(Governor Control			593562 Charger-
		0081, 0088, 0090,			Lever)			Battery
		0091, 0094, 0096,	523	796503	Dipstick			(Instart) (Europe)
		0100, 0104, 0105,	524	691876	Seal- Dipstick Tube			593576 Charger-
		0106, 0110, 0111,	535A	595191	Filter- Air Cleaner			Battery
		0116, 0117, 0118.			Foam			(Instart) (United
	792015	Plug- Spark	562	793514	Bolt			Kingdom)
		Used on Type No(s).			(Governor Control			595887 Charger-
		0017, 0024, 0033,			Lever)			Battery
		0034, 0035, 0036,	578	595181	Wire Assembly	832A	594109	Guard- Muffler
		0044, 0056, 0061,	578A	595381	Wire Assembly	836	690661	Screw
		0062, 0063, 0064,	578B	594368	Wire Assembly			(Muffler Guard)
		0070, 0090, 0091,	598	592587	Shim- End Play	842	691031	Seal- O Ring
		0092, 0105, 0108,			(Crankshaft or			(Dipstick Tube)
		0109, 0111, 0112,			Camshaft Bearing)			
		0116, 0117.						

**104M00**

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
847	594110	Dipstick/Tube Assembly	971	590552	Screw (Air Cleaner Base to Carburetor/Throttle Body)	1029A	590527	Arm- Rocker (Intake)
850	100106	Sealant- Liquid				1036		Label- Emissions (Available From A Briggs & Stratton Authorized Dealer)
857B	594111	Trim- Blower Housing Cover	972A	595190	Tank- Fuel			
857D	596037	Trim- Blower Housing Cover	972B	594112	Tank- Fuel			
857E	595207	Trim- Blower Housing Cover	975	591492	Bowl- Float (Used Before Code Date 15030900)	1127	590554	Screw (Float Bowl to Carburetor Body)
		----- Note -----			----- Note -----	1238	590562	Screw (Carburetor Spacer)
		596103 Trim- Blower Housing Cover (Orange) Used on Type No(s). 0067, 0069, 0111.			594632 Bowl- Float (Used After Code Date 15030800)	1263	697124	Reed- Breather
857F	596095	Trim- Blower Housing Cover	994	594562	Arrestor- Spark	1264	793453	Screw (Breather Reed)
868	594096	Seal- Valve (Intake)	1005	594102	Fan- Flywheel	1319	794467	Label- Warning
875	594107	Base- Air Cleaner	1005A	595182	Fan- Flywheel	1319A	797669	Label- Warning
875E	594574	Base- Air Cleaner			----- Note -----	1511	593559	Battery (Instart) (North America)
914	591103	Screw (Rocker Cover)			595184 Fan- Flywheel Used on Type No(s). 0039, 0052, 0060, 0070, 0083, 0094, 0112.			----- Note -----
921	594116	Cover- Blower Housing	1022	595342	Gasket- Rocker Cover			593560 Battery (Instart) (Europe) (Australia)
921A	594550	Cover- Blower Housing	1023	595352	Cover- Rocker	1513	595382	Module- Starter
921B	595212	Cover- Blower Housing	1026	590515	Rod- Push			
921C	595180	Cover- Blower Housing	1029	590526	Arm- Rocker (Exhaust)			
922	692135	Spring- Brake						
923	691487	Brake						
923A	595195	Brake						
937	799420	Spline- Starter						
951	591104	Lever- Choke						
957	594061	Cap- Fuel Tank						
957A	595214	Cap- Fuel Tank						
968	594106	Cover- Air Cleaner						
968C	594575	Cover- Air Cleaner						
969	594115	Screw (Blower Housing Cover)						