ENGLISH

HAIR CLIPPER

1. Lower blade
2. Upper blade
3. Blade moving lever
4. Power switch (0/I)

ACCESSORIES

1. Attachment 3mm
2. Attachment 6mm
3. Attachment 9 mm
4. Attachment 12mm
5. Comb
6. Hair scissors
7. Lubricating oil
8. Brush

Important safety measures

- Read the instructions carefully before using the hair clipper.
- Before switching on the unit, make sure that voltage in your mains corresponds to the voltage indicated on the unit.
- The unit is not intended for usage by children or disabled persons.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not allow the children to use the unit as a toy.
- Keep the unit out of reach of children.
- Use the unit only for the intended purposes.
- Use only the attachments and accessories, supplied with the unit.
- Do not use the unit in places with high humidity, while taking a bath or a shower. Do not keep the unit near a bath or a sink, filled with water. Do not immerse the unit into water or other liquids; do not wash the unit under tapping water.
- Do not touch the unit with wet hands.
- Do not try to take the unit if it fell into water, immediately take the plug out of the socket. Do not touch water.
- Do not use the hair clipper if the power plug or the cord is damaged. Apply to the authorized service center for replacement of the power cord.
- Do not use the unit in places with high temperature. Do not place the power cord near hot surfaces.
- Switch off the unit and take the plug out of the socket before replacement of the attachments, cleaning the unit, storing the unit.
- Never wind the power cord over the body of the unit.
- Before using the unit make sure that the blades are set properly, if there is a slant, align them (refer to Aligning the blades section).
- Always unplug the unit before placing it.
- Never use the unit if the comb attachment is broken or damaged or if the blades are damaged. If there are any damages in the unit apply to the authorized service center.
- The unit is intended for household usage. The unit is not intended for using on animals.

Aligning the blades

If the blades were removed for cleaning, replacement, they need to be aligned.
Align the blades on the flat and tighten the fastenings screw. The lower blade should be projected forward, 1-2 mm relatively the upper blade.
If you could not align the blades, add several drops of oil (supplied) on the blades, switch on the unit for several minutes (30-40 secx.), then switch off the unit and take the plug out of the socket. Slightly fasten the fastening screwe of the lower blade and align the blades. After aligning the blades do not forget to tighten the fastening screws of the lower blades.

Lubricating oil

To maintain the unit in a good condition, you should lubricate the blades each time after haircut. Do not use plant oil or oil, which includes kerosene or other solvents. Solvents are subjected to evaporation, and the remaining thick oil can slow down the speed of the blades.
In time solvents evaporate and thick oil remains and will slow down the movement of the blades.
For lubricating the blades use only the oil, supplied with the unit.

Blades moving lever

The blade moving lever is conveniently located under the thumb (if you are a right-hander). During cutting hair you can move the blade, pressing the lever, adjusting the length of the hair without usage of the combs attachments. In the upper position of the lever, haircut will be the shortest. In the down position of the lever, the length of the cut hair is the same as when using the comb attachment 1 (3 mm). Changing the position of the lever while cutting hair, you can select the necessary length of the hair to cut.
If hair is pressed between the blades while cutting hair, to release them you should move the lever from the upper position to the down position several times. It will help to release the pressed hair, not removing the blades.
When the unit is switched on, move the lever several times from the "short haircut" position to the "long haircut" position, this way you can remove cut-off hair from the blades.
If during cutting the unit pulls hair, it means that the blades became dull, replace them with new ones.

Instruction on modeling a haircut

Before cutting switch on the unit and make sure that it operates without malfunction, the blades run smoothly (if there is much oil on the blades, remove it with a dry cloth.
During operation of the unit, constantly check the power cord, do not allow its multiple over twisting, regularly switch off the unit and straighten the power cord.
The head of the person whose hair you are cutting should be at the level of your eyes.
Cover the shoulders with a towel, comb the hair.

Reminder

Cut one-pass small amount of hair, if necessary return to the cut for additional haircut.
The best results are achieved while operating with dry, not wet hair.

Start cutting

For the first time it is better to leave longer hair. With mastering the clipper you can model different haircuts yourself.

Comb attachments

The length of hair depends on the attachment used:
Comb attachment 1 hair length 3mm
Comb attachment 2 hair length 6mm
Comb attachment 3 hair length 9 mm
Comb attachment 4 hair length 12mm

To set the comb attachment, asset the upper part of the attachment on the blade and press it until the clamp is clipped. To remove the comb, press the clamp and remove the attachment.

To achieve even haircut move the clipper along hair, do not move sharply, cut one-pass small amount of hair, if necessary return to the cut for additional haircut.
Remove cut hair from the blades of the unit.
Comb hair to find out uneven strands.

Step 1

Set the comb attachment 1 (3 mm) or 2 (6 mm). Hold the unit in a way that the blades are directed upwards. Hold the clipper with thumb and index finger on the upper part of the hair growth (Pic. 1). Slowly move the clipper up. Cut hair from below back of the head and rear ears.

Step 2

Switch off the unit, set the attachment for long hair 3 (9mm) or 4 (12 mm) and continue cutting hair near the crown of the head (pic.2).

Step 3 Cutting in the temple area

Switch off the unit, set the comb 1 (3 mm) or 2 (6 mm) and cut hair in the temple area. Then set the comb 3 (9 mm) or 4 (12 mm) and continue cutting in the direction to the crown of the head.

Step 4 Cutting in the frontal crown area

Using the comb 3 (9 mm) or 4 (12 mm), cut hair from the crown towards the top against the direction of hair growth (pic. 4). You can cut hair against hair growth and along hair growth, but bear it in mind that hair that is cut against hair growth will be shorter than that is cut along hair growth.
Using the combs 1 (3 mm) and 2 (6 mm) for very short haircut. To leave longer hair, use the necessary comb 3 (9 mm) or 4 (12 mm). To leave longer hair squeeze hair strands between fingers and cut them with the clipper. You can use a brush: raise hair strands and cut them over the clipping (pic. 5, 6).
Always start cutting from the back of the head. Comb hair with the comb to find out uneven strands.

Step 5 Final part

In the final stage of the haircut modeling, remove the attachment from the unit, turn it with the blades to the hair side and carefully cut hair on the temples and the neck. Do not press the unit strongly, when opened blades contact the skin, you can get an injuries or cuts (pic. 7).

Conical haircut

Set the comb 4 (12 mm) and start cutting from the back of the head towards the crown and from the sides. Cut hair against hair growth from the front part to the crown and from sides (Pic. 8). To achieve a haircut with a flat crown use a comb: raise and cut hair strands along the comb. Comb hair to find out uneven strands.

Clean and care
Lubricating the blades

Clean the blades and lubricated before and after each haircut.
1. Switch off the unit.
2. Apply one or two drops of the oil to the blades teeth and the rear part of the upper blade, switch it on and make sure that the blades run smoothly.
3. Switch off the unit. Clean the unnecessary oil with a dry cloth.

Attention: Use ONLY the oil supplied. DO NOT use plant oil, fat, mixture of oil and solvent for lubrication. Solvents are subjected to evaporation. After that thick oil that is remained can slow the movements of the blades.

Cleaning the clipper

1. Switch off and unplug the unit.
2. Remove the cut-off hair from the blades, using the brush supplied.
3. Wipe the accessories and the body with a wet cloth, and then wipe them dry with a soft cloth.
4. Do not immerse the clipper in water or other liquids.
5. Do not use abrasive materials and detergents.
6. Lubricate the blades with oil.
7. Keep the clipper in a dry safe place.

Specifications:

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Power consumption: 8 W
Time of constant operation: 1 hour

The manufacturer reserves the right to change the device's characteristics without prior notice.

Service life of the unit - 3 years

GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

DEUTSCH

HAARSCHNEIDEMASCHINE

1. Untere Klinge
2. Obere Klinge
3. Klingenleitvorrichtung
4. Netzschalter (0/I)

ZUBEHÖR

1. Aufsatz 3 mm
2. Aufsatz 6 mm
3. Aufsatz 9 mm
4. Aufsatz 12 mm
5. Frisierkamm
6. Frisierschere
7. Schmieröl
8. Bürste

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- Lesen Sie die Betriebsanleitung vor erstem Nutzung der Haarschneidemaschine sorgfältig durch.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Netzspannung mit der Spannung Ihres Geräts übereinstimmt.
- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät als Kinderspielzeug zu nutzen.
- Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Nutzen Sie nur Aufsätze und Zubehör, die zum Lieferungsumfang gehören.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät im Badezimmer oder in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu nutzen. Es ist nicht gestattet, das Gerät neben der mit Wasser aufgefüllten Wanne oder dem Waschbecken aufzubewahren. Lassen Sie nie das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, sowie diese unter Wasserstrom abspülen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät mit nassen Händen zu berühren.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät aus dem Wasser zu holen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Berühren Sie es das Wasser.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, um das Netzkabel zu ersetzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Orten mit erhöhter Temperatur zu nutzen. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Wechsel der Aufsätze, der Reinigung, der Aufbewahrung aus und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wickeln Sie das Netzkabel nie um den Körper des Geräts.
- Prüfen Sie die Richtigkeit der Positionierung von Klingen vor der Nutzung des Geräts, wenn die Schiefstellung von Klingen besteht, richten Sie diese auf (Siehe Ausrichtung von Klingen).
- Schalten Sie das Gerät immer vom Stromnetz ab, bevor Sie es zur Längeren Aufbewahrung wegpacken.
- Nutzen Sie das Gerät mit dem gebrochenen oder beschädigten Kammaufsatz oder beschädigten Klingen.
- Bei der Feststellung von Beschädigungen schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundenservicedienst.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt gegignet. Das Gerät ist für's Haarschneiden bei Tieren nicht geeignet.

Ausrichtung von Klingen

Falls Klingen zur Reinigung oder zum Wechsel abgenommen wurden, müssen diese ausgerichtet werden.
Richten Sie die Klingen nach der Oberfläche auf und drehen Sie die Befestigungsschrauben zu. Die untere Klinge soll parallel der oberen Klinge mit einem Vorsprung von 1-2 mm nach vorne verstehen.
Falls es Ihnen nicht gelungen ist, die Klingen aufzurichten, tragen Sie mehrere Tropfen Öl auf die Klingen auf und schalten Sie das Gerät für einige Zeit (30-40 Sekunden) ein, danach schalten Sie es aus und ziehen Sie das Gerät vom Stromnetz ab. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der unteren Klinge leicht ab und richten Sie die Klingen auf. Drehen Sie nach dem Aufrichten der Klingen die Befestigungsschrauben der unteren Klinge zu.

Schmieren

Um die Haarschneidemschine im betriebsbereiten Zustand zu erhalten, sollte man Klingen jedes Mal nach der Nutzung der Haarschneidemaschine einschmieren. Es ist nicht gestattet, das Schmieröl oder Öl zu nutzen, das Kerosin oder andere Lösungsmittel beinhaltet. Lösungsmittel sind dem Ausdünsten ausgesetzt, wonach das gebildete zähflüssige Öl die Rasierklingengeschwindigkeit verlangsamen kann.
Mit der Zeit werden Lösungsmittel dem Ausdünsten ausgesetzt, wonach das gebildete zähflüssige Öl bleibt und die Rasierklingengeschwindigkeit verlangsamen wird.
Nutzen Sie für das Einschmieren der Klingen nur Schmieröl, das zum Lieferumfang gehört.

Klingengleitvorrichtung

Die Klingengleitvorrichtung befindet sich beguem unter dem Daumen (wenn Sie ein Rechtshänder sind). Während des Haarschneidens können Sie die Klinge verstellen, indem Sie auf die Klingengleitvorrichtung drücken und somit regulieren Sie die Länge der geschnittenen Haare, ohne Kammaufsätze zu nutzen. In der oberen Position der Klingengleitvorrichtung erzielen Sie den kürzesten Schnitt. In der unteren Position der Klingengleitvorrichtung wird die Länge der geschnittenen Haare die gleiche sein, wie beim Nutzen des Kammaufsatzes 1 (3 mm). Durch das Verstellen der Klingengleitvorrichtung während des Haarschneidens können Sie die notwendige Länge der Schnitthaare wählen.
Sind die Haare beim Schneiden zwischen den Klingen eingeklemmt, müssen Sie die Klingengleitvorrichtung von der oberen Position in die untere verstellen, um die Haare zu befreien, ohne Klingen abzunehmen.
Bei der eingeschalteten Haarschneidemschine verstellen Sie die Klingengleitvorrichtung aus der Position „kurzer Schnitt" in die Position „langer Schnitt", dadurch können geschnittenen Haare von den Klingen entfernt werden.
Werden die Haare beim Schneiden durch das Gerät ausgerissen, bedeutet das, dass die Klingen stumpf sind, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundenservicedienst, um diese auszutauschen.

Anweisungen zum Modellieren der Frisur

Vor dem Haarschneiden schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass es störungsfrei funktioniert; falls auf den Klingen das Öl übrig bleibt, entfernen Sie es mit einem trockenen Tuch.
Achten Sie während des Betriebs des Geräts auf den Zustand des Netzkabels auf, drehen Sie es nicht ab, schalten Sie das Haarschneidemschine ab und zu aus und richten Sie es aus.
Setzen Sie den Menschen so her, dass sein sein Kopf etwa auf der Augenhöhe befindet, bedecken Sie die Schultern mit einem Tuch, kämmen Sie die Haare mit einem Kamm.

Erinnerung

Schneiden Sie kleine Haarmengen in einem Zug, bei der Notwendigkeit kehren Sie zum bearbeiteten Bereich zurück, um das Haarschneiden fortzusetzen.
Die besten Ergebnisse werden eher beim trockenen, als beim feuchten Schneiden der Haare erzielt.

Beginn des Haarschneidens

Lassen Sie nach dem ersten Betrieb des Geräts wenger Haare schneiden. Nach einiger Zeit können Sie nach der Beherrschung der Haarschneidemaschine gewünschte Frisuren modellieren.

Kammaufsätze

Die Haarlänge hängt von dem genutzten Aufsatz ab:
Kammaufsatz 1 für die Haarlänge 3 mm
Kammaufsatz 2 für die Haarlänge 6 mm
Kammaufsatz 3 für die Haarlänge 9 mm
Kammaufsatz 4 für die Haarlänge 12 mm

Um den Kammaufsatz aufzusetzen, setzen den oberen Teil des Aufsatzes auf die Klinge auf und drücken Sie darauf bis zum Einrasten der Fixiervorrichtung. Um den Aufsatz vom Gerät abzunehmen, drücken Sie auf die Fixiervorrichtung und nehmen Sie ihn ab.

Um eine gute Frisur zu bekommen, bewegen Sie das Gerät gleichmäßig über die Haare, machen Sie keine schnelle Bewegungen, schneiden Sie kleine Mengen von Haaren in einem Zug, bei der Notwendigkeit kehren Sie zum bearbeiteten Bereich zurück, um das Haarschneiden fortzusetzen.
Entfernen Sie geschnittene Haare von den Klingen des Geräts.
Kämmen Sie die Haare mit dem Kamm, um ungerade Haarsträhnen festzustellen.

Schritt 1

Setzen Sie den Kammaufsatz 1 (3 mm) oder 2 (6 mm) auf. Halten Sie das Gerät so, dass die Klingen des Geräts nach oben gerichtet sind. Beginnen Sie mit dem Haarschneiden vom Beginn des Hairwuchses (Abb. 1). Bewegen Sie langsam die Haarschneidemaschine von unten nach oben und vom Kopf aus. Schneiden Sie Ihre Haare auf diese Weise, beginnend vom unteren Hinterkopf und von den Ohren.

Schritt 2

Schalten Sie das Gerät aus, setzen Sie den Kammaufsatz für längeren Schnitt 3 (9 mm) oder 4 (12 mm) auf und setzen Sie das Haarschneiden näher zum Scheitel fort (Abb. 2).

Schritt 3. Koteletteschneiden

Schalten Sie das Gerät aus, setzen Sie den Aufsatz 1 (3 mm) oder 6 (mm) auf und schneiden Sie die Haare an den Schläfen. Setzen Sie danach den Kammaufsatz 3 (9mm) oder 4 (12mm) auf und setzen Sie das Haarschneiden in die Richtung des Scheitels fort.

Schritt 4. Schneiden im Scheitelbereich

Nutzen Sie den Kammaufsatz 3 (9 mm) oder 4 (12 mm), schneiden Sie die Haare in die Richtung des Haarwuchs zum Scheitel in die Richtung des Haarwuchses (Abb. 4). Die Haare kann man gegen den Haarwuchs und in die Richtung des Haarwuchses schneiden, achten Sie dabei, dass die Haare, die gegen den Haarwuchs geschnitten werden, kürzer als die Haare sind, die in die Richtung des Haarwuchses geschnitten werden.
Wickeln Sie die Haare um den Finger, um kurze Haare, pinsel und die Haare mit dem Kamm, Kämmen Sie die Haare mit dem Kamm, um ungerade Haarsträhnen festzustellen.

Reinigung und Pflege
Schmieren der Klingen

Die Klingen sollte man jedes Mal vor und nach der Nutzung der Haarschneidemaschine einschmieren.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Tragen Sie einen oder mehrere Tropfen Öl auf die Zahnung der Klingen und den Hinterteil der oberen Klinge, schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen gleichmäßig bewegen.
3. Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie das Restöl von Klingen mit einem trockenen Tuch.

Achtung: Nutzen Sie NUR Schmieröl, das zum Lieferungsumfang gehört. Nutzen Sie zum Schmieren KEIN Pflanzenöl, Fett, Mischungen aus Öl und Lösungsmittel. Lösungsmittel sind dem Ausdünsten ausgesetzt, wonach das gebildete zähflüssige Öl die Rasierklingengeschwindigkeit verlangsamen kann.

Reinigung der Haarschneidemaschine

1. Schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie es vom Stromnetz ab.
2. Entfernen Sie die Haarreste von den Klingen, nutzen Sie dafür die Bürste, die zum Lieferumfang gehört.
3. Wischen Sie das Gehäuse des Geräts und das Zubehör mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie dieses danach mit einem weichen Tuch ab.
4. Es ist nicht gestattet, das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
5. Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel zu nutzen.
6. Schmieren Sie Klingen mit Öl.
7. Legen Sie die Haarschneidemaschine zur Aufbewahrung in einen trockenen sicheren Ort.

Technische Eigenschaften:

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
Stromgeschwindigkeit: 8 W
Ununterbrochene Betriebsdauer: 1 Stunde

Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen europäischen und russischen Vorschrifte- und Regelungen.

Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung sind man wend der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23;EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

РУССКИЙ

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

1. Нижнее лезвие
2. Верхнее лезвие
3. Рычаг перемещения лезвия
4. Выключатель питания (0/I)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Насадка 3 мм
2. Насадка 6 мм
3. Насадка 9 мм
4. Насадка 12 мм
5. Расческа
6. Парикмахерские ножницы
7. Смазочное масло
8. Щетка

Важные меры предосторожности

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием машинки для стрижки волос.
- Перед включением машинки для стрижки убедитесь, что рабочее напряжение приборов соответствует напряжению в электросети.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми или лицами с ограниченными возможностями.
- Работающий прибор должен находиться под постоянным присмотром.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Храните прибор в местах, недоступных для детей.
- Используйте прибор только по назначению.
- Используйте только те насадки и принадлежности, которые входят в комплект поставки.
- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью, а также во время принятия ванны или душа. Не хранили прибор рядом с наполненной водой ванной или раковиной. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость, не промывайте прибор под струей воды.
- Не берите прибор влажными руками.
- Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки. Не касайтесь воды.
- Не используйте машинку для стрижки при повреждение сетевой вилки или шнура. Обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для замены сетевого шнура.
- Не используйте прибор в местах с повышенной температурой. Не располагайте сетевой шнур вблизи горячих поверхностей.
- Перед сменой насадок или чисткой машинки, а также перед тем, как поместить прибор на хранение, прибор следует выключить из розетки.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.
- Перед использованием машинки проверьте правильность расположения лезвий. Если обнаружится перекос лезвий, их следует выровнять (см. Выравнивание лезвий).
- Всегда отключайте прибор, перед тем как его положить.
- Никогда не используйте прибор со сломанными или поврежденными насадками, деформированными расческами, или имеет другие повреждения.
- При обнаружении неисправностей отключите прибор от сети и обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Устройство предназначено для домашнего использования. Устройство не предназначенно для стрижки животных.

Выравнивание лезвий

Если лезвия снимались для чистки или замены, то их необходимо выровнять.
Выровняйте лезвия по плоскости и затяните крепежные винты. Нижнее лезвие должно выступать вперед, относительно верхнего на 1-2 мм.
Если Вы не смогли выровнять лезвия, то капните несколько капель масла (входит в комплект поставки) на лезвия, включите машинку на некоторое время (30-40 сек.), после этого выключите машинку и вытьте лезвия из розетки. Немного ослабьте винты крепления нижнего лезвия и выровняйте лезвия. После выравнивания лезвий не забудьте затянуть крепежные винты нижнего лезвия.

Смазочное масло

Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии, необходимо смазывать лезвия после каждой стрижки. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого могут входить керосин или другие растворители. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия.
Со временем растворители испаряются, а вязкое масло остается и замедляет движение лезвий.
Для смазки лезвий используйте только масло, входящее в комплект поставки.

Рычаг перемещения лезвия

Рычаг перемещения лезвия удобно расположен под большим пальцем (если Вы правша). Во время стрижки Вы можете, нажимая на рычаг, перемещать лезвие, регулируя тем самым длину срезаемых волос без использования насадок-расчесок. При верхнем положении рычага стрижка получится самой короткой. При нижнем положении рычага длина срезанных волос такая же, как при использовании насадки-расчески 1 (3 мм). Изменением положения рычага во время стрижки, Вы можете выбрать необходимую длину срезанных волос.
Если при стрижке произошло зажатие волос между лезвиями, для освобождения волос необходимо несколько раз переместить рычаг из верхнего положения в нижнее, это поможет освободить зажатые волосы, не снимая лезвия.
При включенной машинке для стрижки, несколько раз переведите рычаг из положения "короткая стрижка" в положение "длинная стрижка", так можно убрать с лезвий срезанные волосы.
Если во время стрижки машинка дергает волосы, то это означает, что лезвия затупились, и их следует заменить новыми.

Инструкции по моделированию прически

Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, код лезвий планный. При обнаружении на лезвиях избытка смазочного масла удалите его при помощи сухой ткани.
Во время работы прибора постоянно следите за сохранением сетевого шнура, не допускайте его многократного перекручивания, периодически отключайте машинку и распрямляйте сетевой шнур.
Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, плечи следует прикрыть полотенцем, а волосы расчесать при помощи расчески.

Напоминание

Срезайте небольшое количество волос за один проход. В случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.
Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.

Начало стрижки

Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы. По мере освоения машинки для стрижки Вы сможете моделировать необходимые прически.

Насадки-расчески

Длина волос зависит от используемой насадки:
Насадка-расческа 1 (длина волос 3 мм)
Насадка-расческа 2 (длина волос 6 мм)
Насадка-расческа 3 (длина волос 9 мм)
Насадка-расческа 4 (длина волос 12 мм)

Для установки насадки-расчески установите верхнюю часть насадки на лезвие и нажмите на нее до защелкивания фиксатора. Для снятия насадки-расчески нажмите на фиксатор и снимите насадку.

Для получения ровной стрижки плавно перемещайте машинку по волосам, не делайте резких перемещений, срезайте за одним проход небольшое количество волос, при необходимости вернитесь к обработанному участку волос для повторной стрижки.
Уберайте срезанные волосы с лезвий машинки. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Шаг 1

Установите насадку-расческу 1 (3 мм) или 2 (6 мм). Держите прибор таким образом, чтобы лезвия машинки были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос (рис. 1). Медленно перемещайте машинку по направлению вверх и от головы. Подстригите, таким образом, все волосы сзади шеи и сзади ушей и около ушей.

Шаг 2

Отключите машинку, установите насадку-расческу для более длинных волос 3 (9 мм) или 4 (12 мм) и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы (рис. 2).

Шаг 3 Стрижка в области висков

Отключите машинку, установите насадку-расческу 1 (3 мм) или 2 (6 мм) и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку-расческу 3 (9 мм) или 4 (12 мм) и продолжайте стрижку по направлению к макушке.

Шаг 4 стрижка в области темени

Используя насадку-расческу 3 (9 мм) или 4 (12 мм), стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос (рис. 4). Волосы можно стричь как против направления роста, так и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, постриженные против направления роста, будут коротке волос, постриженных по направлению роста.
Используйте насадки 1 (3 мм) и 2 (6 мм) для очень короткой стрижки. Чтобы оставить длинные волосы, используйте насадки 3 (9 мм) или 4 (12 мм). Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их. Можно использовать расческу, при этом приподнимите пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчески (рис. 5, рис. 6).
Всегда начинайте стрижку с задней части головы. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Шаг 5 заключительная часть

В заключительной стадии моделирования прически снимите с машинки насадку, разверните ее лезвиями в сторону волос и аккуратно подстригите волосы на висках и на шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте лезвий с кожей можно получить травмы или порезы (рис. 7).

Конусообразная стрижка

Установите насадку-расческу 4 (12 мм) и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расческу, приподнимайте и состригайте пряди волосов по расческе. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Чистка и уход
Смазка лезвий

Лезвия необходимо смазывать каждый раз до и после использования прибора.
1. Выключите прибор.
2. Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий и заднюю часть верхнего лезвия, включите прибор и убедитесь в плавности хода лезвий.
3. Выключите прибор и вытрите лишнее масло сухой тканью.

Внимание: используйте ТОЛЬКО масло, входящее в комплект прибора. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители испаряются, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия.

Чистка машинки для стрижки

1. Выключите машинку и отключите ее от электросети.
2. Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щетку, входящую в комплект.
3. Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью.
4. Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
5. Запрещается использовать абразивные материалы или чистящие средства.
6. Смажьте лезвия маслом.
7. Уберите машинку для стрижки на хранение в сухое безопасное место.

Технические характеристики:

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц.
Потребляемая мощность: 8 Вт
Продолжительность непрерывной работы: 1 час

Производитель оставляет за собой право изменить характеристики приборов без предварительного уведомления

Срок службы прибора - 3 года

Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Майбаухштрасс 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

ҚАЗАҚ

ШАШ ҚЮҒА АРНАЛҒАН МАШИНКА

1. Астыңғы жүз
2. Үстіңгі жүз
3. Жүзді жылжытуға арналған тетік
4. Қуаттану сөндіргіші (0/I)

ЖАБДЫҚТАМАЛАРЫ

1. Саптама - 3мм
2. Саптама - 6мм
3. Саптама - 9 мм
4. Саптама 12мм
5. Тарақ
6. Шаштарға қайшылары
7. Майлау майы
8. Щіткаш

Қауіпсіздіктің маңызды шаралары

- Шаш қюға арналған машинканы қолдану алдында пайдалануғы мұқият оқып шығыңыз.
- Шаш қюға арналған машинканы қосу алдында, құрылғының жұмыс кернеуі желінің кернеуіне сайкес келетінін тексеріңіз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың машинканы жұмыстан іске қосылып тұрған құрылғы үнемі қадағалауда болуға тиісті.
- Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерге орнатыңыз.
- Құрылғыны тек мақсатымен пайдаланыңыз.
- Тек жиынтқа қосылған, шашты ғана бастаңыз (сурет 1). Машинканы жоғары және бастан жоғары қарай жылжытыңыз. Сонай, бастың шүйдесі мен құлақ маңындағы барлық шаштарды қиып шығыңыз.

2 Қадам

Машинканы сөндіріңіз, үзіндану шашқа арналған 3 саптама – тарақты (9 мм) немесе 4 (12 мм) орнатыңыз. Сол жақтан жақын есекен шаштарды қиюға кіріспіз (сурет 2).

3 Қадам – самайдағы шаштарды қию

Машинканы сөндіріңіз, 1 (3мм) немесе 2 (6мм) саптама –тарақты орнатыңыз да самайдағы шаштарды қиыңыз. Содан кейін 3 (9 мм) немесе 4 (12 мм)саптама – тарақты орнатыңыз да шаш қиюды жалғастыра беріңіз.

4 Қадам – Төбе шашты қию

3 (9 мм) немесе 4 (12 мм) саптама -тарақты пайдалана отырып, шашты төбеден мандайға қарай, шашты өсу бағытына қарсы жылжыңыз. (4 сурет). Бірақ, шашты бағытына қарсы қиылған шаштар, шаштың бағытымен қиылған шаштарға қарағанда ұзын болатынын есіңізге сақтаңыз.
1 (3 мм) немесе 2 (6 мм) саптамаларды өте қысқа қиылып кіру үшін пайдаланыңыз. Шашты ұзынды қалдыру үшін 3 (9 мм) немесе 4 (12 мм) саптамаларды пайдаланыңыз. Шашты ұзындау қылып кіру үшін, шашты саусақтың арасына қысып, тарақты пайдаланғанда қиылды, шашты көтеріп тұрып, тарақтың үстінде қалатын шашты қиясыз. (5,6 суреттер).
Шашты қиюды үнемі бастың шүйдесінен бастаңыз.
Қиылмаған шашты шығару үшін, шашты тарақпен тарап шығыңыз.

5 Қадам – шашты бөлім

Шаш қалыптандыру қорытынды белімінде, саптаманы машинкадан шешіп алыңыз, жүздің шашқа жақын қаратып, самай мен желкедегі шашты ұқыпты түзетіңіз. Машинканы қатты баспаңыз, ашық жүздердің тікелей тиіп тұрғанда, сізге жарақат немесе кесілу мүмкін (сурет 7).

Конус тәріздес шаш қию

4 (12 мм) саптама -тарақты орнатыңыз да, шүйдеден төбеге қарай шашы қиып бастаңыз. Шашты бастың өсуіне қарсы қиып, самайдан жоғары қарай қиыңыз. (сурет 8). Тәбесі тегіс шаш қалпын кептіру үшін тарақты пайдаланыңыз, тарақтың үстіндегі шашты қиып отырыңыз. Тегіс қиылмаған шашты жинап, шашты тарақпен тарап отырыңыз.

Тазалау және күтім
Сыйлау лезвий

Лезвия міндетті түрде шашты кесу алдында немесе кейін жуудерін сыйлау керек.
Құрылғыны пайдалану алдында және кейін жуудерін сыйлаңыз.
1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Майдың бір-екі тамшысын жуздердің тістерине және жоғары тамшысына, қосыңыз қосылу да, жуздері жұмысқа қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
3. Құрылғыны сөндіріңіз де, артық майды құрғақ матамен сүртіп тастаңыз.

Назар аударыңыз: ТЕК жеткізу топтамасына кіретін майды пайдаланыңыз. Майлау үшін өсімдік майын, тұз, мұнайы, ерітіндісі қосылған майларды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Ерітіндіер үшін кетуге бейім, қоюланған май жуздердің қозғалысын тұрғанына кез жеткізеңіз.
Ерітіндіер уақыт өтіп, ал артық майды құрғақ матамен сүртіп тастаңыз.

Назар аударыңыз: ТЕК жеткізу топтамасына кіретін майды пайдаланыңыз. Майлау үшін өсімдік майын, тұз, мұнайы, ерітіндісі қосылған майларды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Ерітіндіер үшін кетуге бейім, қоюланған май жуздердің қозғалысын тұрғанына кез жеткізеңіз.

Шаш қюға арналған машинканы тазалау

1. Машинканы сөндіріп, оны желіден ажыратыңыз.
2. Жеткізу топтамасына кіретін кішірек щіткашты пайдаланып, жуздерде тұрып қалған, қиылған шашты алып тастаңыз.
3. Құрылғының корпусы мен жабдықтарын ылғал шүлгін тәмерден сүртіп, жұмсақ матамен құрғатаңыз.
4. Құрылғыны суға немесе өзге сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.
5. Абразивтік материалдар немесе тазалағыш құралдарын пайдалануға тыйм салынады.
6. Жүздерін майлаңыз.
7. Шаш қюға арналған машинканы құрғақ, қауіпсіз жерге сақтау үшін, қойып қойыңыз.

Техникалық сипаттамасы:

Қуаттану кернеуі: 220-240 V ~ 50 Hz
Тұтыну қуаты: 8 W
Тұрақты жұмыс уақыты: 1 hour

*Өндіруші приборлың характеристикаларын өзгертуге, алдын ала ескертусіз өзінің құ

ČESKÝ

STROJEK PRO STŘÍHÁNÍ
1. Spodní čepelka
2. Vrchní čepelka
3. Klika přemisťování čepelky
4. Spínač napájení (0/1)

PŘISLUŠENSTVÍ
1. Nástavec 3mm
2. Nástavec 6mm
3. Nástavec 9 mm
4. Nástavec 12mm
5. Hřeben
6. Kadeřnické nůžky
7. Mazací olej
8. Kartáček

Důležité bezpečnostní opatření
- Pozorně pročtěte směrnice před použitím stroju pro střihání vlasů.
- Před zapnutím stroju pro střihání, přesvědčte se, že provozní napětí přístroje odpovídá napětí sítě.
- Daný přístroj ne je určený pro použití dětí nebo lidmi s omezeními možností.
- Fungující přístroj musí nacházet se pod konstantním dozorem.
- Ne dovoluijte dětí využívat přístroj jako hračku.
- Chraňte přístroj v místech, ne přístupných pro děti.
- Používejte přístroj jen z očelku.
- Pro zajištění jenom nástavce nebo příslušenství, patřící do kompletu dodávky.
- Ne užívejte přístroje v místech se zvýšenou vlhkostí, během přijetí koupele nebo dušе. Ne chraňte přístroj vedle napuštěné vodou koupelně nebo umyvadla. Ne ponořujte přístroj ve vodu nebo jinou kapalinu, ne promývejte přístroj pod proudem vody.
- Ne berte přístroj vlhkými rukama.
- Ne pokoušejte dostat přístroj, pokud on upadnul ve vodu, bez meškání vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky. Ne týkejte se vody.
- Ne použijte strojek pro střihání při poškození sítové zástrčky nebo šňůru. Obraťte se v autorizování servisní středisko pro výměnu sítové šňůry.
- Ne použijte přístroj v místech se zvýšenou teplotou. Ne rozkládejte sítovou šňůru nablízku horoucích povrchů.
- Před zámkenou nástavce, čištěním stroju, před její skladováním odpojte její a vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky.
- Ne ovíjejte sítovou šňůru na kryt přístroje.
- Před použitím přesvědčte se pravidelnost rozmístění čepelek , pokud jsou zakřivené, to srovnejte jich (viz. zarovnání čepelek).
- Vždy vypinejte přístroj, předtím jak jeho položit.
- Nikoli nepoužívejte přístroje se zlámaným nebo poškozeným nástavcem - hřebenem, nebo poškozeními čepelky.
- Při odhalení poruch odpojte přístroj od sítě a obraťte se v autorizované servisní ústředí.
- Vybavení je určeno pro domácí použití. Vybavení ne je určeno pro střihání zvířat.

Zarovnání čepelek
Jestli čepele byli demontované pro čištění nebo výměnu, to jich nutno srovnat.
Zarovnejte čepele dle plochy a stahujte upevňovače šrouby. Spodní čepelka má vystupovat kupředu, ohledně vrchní na 1-2 mm.
Pokud vy jste nemohli srovnat čepele, to kápnete několik kapek oleje (patří do kompletu dodávky) na čepele, zapněte strojek na nějkterý čas (30-40 sek.), nato odpojte strojek a vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky. Trochu uvolnite upevňovací šrouby spodního čepele a srovnejte čepelky. Za vyrovnávání čepelek mějte na paměti zatáhnout upevňovací šrouby spodního čepele.

Mazací olej
Pro udržování stroju pro střihání v dobrém stavu, nutno natírat čepele za každým střiháním. Odpojte vejtě rostlinný olej nebo máslo, do jehož složek patří petrolej nebo další rozpouštědla. Rozpouštědla náchylné do odpadení, a poté zbývající husty olej může poznámit pohybovou rychlost čepele.
Během času rozpouštědla vypařují, a vazké máslo zůstane a bude zpomalovat pochybování čepele.
Po natření čepele použijte jen máslo, patřící do kompletu dodávky.

Klika přemisťování čepelky
Klika přemisťování čepelky pohodlně umístěná pod velkým prstem (pokud Vy pravák). Během střihání Vy můžete, mačkajíc na kliku, posouvat čepelka, regulujíc tímto délku odříznutých vlasů bez použití nástavců hřebenů. Ve vrchní poloze kliky, střihání bude nejkratší. V dolině pozice kliky, délka odříznutých vlasů stejná, jak při použití nástavce hřebenu (1 mm). Směnou polohy kliky během střihání, vy můžete vybrat potřebnou délku odříznutých vlasů. Pokud při střihání délka do upnutí vlasů mezi čepelky, po jich propuštění nutno několikrát přesíkluz z vrchní polohy v spodní, to pomůže osvobodit upnuté vlasy, ne demontujíc čepelky.
Při zapnutém stroju pro střihání, několikrát přesuňte kliku z polohy „krátkého střihání" v polohu „dlouhého střihání", tak lze uklidit s špelde odříznuté vlasy.
Pokud během střihání, strojek cuká vlasy, to znamená, že čepele ztupily, nahraďte jich novými.

Instrukce dle modelování frizúry
Před zahájením střihání zapněte strojek i přesvědčte se, že on pracuje bez vynechávání, běh čepelek plynulý, při zbytku na čepelích mazacího oleje, odklidte jeho pomocí suché tkaniny.
Během práce přístroje neustále pozorujte stav sítové šňůry, ne přistupujte jeho vícenásobného překrucování , periodické vypinejte strojek i narovnávejte sítovou šňůru.
Posaďte člověka tak, aby jeho hlava byla přibližně na úrovni vašich očí, zakryjte piece ručníkem , čeště vlasy pomocí hřebene.

Urgence
Sestřihejte trošek vlasů za jednu chodbu v případě potřeby vždy lze vrátit se k už obrobeném obvodu pro dodatečně střihání.
Nejlepší výsledky střihání dosahuje při práci se suchými, ale ne vlhký vlasy.

Zahájení střihání
Poprvé je lepší nechat za střihání vic dlouhé vlasy. Během zvládnutí stroju pro střihání, vy budete moci modelovat požadované frizúry.

Nástavce hřebene
Délka vlasů podle používaných nástavců:
Nástavec hřeben 1délka vlasů 3mm
Nástavec hřeben 2 délka vlasů 6mm
Nástavec hřeben 3 délka vlasů 9 mm
Nástavec hřeben 4 délka vlasů 12mm

Pro seřízení nástavce hřebene, vložte vrchní část nástavce na čepelku i klepněte na ni do zakápování fixátoru. Pro zrušení nástavce hřebene klepněte na boční držák i svlečte nástavec.

Pro získání pravidelného střihání plavně přemisťujte strojek po vlasy, ne dělejte prudkých pohybů, střihejte za jednu chodbu trošek vlasů, v případě nutnosti vraťte se k obrobenému obvodu vlasů pro opakovací střihání.
Odstraňujte seřízuté vlasy s čepele strojku.
Čeště vlasy hřebenem pro odhalení nerovných pramenů.

Krok 1
Vložte nástavec hřeben 1 (3 mm) nebo 2 (6 mm). Držíte přístroj a tak, aby čepelky strojku byli směrovaný nahoru. Začínejte střihání odpoje vlasů (obr . 1). Pomalu přesouvejte strojek směrem nahoru i od 2 mm. Střihejte všechni vlasy zespodu zadního dílu hlavy i kolem uší.

Krok 2
Odpojíte strojek, vložte nástavec hřeben pro vic dlouhé vlasy 3 (9mm) nebo 4 (12 mm) i pokračujte střihat vlasy blížší k vrcholu hlavy (obr.2).

Krok 3 Střihání v oblasti spánků
Odpojíte strojek, vložte nástavec hřeben 1 (3 mm) nebo 2 (6 mm) i přistřihávejte vlasy na spáncích. Potom vložte nástavec hřeben 3 (9 mm) nebo 4 (12 mm) a pokračujte střihání směrem k temenu.

Krok 4 Střihání v oblasti temene
Užívajíc nástavec hřeben 3 (9 mm) nebo 4 (12 mm), střihejte vlasy směrem od vrchola k temeni, proti na směru růstu vlasů (obr . 4). Vlasy lze střihat proti směru růstu i směrem růstu, ale mějte na paměti , že vlasy, sestříhané proti směru jich růstu, budou kratší než vlasy, sestříhané směrem růstu. Použijte nástavce 1 (3 mm) i 2 (6 mm) pro velmi krátce střihání. Aby nechat dlouhé vlasy, použijte nástavce 3 (9 mm) nebo 4 (12 mm). Po čeště hlavě vic dlouhé vlasy, svírejte pramene vlasů mezi prsty i sestříhejte jich. Lze využít hřebene, nadlehčujte pramene vlasů i sestříhejte jich strojkem nad hřebenem (obr . 5, 6).
Vždy začínejte se střihání z zadního dílu hlavy.
Čeště vlasy hřebenem pro odhalení nerovných pramenů.

Čištění a obsluha
Mazací epele
Čepele je nutné natírat každý raz i do, i za použití přístroje.
1. Vypnete přístroj.
2. Naneste jednu dvě kapky oleje na ozubení čepelek i jejich část vrchnější, pokud vy chcete stroj i přesvědčte se v plynulosti provozu čepelek.
3. Vypnete přístroj, otřete nadbytek oleje suchou látkou.

Pozor: použijte jenom oleje, patřícího do kompletu přístroje. NEPOUŽÍVEJTE pro mazaní rostlinný olej, sádlo, směs másla s rozpouštědly. Rozpouštědla náchylné do odpadení, a poté zbývající husty olej může zpomalit pohybovou rychlost čepele.

Čištění stroju pro střihání
1. Vypnete strojek a odpojíte jeho od sítě.
2. Odstraňte pozůstatky sestříhutích vlasů s čepelek, použijíc na to kartáče, patřícího do souboru.
3. Profťete kryt přístroje a příslušenství vlhkou látkou, nato otřete jich do suchu měkkou látkou.
4. Nesmí se ponořovat přístroj ve vodu nebo jinou kapalinu.
5. Nesmí se využívat abrazivy materiály nebo čistící prostředky.
6. Natřete čepele oleji.
7. Uložíte strojek pro střihání na uschování v suché bezpeční místo.

Technické charakteristiky:
Napájení: 220-240 V ~ 50 Hz
Spotřeba: 8 W
Čas stálého provozu: 1 hour

Výrobce si vyhrazuje právo změnit charakteristiku přístroji bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje - 3 roky

Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСЬКА

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
1. Нижнє лезо
2. Верхнє лезо
3. Важіль переміщення леза
4. Вимикач живлення (0 / 1)

ПРИЛАДДЯ
1. Насадка 3мм
2. Насадка 6мм
3. Насадка 9 мм
4. Насадка 12мм
5. Гребінець
6. Перукарські ножиці
7. Мастильне масло
8. Щітка

Важливі запобіжні заходи
- Уважно прочитайте інструкцію перед використанням машинки для стрижки волосся.
- Перед включенням машинки для стрижки, переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Працюючий прилад повинен знаходитися під постійним наглядом.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад в якості іграшки.
- Зберігайте приладу з місцях, не доступних для дітей.
- Використовуйте прилад тільки за призначенням. Використовуйте тільки насадки або приладдя, що входять у комплект постачання.
- Не використовувати пристрій у місцях з підвищеною вологістю, під час прийняття ванни або душу. Не зберігайте прилад поруч з наповненою водою ванною або раковиною. Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину, не промивайте приладу під струменем води.
- Не беріть приладу мокрими руками
- Не намагайтеся дістати приладу, якщо він впав у воду, негайно вийміть вилку з розетки. Не торкайтеся води.
- Не використовуйте машинку для стрижки при пошкодженій мережевої вилки або шнура. Зверніться до авторизованого сервісного центру для заміни мережевого шнура.
- Не використовуйте прилад у місцях з підвищеною температурою. Не розташовуйте мережевий шнур поблизу гарячих поверхонь.
- Перед заміною насадок, чищенням машинки, перед її зберіганням вийміть її за вилку з розетки.
- Не намотуйте мережевий шнур на корпус приладу.
- Чи не намотуйте мережевий шнур на корпус приладу.
- Перед використанням перевірте правильність розташування леза, якщо є перекіс леза, то вирівняйте леза (див. Вирівнювання леза).
- Завжди відключайте прилад, перед тим як його покласти.
- Ніколи не використовуйте прилад зі зламаною або пошкодженої насадкою - гребінцем, чи пошкодженими лезами.
- При виявленні несправностей відключіть прилад від мережі і зверніться в авторизований сервісний центр.
- Пристрій призначений для домашнього використання. Пристрій не призначений для стрижки тварин.

Вирівнювання лез
Якщо леза зміщалися для чищення, або заміни, то їх необхідно вирівняти.
Вирівняйте леза по площині і затягніть гвинти. Нижнє лезо повинно виступати вперед, щодо верхнього на 1 - 2 мм.
Якщо Ви не змогли вирівняти леза, то капніть краплю олії (входить в комплект постачання) на леза, включіть машинку і дайте їй попрацювати 1 хв. Після цього вимкніть машинку і вийміть мережу вилку з розетки. Трохи послабте гвинти кріплення нижнього леза і вирівняйте леза. Після вирівнювання лез не забудьте затягнути тривалі гвинти нижнього леза.

Мастильне масло
Для підтримки машини для стрижки в хорошому стані, необхідно змащувати леза після кожної стрижки. Не використовуйте рослинне масло або олію, до складу якого входить гас або інші розчинники. Розчинники сильні до випаровування, після чого густе масло, яке залишилося, може уповільнити швидкість руху леза.
З часом розчинники випаровуються, а в'язке масло залишиться і буде сповільнювати рух леза.
Для змащення лез використовуйте тільки масло, що входить у комплект постачання.

Важіль переміщення леза
Важіль переміщення леза зручно розташований під великим пальцем (якщо Ви правша). Під час стрижки Ви можете, натискаючи на важіль, переміщати лезо, регулюючи тим самим довжину зрізаного волосся без використання насадок гребінців. У верхньому положенні важеля, стрижка вийде найкоротшою. У нижньому положенні важеля, довжина зрізаного волосся така ж, як при використанні насадки гребінця 1 (3 мм). Зміною положення важеля під час стрижки Ви можете вибрати необхідну довжину зрізаного волосся.
Якщо при стрижці відбулося затискання волосся між лезами, для їх звільнення необхідно кілька разів перевести важіль з верхнього положення в нижнє, це допоможе звільнити затиснуті волосся, не знімаючи леза.
При включеній машинці для стрижки, кілька разів переведіть важіль з положення "коротка стрижка" у положення "довга стрижка", так можна прибрати з леза зрізане волосся.
Якщо під час стрижки, машинка смикає волосся, то це означає, що леза затупилися, замініть їх на нові.

Інструкції з моделювання зачіски
Перед початком стрижки ввімкніть машинку і переконайтеся, що вона працює без збоїв, від леза плавний, рівномірний рух, на незмащеному маслі, видаліть його за допомогою сухої тканини.
Під час роботи приладу постійно стежте за станом мережевого шнура, не допускайте його багаторазового перекручування, періодично вимикайте машинку і розправляйте мережевий шнур.
Посадіть людину таким чином, щоб його голова була приблизно на рівні ваших очей, прикрийте плечі рушником, розчешіть волосся за допомогою гребінця.

Нагадування
Зрізуйте невелику кількість волосся за один прохід в разі потреби завжди можна повернутися до вже обробленої ділянки для додаткової стрижки.
Найкращі результати стрижки досягаються при роботі з сухими, а не вологими волосами.

Початок стрижки
Для першого разу краще залишити після стрижки більш довге волосся. У міру освоєння машинки для стрижки, Ви зможете моделювати необхідні зачіски.

Насадки гребінці
Довжина волосся в залежності від використовуваної насадки:
Насадка гребінець 1 довжина волосся 3мм
Насадка гребінець 2 довжина волосся 6мм
Насадка гребінець 3 довжина волосся 9 мм
Насадка гребінець 4 довжина волосся 12мм

Для установки насадки гребінця, встановіть верхню частину насадки на лезо і натисніть на неї до замикання фіксатора. Для зняття насадки гребінця натисніть на фіксатор і зніміть насадку.

Для отримання рівної стрижки плавно переміщайте машинку по волосю, не робіть різких переміщень, зрізуйте за один прохід невелику кількість волосся, при необхідності поверніться до обробленої ділянці волосся для повторної стрижки.
Прибирайте зрізане волосся з лез машинки.
Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасм.

Крок 1
Встановіть насадку гребінець 1 (3 мм) або 2 (6 мм). Тримайте прилад таким чином, щоб леза машинки були направлені вгору. Починайте стрижку з початку росту волосся (мал. 1). Повільно переміщайте машинку у напряму вгору і від голови. Підстригіть, таким чином, всі волосся знизу задньої частини голови і біля вух.

Крок 2
Відключіть машинку, встановіть насадку гребінець для більш довгого волосся 3 (9мм) або 4 (12 мм) і продовжуйте стригти волосся ближче до верхівки голови (мал.2).

Крок 3 Стрижка в області скронь.
Відключіть машинку, встановіть насадку гребінець 1 (3 мм) або 2 (6 мм) і стрижіть на скронях. Потім встановіть насадку гребінець 3 (9 мм) або 4 (12 мм) і продовжте стрижку в напряму до верхівки.

Крок 4 стрижка в області тімені
Використовуючи насадку гребінець 3 (9 мм) або 4 (12 мм), стрижіть волосся у напрямі від вакіївки до тімені, проти напряму росту волосся (мал. 4). Стригти можна стригти проти напряму росту і у напряму росту, але майте на увазі, що волосся, пострижені протилежному напряму його росту, буде коротше волосся, пострижених у напрямку росту.
Використовуйте насадки 1 (3 мм) і 2 (6 мм) для дуже короткої стрижки. Щоб залишити довге волосся, використовуйте насадки 3 (9 мм) або 4 (12 мм).
Що б залишити більш довге волосся, затискайте пасма волосся між пальцями і зістригайте їх. Можна використовувати гребінець, підіймайте пасма волосся і зістригайте їх машинкою поверх гребінця (мал. 5, 6).
Завжди починайте стрижку з задньої частини голови.
Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасм.

Крок 5 заключна частина
У заключній стадії моделювання зачіски, зніміть з машинки насадку, розгорніть її незамах в сторону волосся і акуратно підрівняйте волосся на скронях і на шиї. Не тисніть сильно на машинку, при контакті відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або порізи (мал. 7).

Конусоподібна стрижка
Встановіть насадку гребінець 4 (12 мм) і почніть стрижку з задньої частини голови у напрямку до верхівки. Підстригіть волосся проти напрямку його росту з передньої частини голови у напрямку до верхівки і з боків (мал. 8). Для отримання стрижки з плоскою верхівкою використовуйте гребінець, підіймайте і зістригайте пасма волосся по гребені. Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасм.

Масла для зажиму
Для підтримання машинки для стрижки у добрим стані, необхідно змащувати леза після кожної стрижки. Не використовуйте рослинне масло або олію, до складу якого входить гас або інші розчинники. Розчинники сильні до випаровування, після чого густе масло, яке залишилося, може уповільнити швидкість руху леза.
З часом розчинники випаровуються, а в'язке масло залишиться і буде сповільнювати рух леза.
Для змащення лез використовуйте тільки масло, що входить у комплект постачання.

Важіль переміщення леза
Важіль переміщення леза зручно розташований під великим пальцем (якщо Ви правша). Під час стрижки Ви можете, натискаючи на важіль, переміщати лезо, регулюючи тим самим довжину зрізаного волосся без використання насадок гребінців. У верхньому положенні важеля, стрижка вийде найкоротшою. У нижньому положенні важеля, довжина зрізаного волосся така ж, як при використанні насадки гребінця 1 (3 мм). Зміною положення важеля під час стрижки Ви можете вибрати необхідну довжину зрізаного волосся.
Якщо при стрижці відбулося затискання волосся між лезами, для їх звільнення необхідно кілька разів перевести важіль з верхнього положення в нижнє, це допоможе звільнити затиснуті волосся, не знімаючи леза.
При включеній машинці для стрижки, кілька разів переведіть важіль з положення "коротка стрижка" у положення "довга стрижка", так можна прибрати з леза зрізане волосся.
Якщо під час стрижки, машинка смикає волосся, то це означає, що леза затупилися, замініть їх на нові.

Інструкції з моделювання зачіски
Перед початком стрижки ввімкніть машинку і переконайтеся, що вона працює без збоїв, від леза плавний, рівномірний рух, на незмащеному маслі, видаліть його за допомогою сухої тканини.
Під час роботи приладу постійно стежте за станом мережевого шнура, не допускайте його багаторазового перекручування, періодично вимикайте машинку і розправляйте мережевий шнур.
Посадіть людину таким чином, щоб його голова була приблизно на рівні ваших очей, прикрийте плечі рушником, розчешіть волосся за допомогою гребінця.

Даний виріб відповідає вимогам по електромагнітної сумісності, що представляються директивою 89/336/ЕЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЕЕС по низьковольтних апаратурах.

БЕЛАРУСКІ

МАШЫНКА ДЛЯ СТРЫЖКІ
1. Ніжняе лязо
2. Верхняе лязо
3. Рычаг перасоўвання леза
4. Выключальнік сілкавання (0/1)

ПРЫЛАДДЗЕ
1. Насадка 3мм
2. Насадка 6мм
3. Насадка 9 мм
4. Насадка 12мм
5. Грабянец
6. Цырульныя нажніцы
7. Масла для змазкі
8. Шчотка

Важныя меры засцярогі
- Уважна прачытайце інструкцыю перад выкарыстаннем машынкі для стрыжкі валасоў.
- Перад уключэннем машынкі для стрыжкі пераканайцеся, што працоўная напруга прылады адпавядае напрузе сеткі.
- Даданы прыбор не прызначаны для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі.
- Працавальны прыбор павінен знаходзіцца пад сталым наглядам.
- Не дазваляйце дзецям выкарыстоўваць прыбор у якасці цяцкі.
- Захоўвайце прыбор у месцах, не даступных для дзяцей.
- Выкарыстоўвайце прыбор толькі па прызначэнні.
- Выкарыстоўвайце толькі насадкі ці прыладдзе, якія ўваходзяць у комплект пастаўкі.
- Не карыстайцеся прыборам у месцах з падвышанай вільготнасцю, падчас прыняцця ванны ці душа. Не захоўвайце прыбор побач з напоўненай вадой ваннай ці раканвай. Не апускайце прыбор у ваду ці іншую вадкасць, не прамывайце прыбор пад бруяёй вады.
- Не бярыце прыбор вільготнымі рукамі
- Не спрабуйце дастаць прыбор, калі ён зваліўся ў ваду, неадкладна вымяйце сетаваую вілку з разеткі. Не дакранайцеся вады.
- Не выкарыстоўвайце машынку для стрыжкі пры пашкоджанні сеткавай вілкі ці шнура. Звярнецеся ў аўтарызаваны сервісны цэнтр для замены сеткавага шнура.
- Не выкарыстоўвайце прыбор у месцах з падвышанай тэмпературай. Не размяшчайце сеткавы шнур зблізку гарачых паверхняў.
- Перад заменай насадак, чысткай машынкі, перад яе захоўваннем выключыце яе і вымяйце сеткавую вілку з разеткі.
- Не намотвайце сеткавы шнур на корпус прыбора.
- Перад выкарыстаннем праверце правільнасць размяшчэння лёзаў, калі мешаца перакос лёзаў, то выраўняйце іх (гл. Выраўноўванне лёзаў).
- Заўсёды адключайце прыбор, перад тым як пакласці.
- Ніколі не выкарыстоўвайце прыбор са зламанай ці пашкоджанай насадкай - грабянцом, ці пашкоджанымі лёзамі.
- При выяўленні неспраўнасцей адключыце прыбор ад сеткі і звярніцеся ў аўтарызаваны сервісны цэнтр.
- Прылада прызначана для хатняга выкарыстання. Прылада не прызначана для стрыжкі жывёл.

Выраўноўванне лёзаў
Калі лёзы здымаліся для чысткі, ці замены, то іх неабходна выраўнаць.
Выраўняйце лёзы па плоскасці і зашчапіце крапежныя шурубы. Ніжняе лязо павінна выступаць наперад, адносна верхняга на 1-2 мм.
Калі Вы не змаглі выраўнаць лёзы, то капніце некалькі кропель масла (ўваходзіць у камплект пастаўкі) на лёзы, уключыце машынку на некаторы час (30-40 сек.), пасля гэтага выключыце машынку і вымяце сеткавую вілку з разеткі. Трохі прыслабце шурубы мацавання ніжняга леза і выраўняйце лёзы. Пасля выраўнавання лёзаў не забудзьце затягнуць трывалы гвінт нижняго леза.

Масла для змазкі
Для падтрымання машынкі для стрыжкі ў добрым стане, неабходна змазваць лёзы пасля кожнай стрыжкі. Не выкарыстоўвайце алей ці масла, у склад якога (ваходзяць газы ці іншыя растваральнікі. Растваральнікі схільныя выпарэнню, пасля чаго пакінутае густое масла можа замарудзіць хуткасць руху лёзаў.
З часам растваральнікі выпараюцца, а ляпкае масла застанецца і будзе запавольваць рух лёзаў.
Для змазкі лёзаў выкарыстоўвайце толькі масла, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.

Рычаг перасоўвання лёзаў
Рычаг перасоўвання лёзаў зручна размешчаны пад вялікім пальцам (калі Вы праўша). Падчас стрыжкі Вы можаце, націскаючы на рычаг, перасоўваць лязо, рэгулюючы тым самым даўжыню валос, якія зразаюцца, без выкарыстання насадак грабянцаў. У верхнім становішчы рычага, стрыжка атрымаецца самай кароткай. У ніжнім становішчы рычага, даўжыня валос, якія зразаюцца, такая ж, як пры выкарыстанні насадак грабянца 1 (3 мм). Змяняючы становішча рычага пад часткі стрыжкі, Вы можаце абрэзаць неабходную даўжыню валос, якія зразаюцца.
Калі пры стрыжцы здбылося зацісканне валасоў паміж лёзамі, для іх вызвалення неабходна некалькі разоў перавесці рычаг з верхняга становішча ў ніжняе, гэта дапаможа вызваліць зацісчныя валасы, не здымаючы лёзы.
Пры ўключанай машынцы для стрыжкі, некалькі разоў перавядзіце рычаг са становішча "кароткая стрыжка" у становішча "доўгая стрыжка", так можна прыбраць з лёзаў зрэзаныя валасы.
Калі падчас стрыжкі, машынка тузае валасы, тое гэта азначае, што лёзы затупіліся, замяніце іх новымі.

Інструкцыі па мадэляванні прычоскі
Перад пачаткам стрыжкі ўключыце машынку і пераканайцеся, што вона працуе без збояў, від леза плаўны, рэгулярнасці на незмазанага масла, выдаліть яго за дапамогую сухой тканіны.
Падчас працы машынкі ў месцах мастыльного масла, выдаліть яго за дапамогую сухой тканіны.
Пад час работы прылады постаянна стежце за станом мярэжавого шнура, не дапускайте яго багаторазовага перакручвання, перыядычно вымыкайце машынку і розправляйте мярэжавый шнур.
Посадзіць людзіну таким чином, щоб його голова була прыблизно на рівні ваших очей, прыкрыйце плечі рушнікам, розчешіть волосся за допомогою грабянца.

Нагадванне
Зрэзайце невялікую кількасць волосся за один прохід в разі потребы заўсёды можна повернутися до вже обробленої ділянки для додатковай стрижки.
Найкращі результаты стрижки дасягаюцца при роботі з сухими, а не вологими волосами.

Пачатак стрижки
Для першага разу лепш пакінуць пасля стрижки даўжэйшыя валасы. Па меры засваення машынкі для стрыжкі, Вы зможаце мадэляваць неабходныя прычоскі.

Насадкі грабянца
Даўжыня валасоў у залежнасці ад выкарыстоўванай насадкі:
Насадка грабянец 1 даўжыня валасоў 3мм
Насадка грабянец 2 даўжыня валасоў 6мм
Насадка грабянец 3 даўжыня валасоў 9 мм
Насадка грабянец 4 даўжыня валасоў 12мм

Для ўстаноўкі насадкі грабянца, устаўляйце верхнюю частку насадкі на лязо і націсніце на яе да зашчэпкавання фіксатара. Для здымання насадкі грабянца націсніце на фіксатар і зніміце насадку.

Для атрымання роўнай стрыжкі плаўна перасоўвайце машынку па валасах, не рабіце рэзкіх перасоўванняў, зрэзайце за адзін праход невялікая колькасць валасоў, пры неабходнасці вярніцеся да апрацаванага ўчастку валасоў для паўторнай стрыжкі.
Прыбірайце зрэзаныя валасы з лёзаў машынкі.
Расчэсайце валасы грабянцам для выяўлення нярэўных пасмаў.

Крок 1
Устаўляйце насадку грабянец 1 (3 мм) ці 2 (6 мм). Трымайце прыбор такім чынам, каб лёзы машынкі былі накіраваны ўгару. Пачынайце стрыжку з пачатку росту валасоў (мал. 1). Павольна перасоўвайце машынку ў кірунку ўгару і від галавы. Падстрыгайце, таким чынам, всі валасы знізу задняй часткі галавы і каля вушэй.

Крок 2
Адключыце машынку, устаўляйце насадку грабянец для даўжэйшых валасоў 3 (9мм) ці 4 (12 мм) і працягвайце стрыгчы валасы бліжэй да верхавіны галавы (мал.2).

Крок 3 Стрыжка ў вобласці скроняў
Адключыце машынку, устаўляйце насадку грабянец 1 (3 мм) ці 2 (6 мм) і падстрыгвайце валасы на скронях. Затым устаўляйце насадку грабянец 3 (9 мм) ці 4 (12 мм) і працягвайце стрыжку ў кірунку да верхавіны.

Крок 4 стрыжка ў вобласці цямя
Выкарыстоўваючы насадку грабянец 3 (9 мм) ці 4 (12 мм), стрыжыце валасы ў кірунку ад верхавіны да цямя, супраць кірунку росту валасоў (мал. 4). Валасы можна стрыгчы супраць кірунку росту і па росту, але майце на увазе, што валасы, пастрыжаныя супраць кірунку іх росту, будуць карацей вопас, пастрыжаных па кірунку росту.
Выкарыстоўвайце насадкі 1 (3 мм) і 2 (6 мм) для вельмі кароткай стрыжкі. Каб пакінуць доўгія валасы, выкарыстоўвайце насадкі 3 (9 мм) ці 4 (12 мм). Каб пакінуць даўжэйшыя валасы, зашчапляйце пасмы валасоў паміж пальцамі і расцягвайце іх. Можна выкарыстоўваць грабянец, прыўздымайце пасмы валасоў і застрыгайце іх машынкай па-над грабянцом (мал. 5, 6).
Заўсёды пачынайце стрыжку з задняй часткі галавы. Расчэсайце валасы грабянцом для выяўлення нярэўных пасмаў.

Крок 5 заключная частка
У заключнай стадыі мадэлявання прычоскі, зніміце з машынкі насадку, разгарніце яе незамах ў бок валасоў і акуратна падрэўнійце валасы на скронях і на шыі. Не націскайце моцна на машынку, пры кантакце адкрытых лёзаў са скурай можна атрымаць траўму ці парэзы (мал. 7).

Конусападобная стрыжка
Устаўляйце насадку грабянец 4 (12 мм) і пачніце стрыжку з задняй часткі галавы ў кірунку да верхавіны. Падстрыжыце валасы супраць кірунку іх росту з пярэдняй часткі галавы ў кірунку да верхавіны і з бакоў (мал. 8). Для атрымання стрыжкі з плоскай верхавінай выкарыстоўвайце грабянец, прыўздымайце і застрыгайце пасмы валасы па грабянцы. Расчэсайце валасы грабянцам для выяўлення нярэўных пасмаў.

Чыстка і догляд
Змазка лёзаў
Для неабходнага змазвацць кожны раз да, і пасля выкарыстання прыбора.
1. Выключыце прыбор.
2. Нанясіце адну дзве кроплі масла на зубы і лёзаў і задняю частку верхняга леза, ўключыце прыбор і пераканайцеся ў плаўнасці руху лёзаў.
3. Выключыце прыбор, вытрыце лішнае масла сухой тканінай.

Увага: выкарыстоўвайце ТОЛЬКІ масла, якое ўваходзіць у комплект прыбора. НЕ ВЫКАРЫСТОЎВАЙЦЕ для змазкі алей, тлушч, сумесь масла з растваральнікамі. Растваральнікі сільныя выпарэнню, пасля чаго пакінутае густое масла можа замарудзіць хуткасць руху лёзаў.

Чыстка машынкі для стрыжкі
1. Выключыце машынку і адключыце яе ад сеткі.
2. Выдаліце рэшткі састрыжаных валасоў з лёзаў, выкарыстоўваючы для гэтага шчотку, якая ўваходзіць у камплект.
3. Пратрыце корпус прыбора і аксэсуары вільготнай ануродзінай пасцілінай тканінай, пасля гэтага вытрыце іх насухо мяккай тканінай.
4. Забараняецца апускаць прыбор у ваду ці іншую вадкасць.
5. Забараняецца выкарыстоўваць абразіўныя матэрыялы ці моі чысткі, сродкі.
6. Вышмаўрыйце лёзы масла.
7. Прыбярыце машынку для стрыжкі на захоўванне ў сухое бяспечнае месца.

Тэхнічныя характарыстыкі:
Напруга сілкавання: 220-240 В ~ 50 Гц
Спажываная магутнасць: 8 Вт
Час стаілай працы: 1 час

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прыбораў без папярэдняга паведамлення.

Тэрмін службы прыбора - 3 гады

Гарантыя
Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуць быць атрыманы ў таго дылера, ў якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена кутчая альбо квітанцыя аб аплаце.

Даадзены выраб адпавядае патрабаванням ЕМС, якія выказаны ў дырэктыве ЕЕ 89/336/ЕЕС, і палажэнням закона аб прытрымліванні напружання / 73/23 ЕЕ)

ЎЗБЕК

SOCH OLISH MASHINKASI

1. Pastki tig'i
3. Ustki tig'i
3. Tig'ni siljitish dastagi
4. Elektridan uzish tugmasi (0/I)

QO'SHIMCHALAR:
1. O'matma 3 mm
2. O'matma 6 mm
3. O'matma 9 mm
4. O'matma 12 mm
5. Taroq
6. Sartaroish qaychisi
7. Moy
8. Cho'tka

Muhim xavfsizlik qoidalari
- Soch olish mashinkasini ishlatishdan oldin foydalanish qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing.
- Soch olish mashinkasini ishlatishdan oldin asbob ishlaydigan elektr kuchi elektr tarmog'idagi quvvatga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.
- Ushbu asbob bolalar yoki imkoniyati cheklangan insonlar ishlatishi uchun mo'ljallanmagan.
- Ishlayotgan asbob qarovsiz qoldirilmasligi kerak.
- Bolalar asbobini o'yinchoq qilib o'ynashlariga ruxsat bermang.
- Asbobni bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlang
- Asbobni faqat maqsadiga qarab ishlating.
- Faqat asbob bilan qo'shib beriladigan o'matmalarni ishlating.
- Asbobni namlik ko'p bo'lgan joylarda, vanna yoki dushga tushganda ishlatmang. Asbobni suv solingan vanna yoki qo'l yuvishga mo'ljallangan joyga qo'ymang.
- Asbobni suv yoki boshqa suyuqlikka solmang, oqib turgan suvda yuvmang.
- Asbobni xo'l qo'l bilan ushlamang.
- Suvga tushib ketgan asbobni olishga harakat qilmang, agar suvga tushib ketsa zudlik bilan elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling. Suvga qo'lingizni tekkizmang.
- Elektr vilkasi yoki shnuri shikastlangan soch olish mashinkasini ishlatmang. Elektr shnurini almashtirish uchun vakolati bor xizmat markaziga murojaat qiling.
- Asbobni haroratı baland joyda ishlatmang. Elektr shnurini issiq qizatar yuzalar yaqinidan o'tkazmang.
- O'rnatmalarini almashtirish, mashinkani tozalash va saqlashga olib qo'yishdan oldin elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.
- Elektr shnurini asbob korpusiga o'ramang.
- Ishlatishdan oldin tig'lar to'g'ri turganini tekshirib ko'ring, agar tig'lar qiyshaygan bo'lsa, to'g'rilab qo'ying (Tig'larni to'g'rilash bo'limiga qarang).
- Qo'yishdan