PQ M Series

80 PLUS GOLD MODULAR POWER SUPPLY

PQ650M
PQ750M
PQ850M
PQ1000M

DEEPCOOL

www.deepcool.com



List of parts

Teilebiste
Liste des pièces
Lista de piezas
Перечень деталей
Lista de peças
Elenco dei componenti
Lista części
部品一覧
부품 목록
零件表
零件表

DQ650-F21 / DQ750-F21

A ×1 B ×1 C ×1 F ×3 G ×2 H ×3 I ×4 J ×1 K ×1 L ×3

DQ850-F21 / DQ1000-F21

A ×1 B ×1 C ×2 E ×1 F ×3 G ×2 H ×1 I ×4 J ×1 K ×1 L ×3

EN
- A Power supply unit
- B Main Power Connector (20+4)Pin×1
- C CPU(4+4)Pin x 1
- C CPU(4+4)Pin x 2
- D SATA x 2 + 4pin Peripherals 2
- E PCI-E(6+2)Pin x 1
- F SATA x 4
- G 4pin Peripherals×3
- I Mounting screws
- J AC power cord
- K Tester
- L velcro

DE
- A Netzteil
- B 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C 1 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- C 2 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- D 2 SATA-Anschlüsse + 4-poliges Peripheriegerät x 2
- E 1 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- F 4 SATA-Anschlüsse
- G 4-poliges Peripheriegerät × 3
- I Montageschrauben
- J Netzkabel
- K Tester
- L klettverschluss

FR
- A Bloc d'alimentation
- B Connector d'alimentation principal (20 + 4) broches ×1
- C CPU(4 + 4) broches x 1
- C CPU(4 + 4) broches x 2
- D Périphérique SATA x 2 + Périphérique 4 broches × 2
- E PCI-E(6 + 2) broches x 1
- F Périphérique SATA x 4
- G Périphérique 4 broches × 3
- I Vis de montage
- J Cordon d'alimentation CA
- K Testeur
- L velcro

ES
- A Unidad de fuente de alimentación
- B Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- C CPU de (4+4) contactos x 1
- C CPU de (4+4) contactos x 2
- D Periférico SATA de 2 x Periférico de 4 pines x 2
- E PCI-E de (6+2) contactos x 1
- F Periférico SATA de 4
- G Periférico de 4 pines × 3
- I Tornillos de montaje
- J Cable de alimentación de CA
- K Comprobador
- L velcro

IT
- A Alimentatore
- B Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- C CPU (4+4) pin x 1
- C CPU (4+4) pin x 2
- D Periferica a 4 pin x 2 + SATA x 2
- E PCI-E (6+2) pin x 1
- F SATA x 4
- G Periferica a 4 pin × 3
- I Viti di montaggio
- J Cavo di alimentazione CA
- K Tester
- L velcro

PL
- A Zasilacz
- B Główne (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- C (4+4)-pinowe złącze procesora x1
- C (4+4)-pinowe złącze procesora x2
- D 4-pinowe urządzenie peryferyjne x 2 + SATA x 2
- E (6+2)-pinowe złącze PCI-E x1
- F SATA x 4
- G 4-pinowe urządzenie peryferyjne x 3
- I Śruby montażowe
- J Przewód zasilający AC
- K Tester
- L velcro (rzep)

JA
- A 電源ユニット
- B 主電源コネクタ (20+4) ピン × 1
- C CPU(4+4) ピン x 1
- C CPU(4+4) ピン x 2
- D SATA x 2 + 4ピンペリフェラル x 2
- E PCI-E(6+2) ピン x 1
- F SATA x 4
- G 4ピンペリフェラル x 3
- I 取付ねじ
- J AC 電源コード
- K テスター
- L マジックテープ

KO
- A 파워 공급 장치
- B 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- C CPU(4+4) 핀1개
- C CPU(4+4) 핀2개
- D SATA x 2 + 4 핀 주변기기 x 2
- E PCI-E(6+2) 핀 1개
- F SATA x 4
- G 4 핀 주변기기 x 3
- I 장착 나사
- J AC 전원 코드
- K 테스터
- L 벨크로

RU
- A Блок питания
- B Главный разъем питания (20+4)Pin × 1
- C CPU(4+4) Pins 1
- C CPU(4+4) Pins 2
- D SATA x 2 + 4-контактный периферийный × 2
- E PCI-E(6+2)Pin x 1
- F SATA x 4
- G 4-контактный периферийный × 3
- I Установочные винты
- J Кабель питания переменного тока
- K Тестер
- L Липучка

PT
- A Carregador
- B Conector de alimentação principal (20+4) Pinos×1
- C CPU (4+4) Pinos x 1
- C CPU (4+4) Pinos x 2
- D SATA x 2 + Periférico de 4 pinos × 2
- E PCI-E (6+2) Pinos x 1
- F SATA x 4
- G Periférico de 4 pinos × 3
- I Parafusos de montagem
- J Cabo de alimentação AC
- K Testador
- L velcro

ZH
- A 電源供应器
- B 主電源連接器 (20+4) Pin X 1
- C CPU(4+4)Pin x 1
- C CPU(4+4)Pin x 2
- D SATA x 2 + 4Pin 外設接頭 x 2
- E PCI-E(6+2)Pin x 1
- F SATA x 4
- G 4Pin 外設接頭 x 3
- I 安裝螺絲
- J 交流電源線
- K 測試器
- L 魔鬼粘

ZH
- A 电源供应器
- B 主电源连接器 (20+4) Pin X 1
- C CPU(4+4)Pin x 1
- C CPU(4+4)Pin x 2
- D SATA x 2 + 4Pin 外设接头 x 2
- E PCI-E(6+2)Pin x 1
- F SATA x 4
- G 4Pin 外设接头 x 3
- I 安装螺丝
- J 交流电源线
- K 测试器
- L 魔鬼粘

Specification sheet

Datenblatt
Fiche technique
Hoja de especificaciones
Технические характеристики
Planilha de especificações
Scheda specifiche
Dane techniczne
仕様書
사양서
规格表
规格表

EN

Model No.	DQ650-F21				
AC Input	100-240Vac		9-4.5A	50-60Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max Output Current	20.0A	20.0A	54.0A	0.3A	3.0A
Max Combined Wattage	100W		648W	3.6W	15W
Total Output	650W				

Model No.	DQ750-F21				
AC Input	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max Output Current	20.0A	20.0A	62.0A	0.3A	3.0A
Max Combined Wattage	100W		744W	3.6W	15W
Total Output	750W				

Model No.	DQ850-F21				
AC Input	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max Output Current	20.0A	20.0A	70.0A	0.3A	3.0A
Max Combined Wattage	100W		840W	3.6W	15W
Total Output	850W				

Model No.	DQ1000-F21				
AC Input	100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max Output Current	25.0A	25.0A	83.0A	0.3A	3.0A
Max Combined Wattage	125W		996W	3.6W	15W
Total Output	1000W				

Type	ATX12V V2.4	Hold Up Time	≥16ms (90% load)
Dimensions	150×140×86mm (W x L x H)	Efficiency	≥90% Under Typical Load(50% Loading)
Fan Size	120mm	Protection	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP
Fan Bearing	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Operation Temperature	0-40 °C(100W)/0-50 °C(650/750/850W)
Topology	Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC	Reliabilitation	EIP 2013
Capacitors	Full Japan Electrolytic Capacitors	MTBF	100,000 Hours
Power Good Signal	100~500ms	Warranty	10 Years

DE

Modell	DQ650-F21				
Netzeingang	100-240Vac		9-4,5A	50-60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maximale Stromabgabe	20,0A	20,0A	54,0A	0,3A	3,0A
Maximale kombinierte Leistung	100W		648W	3,6W	15W
Gesamtabgabe	650W				

Modell	DQ750-F21				
Netzeingang	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maximale Stromabgabe	20,0A	20,0A	62,0A	0,3A	3,0A
Maximale kombinierte Leistung	100W		744W	3,6W	15W
Gesamtabgabe	750W				

Modell	DQ850-F21				
Netzeingang	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maximale Stromabgabe	20,0A	20,0A	70,0A	0,3A	3,0A
Maximale kombinierte Leistung	100W		840W	3,6W	15W
Gesamtabgabe	850W				

Modell	DQ1000-F21				
Netzeingang	100-240Vac		13-6,5A	50-60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maximale Stromabgabe	25,0A	25,0A	83,0A	0,3A	3,0A
Maximale kombinierte Leistung	125W		996W	3,6W	15W
Gesamtabgabe	1000W				

Typ	ATX12V V2.4	Netzausfallüberbrückungszeit	≥15ms (90% load)
Abmessungen	150×140×86mm (W x L x H)	Wirkungsgrad	≥90% unter typischer Last (50%)
Lüftergröße	120mm	Schutz	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP
Lüfterlagerung	FDB (Fluiddynamisches Lager)	Betriebstemperatur	0-40 °C(100W)/0-50 °C(650/750/850W)
Topologie	Aktive PFC + Vollbrücken SRC LLC + DC/DC	EIN-Regelung	EIP 2013
Kondensatoren	Japanische Elektrolytkondensatoren	Mittlere Ausfallzeit (MTBF)	100,000 Hours
Power-Good-Signal	100~500ms	Garantie	10 Years

FR

Modèle	DQ650-F21				
Entrée CA	100-240Vac		9-4,5A	50-60Hz	
Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Courant maximal de sortie	20,0A	20,0A	54,0A	0,3A	3,0A
Puissance électrique combinée maximum	100W		648W	3,6W	15W
Sortie totale	650W				

Modèle	DQ750-F21				
Entrée CA	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Courant maximal de sortie	20,0A	20,0A	62,0A	0,3A	3,0A
Puissance électrique combinée maximum	100W		744W	3,6W	15W
Sortie totale	750W				

Modèle	DQ850-F21				
Entrée CA	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Courant maximal de sortie	20,0A	20,0A	70,0A	0,3A	3,0A
Puissance électrique combinée maximum	100W		840W	3,6W	15W
Sortie totale	850W				

Modèle	DQ1000-F21				
Entrée CA	100-240Vac		13-6,5A	50-60Hz	
Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Courant maximal de sortie	25,0A	25,0A	83,0A	0,3A	3,0A
Puissance électrique combinée maximum	125W		996W	3,6W	15W
Sortie totale	1000W				

Type	ATX12V V2.4	Temps de maintien	≥16ms(90% Load)
Dimensions du produit	150×140×86mm (W x L x H)	Efficacité	≥90% charge typique (50% de charge)
Taille du ventilateur	120mm	Protection	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP
Roulement du ventilateur	FDB (Palier à fluide dynamique)	Température de fonctionnement	0-40 °C(100W)/0-50 °C(650/750/850W)
Topologie	Active PFC+ Pont complet SRC LLC + DC/DC	Réglementation Erp	EIP 2013
Condensateurs	Condensateurs électrolytiques japonais complets	MTBF	100,000 Hours
Bon signal de puissance	100~500ms	Garantie	10 Years

ES

Modelo	DQ650-F21				
Entrada de CA	100-240Vac		9-4,5A	50-60Hz	
Salida de CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corriente máxima de salida	20,0A	20,0A	54,0A	0,3A	3,0A
Vataje combinado máximo	100W		648W	3,6W	15W
Salida total	650W				

Modelo	DQ750-F21				
Entrada de CA	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
Salida de CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corriente máxima de salida	20,0A	20,0A	62,0A	0,3A	3,0A
Vataje combinado máximo	100W		744W	3,6W	15W
Salida total	750W				

Modelo	DQ850-F21				
Entrada de CA	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
Salida de CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corriente máxima de salida	20,0A	20,0A	70,0A	0,3A	3,0A
Vataje combinado máximo	100W		840W	3,6W	15W
Salida total	850W				

Modelo	DQ1000-F21				
Entrada de CA	100-240Vac		13-6,5A	50-60Hz	
Salida de CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corriente máxima de salida	25,0A	25,0A	83,0A	0,3A	3,0A
Vataje combinado máximo	125W		996W	3,6W	15W
Salida total	1000W				

Tipo	ATX12V V2.4	Tiempo de retención	≥16ms(90% Load)
Dimensiones del producto	150×140×86mm (W x L x H)	Eficiencia	≥90% bajo carga típica (carga al 50%)
Tamaño del ventilador	120mm	Protección	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP
Rodamiento del ventilador	FDB (Rodamiento dinámico fluido)	Temperatura de funcionamiento	0-40 °C(100W)/0-50 °C(650/750/850W)
Topología	PFC activo + SRC LLC de puente completo + DC a DC	Reglamentación Erp	EIP 2013
Condensadores	Condensadores electrolíticos ,japoneses completos	MTBF	100,000 Horas
Buena señal de alimentación	100~500ms	Garantía	10 Years

IT

Modello	DQ650-F21				
Ingresso CA	100-240Vac		9-4,5A	50-60Hz	
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente di uscita max.	20,0A	20,0A	54,0A	0,3A	3,0A
Watt combinati max.	100W		648W	3,6W	15W
Potenza totale	650W				

Modello	DQ750-F21				
Ingresso CA	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente di uscita max.	20,0A	20,0A	62,0A	0,3A	3,0A
Watt combinati max.	100W		744W	3,6W	15W
Potenza totale	750W				

Modello	DQ850-F21				
Ingresso CA	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente di uscita max.	20,0A	20,0A	70,0A	0,3A	3,0A
Watt combinati max.	100W		840W	3,6W	15W
Potenza totale	850W				

Modello	DQ1000-F21				
Ingresso CA	100-240Vac		13-6,5A	50-60Hz	
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente di uscita max.	25,0A	25,0A	83,0A	0,3A	3,0A
Watt combinati max.	125W		996W	3,6W	15W
Potenza totale	1000W				

Tipo	ATX12V V2.4	Tempo di mantenimento	≥16ms(90% Load)
Dimensioni del prodotto	150×140×86mm (W x L x H)	Efficienza	>90% sotto carico tipico (50% di carico)
Dimensioni ventola	120mm	Protezione	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP
Cuscinetto per ventola	FDB (Cuscinetto fluidodinamico)	Temperatura operativa	0-40 °C(100W)/0-50 °C(650/750/850W)
Topologia	PFC attivo + Full Bridge SRC LLC + DC a DC	Normativa Erp	EIP 2013
Condensatori	Condensatori elettrolitici giapponesi completi	MTBF	100,000 Hours
Buona potenza del segnale	100~500ms	Garanzia	10 Years

PL

Model	DQ650-F21				
Wejście AC	100-240Vac		9-4,5A	50-60Hz	
Wyjście DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks.natężenie wyjściowe	20,0A	20,0A	54,0A	0,3A	3,0A
Maks. łączna moc	100W		648W	3,6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	650W				

Model	DQ750-F21				
Wejście AC	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
Wyjście DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks.natężenie wyjściowe	20,0A	20,0A	62,0A	0,3A	3,0A
Maks. łączna moc	100W		744W	3,6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	750W				

Model	DQ850-F21				
Wejście AC	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
Wyjście DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks.natężenie wyjściowe	20,0A	20,0A	70,0A	0,3A	3,0A
Maks. łączna moc	100W		840W	3,6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	850W				

Model	DQ1000-F21				
Wejście AC	100-240Vac		13-6,5A	50-60Hz	
Wyjście DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks.natężenie wyjściowe	25,0A	25,0A	83,0A	0,3A	3,0A
Maks. łączna moc	125W		996W	3,6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	1000W				

Typ	ATX12V V2.4	Czas podtrzymania napięcia	≥16ms(90% Load)
Wymiary produktu	150×140×86mm (W x L x H)	Sprawność	>90% przy typowym obciążeniu (na poziomie 50%)
Rozmiar wentylatora	120mm	Ochrona	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP
Łożysko wentylatora	FDB(Dynamiczne łożysko ciśnieniowe	Temperatura robocza	0-40 °C(100W)/0-50 °C(650/750/850W)
Topologia	Aktywne PFC + Pełen most RC LLC + DC do DC	Regulacja Erp	EIP 2013
Kondensatory	Wysoka jakościowe kondensatory elektrolityczne	MTBF	100,000 Hours
Sygnał prawidłowego działania	100~500ms	Gwarancja	10 Years

JA

モデル	DQ650-F21				
AC 入力	100-240Vac		9-4.5A	50-60Hz	
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大出力電流	20.0A	20.0A	54.0A	0.3A	3.0A
最大電力 (W)	100W		648W	3.6W	15W
合計出力	650W				

モデル	DQ750-F21				
AC 入力	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大出力電流	20.0A	20.0A	62.0A	0.3A	3.0A
最大電力 (W)	100W		744W	3.6W	15W
合計出力	750W				

モデル	DQ850-F21				
AC 入力	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大出力電流	20.0A	20.0A	70.0A	0.3A	3.0A
最大電力 (W)	100W		840W	3.6W	15W
合計出力	850W				

モデル	DQ1000-F21				
AC 入力	100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大出力電流	25.0A	25.0A	83.0A	0.3A	3.0A
最大電力 (W)	125W		996W	3.6W	15W
合計出力	1000W				

タイプ	ATX12V V2.4	ホールドアップ時間	≥15ms(90% load)
製品寸法	150×140×86mm (W x L x H)	効率	≥90% 通常負荷の場合(50% の負荷)
ファンサイズ	120mm	保護	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP
ファンベアリング	FDB(流体ダイナミックベアリング)	動作温度	0-40 °C(100W)/0-50 °C(650/750/850W)
トポロジー	アクティブPFC+フルブリッジSRC LLC +DC to DC	Erp 規制	EIP 2013
コンデンサ	完全な日本製の電解コンデンサ	平均故障間隔(MTBF)	100,000 Hours
パワーグッド信号	100-500ms	保証	10 Years

KO

모델	DQ650-F21				
AC 입력	100-240Vac		9-4.5A	50-60Hz	
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
최대 출력 전류	20.0A	20.0A	54.0A	0.3A	3.0A
최대 결합 전력	100W		648W	3.6W	15W
총출력	650W				

모델	DQ750-F21				
AC 입력	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
최대 출력 전류	20.0A	20.0A	62.0A	0.3A	3.0A
최대 결합 전력	100W		744W	3.6W	15W
총출력	750W				

모델	DQ850-F21				
AC 입력	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
최대 출력 전류	20.0A	20.0A	70.0A	0.3A	3.0A
최대 결합 전력	100W		840W	3.6W	15W
총출력	850W				

모델	DQ1000-F21				
AC 입력	100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
최대 출력 전류	25.0A	25.0A	83.0A	0.3A	3.0A
최대 결합 전력	125W		996W	3.6W	15W
총출력	1000W				

유형	ATX12V V2.4	홀딩 타이밍	≥16ms(90% Load)
제품 치수	150×140×86mm (W x L x H)	효율	≥90% 일반적인 부하 (50%의 로드)
팬 크기	120mm	보호	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP
팬 베어링	FDB (동적 오일 드라이브 베어링)	작동 온도	0-40 °C(100W)/0-50 °C(650/750/850W)
토폴로지	Active PFC + 풀 브릿지 SRC LLC + DC to DC 컨버터	Erp 규정	EIP 2013
콘덴서	일본산 전해 캐패시터	평균 무고장 시간(MTBF)	100,000 Hours
전력 양호 신호	100-500ms	보증	10 Years

RU

Модель	DQ650-F21				
Вход переменного тока	100-240Vac		9-4,5A	50-60Hz	
Выход постоянного тока	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Макс. выходной ток	20,0A	20,0A	54,0A	0,3A	3,0A
Макс. комбинированная мощность	100W		648W	3,6W	15W
Общая мощность	650W				

Модель	DQ750-F21				
Вход переменного тока	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
Выход постоянного тока	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Макс. выходной ток	20,0A	20,0A	62,0A	0,3A	3,0A
Макс. комбинированная мощность	100W		744W	3,6W	15W
Общая мощность	750W				

Модель	DQ850-F21				
Вход переменного тока	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
Выход постоянного тока	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Макс. выходной ток	20,0A	20,0A	70,0A	0,3A	3,0A
Макс. комбинированная мощность	100W		840W	3,6W	15W
Общая мощность	850W				

Модель	DQ1000-F21				
Вход переменного тока	100-240Vac		13-6,5A	50-60Hz	
Выход постоянного тока	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Макс. выходной ток	25,0A	25,0A	83,0A	0,3A	3,0A
Макс. комбинированная мощность	125W		996W	3,6W	15W
Общая мощность	1000W				

Тип	ATX12V V2.4	Время удержания выходного напряжения	≥16ms(90% Load)
Размеры изделия	150×140×86mm (W x L x H)	КПД	≥90% при типовой нагрузке (50 % нагрузки)
Размер вентилятора	120mm	Защита	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP
Подшипник вентилятора	Гидродинамический подшипник	Рабочая температура	0-40 °C(100W)/0-50 °C(650/750/850W)
Топология	Активный PFC, мост SRC LLC, преобразователь DC/DC	Нормативные документы	Нормативные документы управления продуктами
Конденсаторы	Японские конденсаторы высокого качества производства	Среднее время наработки на отказ	100,000 Hours
Сигнал нормального уровня выходного напряжения	100~500ms	Гарантия	10 Years

PT

Modelo	DQ650-F21				
Entrada CA	100-240Vac		9-4,5A	50-60Hz	
Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente máxima de saída	20,0A	20,0A	54,0A	0,3A	3,0A
Potência máxima combinada	100W		648W	3,6W	15W
Saída total	650W				

Modelo	DQ750-F21				
Entrada CA	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente máxima de saída	20,0A	20,0A	62,0A	0,3A	3,0A
Potência máxima combinada	100W		744W	3,6W	15W
Saída total	750W				

Modelo	DQ850-F21				
Entrada CA	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente máxima de saída	20,0A	20,0A	70,0A	0,3A	3,0A
Potência máxima combinada	100W		840W	3,6W	15W
Saída total	850W				

Modelo	DQ1000-F21				
Entrada CA	100-240Vac		13-6,5A	50-60Hz	
Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente máxima de saída	25,0A	25,0A	83,0A	0,3A	3,0A
Potência máxima combinada	125W		996W	3,6W	15W
Saída total	1000W				

Tipo	ATX12V V2.4	Tempo de espera	≥15ms(90% Load)
Dimensões do produto	150×140×86mm (W x L x H)	Eficiência	>90% sob carga típica (50% de carga)
Tamanho da Ventoinha	120mm	Proteção	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP
Rolamento da Ventoinha	FDB (Rolamento Dinâmico de Fluido)	Temperatura de operação	0-40 °C(100W)/0-50 °C(650/750/850W)
Topologia	PFC ativo + Full Bridge SRC LLC + DC para DC	Regulamentos Erp	EIP 2013
Capacitores	Capacitores Eletrolíticos Japoneses Completos	MTBF	100,000 Hours
Sinal Power Good	100~500ms	Garantia	10 Years

ZH

型號	DQ650-F21				
交流輸出	100-240Vac		9-4.5A	50-60Hz	
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大輸出電流	20.0A	20.0A	54.0A	0.3A	3.0A
最大組合功率	100W		648W	3.6W	15W
總功率	650W				

型號	DQ750-F21				
交流輸出	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大輸出電流	20.0A	20.0A	62.0A	0.3A	3.0A
最大組合功率	100W		744W	3.6W	15W
總功率	750W				

型號	DQ850-F21				
交流輸出	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大輸出電流	20.0A	20.0A	70.0A	0.3A	3.0A
最大組合功率	100W		840W	3.6W	15W
總功率	850W				

型號	DQ1000-F21				
交流輸出	100-240Vac		13-6.5A	50-60Hz	
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大輸出電流	25.0A	25.0A	83.0A	0.3A	3.0A
最大組合功率	125W		996W	3.6W	15W
總功率	1000W				

产品类型	ATX12V V2.4	保持时间	≥16ms(90% Load)
产品尺寸	150×140×86mm (W x L x H)	转换效率	≥90% 典型载荷下 (50%负载)
风扇尺寸	120mm	保护	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP
风扇轴承	FDB(流体动力轴承)	工作温度	0-40 °C(100W)/0-50 °C(650/750/850W)
架构方案	有源PFC+全桥SRC LLC+DC To DC架构	Erp认证	EIP 2013
电容	全日系电解电容器	平均故障间隔时间	100,000小时
驱动信号	100~500ms	产品质保期	10年

ZH

型号	DQ650-F21				
交流输出	100-240Vac		9-4.5A	50-60Hz	
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大输出电流	20.0A	20.0A	54.0A	0.3A	3.0A
最大组合功率	100W		648W	3.6W	15W
总功率	650W				

型号	DQ750-F21				
交流输出	100-240Vac		10-5A	50-60Hz	
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大输出电流	20.0A	20.0A	62.0A	0.3A	3.0A
最大组合功率	100W		744W	3.6W	15W
总功率	750W				

型号	DQ850-F21				
交流输出	100-240Vac 12-6A 50-60Hz(200-240Vac 6A 50-60Hz僅適用於中國地區)				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大输出电流	20.0A	20.0A	70.0A	0.3A	3.0A
最大组合功率	100W		840W	3.6W	15W
总功率	850W				

型号	DQ1000-F21				
交流输出	100-240Vac 13-6.5A 50-60Hz(200-240Vac 6.5A 50-60Hz仅适用于中国地区)				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大输出电流	25.0A	25.0A	83.0A	0.3A	3.0A
最大组合功率	125W		996W	3.6W	15W
总功率	1000W				

Installation

Installation
Installation
Instalación
Установка
Instalação
Installazione
Instalacja
取付け
설치



Important Information on Safety

EN

Beware of electric shock!

Strictly follow the manufacturer's instructions and safety warnings during installation. Failure to follow the provisions may damage the power supply or system, and may cause serious injury, and possibly death.

1.Do not drill holes into the cables.
2.The power supply is a high voltage product. Do not open the power supply shell or try to repair the power supply; this power supply has no user-serviceable components.
3.The product is designed for indoor use only.
4.Do not use the power supply near water, in a high temperature location, or in a humid environment.
5.Do not install the power supply near heat sources (such as radiators, electric heaters, stoves or other devices that may generate heat).
6.Do not put any objects on the power supply, block the air vents or fan grill area of the power supply.
7.Do not refit the cables or connectors provided with the power supply.
8.If the power supply uses modular cables, only use the power cables provided by the supplier. Other modular cables may be incompatible, and can cause serious damage to the system and power supply.
9.The detachable 4Pin connector is a DC12V connector; the 5Pin connector is only a "P4" or "12V" connector. If this connector is used as a "P4" or "+12V" connector, it may cause serious damage.
10.Failure to comply with any of the safety and manufacturer's instructions will result in immediate invalidation of various warranties and guarantees.

Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit

DE

Achtung! Stromschlaggefahr!

Halten Sie sich bei der Installation exakt an die Anweisungen und Sicherheitshinweise des Herstellers. Bei Nichteinhaltung kann es zu Beschädigungen der Stromversorgung oder des gesamten Systems kommen, zusätzlich sind schwere Verletzungen möglich, die im schlimmsten Fall zum Tode führen können.

1.Bohren Sie keine Löcher in die Kabel.
2.Im Netzteil herrscht Hochspannung. Öffnen Sie das Netzteil nicht, versuchen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen: Im Inneren des Netzteils befinden sich keine Teile, die Sie selbst warten können.
3.Das Produkt darf nur in Innenräumen (nicht im Freien) genutzt werden.
4.Benutzen Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wasser, feuchten oder genässen Stellen, nicht in der Nähe von Wasser und anderen flüssigkeiten.
5.Installieren Sie das Netzteil nicht der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizungen, Herde und andere Geräte, die Wärme abgeben).
6.Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die Belüftungsöffnungen des Netzteils.
7.Tauschen Sie die mitgelieferten oder bereits angeschlossenen Kabel nicht gegen andere Kabel aus.
8.Wenn Ihr Netzteil mit modularen Kabeln arbeitet, verwenden Sie ausschließlich die modularen Kabel des Herstellers. Andere modulare Kabel können inkompatibel sein, schwere Schäden an Netzteil und am gesamten System verursachen.
9.Der abnehmbare vierpolige Verbinder am 24-poligen Motherboard-Kabel ist kein „P4"-oder „+12V"-Verbinder! Falls dieser Verbinder missbräuchlich als „P4"- oder „+12V"-Verbinder eingesetzt wird, kann es zu schweren Schäden kommen.
10.Bei Nichteinhaltung der Sicherheits- und sonstigen Anweisungen des Herstellers erlöschen sämtliche Garantien und Gewährleistungen mit sofortiger Wirkung.

Informations importantes sur la sécurité

FR

Attention aux chocs électriques !

Suivez strictement les instructions du fabricant et les avertissements de sécurité au cours de l'installation.Le non-respect de ces dispositions peut endommager l'alimentation électrique ou le système et peut entrainer des blessures graves ou mortelles.

1.Ne percez pas de trous dans ce produit.
2.L'alimentation électrique est un produit à haute tension. N'ouvrez pas le boîtier du bloc d'alimentation et n'essayez pas de réparer le bloc d'alimentation ; cette alimentation électrique ne comporte aucun composant réparable par l'utilisateur.
3.Le produit est uniquement conçu pour un utilisation en intérieur.
4.N'utilisez pas le bloc d'alimentation près de l'eau, dans un endroit à température élevée ou dans un environnement humide.
5.Installez le bloc d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur (comme des radiateurs, des radiateurs électriques, une cuisinière ou autres appareils pouvant générer de la chaleur).
6.Ne placez aucun objet sur le bloc d'alimentation, ne bloquez pas les orifices de ventilation ou la zone de grille du ventilateur du bloc d'alimentation.
7.Ne remontez pas les câbles ou connecteurs fournis avec le bloc d'alimentation électrique.
8.Si le bloc d'alimentation utilise des câbles modulaires, n'utilisez que les câbles modulaires fournis par le fournisseur. D'autres câbles modulaires peuvent être incompatibles et peuvent causer de graves dommages au système et à l'alimentation électrique.
9.La connectique amovible à 4 broches du câble modulaire de 24 broches n'est pas un connecteur « P4 » ou « + 12V » ! Si ce connecteur est utilisé comme connecteur « P4 » ou « +12V », il peut causer de graves dommages.
10.Le non-respect de ces consignes et des instructions de sécurité et du fabricant entraînera l'invalidation immédiate des diverses garanties.

Información importante sobre seguridad

ES

¡Tenga cuidado con la descarga eléctrica!

Siga estrictamente las instrucciones y advertencias de seguridad del fabricante durante la instalación. Si no sigue las disposiciones se pueden producir daños en la fuente de alimentación o en el sistema, lo que puede causar lesiones y, posiblemente, la muerte.

1.No taladre agujeros en los cables.
2.La fuente de alimentación es un producto de alto voltaje. No abra la carcasa de la fuente de alimentación ni intente reparar la fuente de alimentación; esta fuente de alimentación no tiene componentes que pueda reparar el usuario.
3.El producto está diseñado para utilizarse solo en interiores.
4.No utilice la fuente de alimentación cerca del agua, en lugares con temperatura elevada o húmedos.
5.No instale la fuente de alimentación cerca de fuentes de calor (como por ejemplo radiadores, calentadores eléctricos, estufas u otros aparatos que puedan generar calor).
6.No coloque ningun objeto en la fuente de alimentación, no bloquee las rejillas de ventilación o en el área de ventilación de la fuente de alimentación.
7.No reconecte los cables o los conectores suministrados con la fuente de alimentación.
8.Si la fuente de alimentación usa cables modulares, use solamente los cables modulares proporcionados por el proveedor. Otros cables modulares pueden ser incompatibles y causar daños graves en el sistema y en la fuente de alimentación.
9.El conector de 4 contactos desmontable del cable de la placa base de 24 contactos no es un conector "P4" o "+12 V". Si este conector se utiliza como conector "P4" o "+12 V", puede causar daños graves.
10.El incumplimiento de cualquiera de las instrucciones de seguridad y del fabricante dará lugar a la invalidación inmediata de las diferentes garantías.

Informazioni importanti sulla sicurezza

IT

Pericolo di scosse elettriche!

Attenersi rigorosamente alle istruzioni e alle avvertenze di sicurezza del produttore durante l'installazione. La mancata osservanza delle disposizioni potrebbe danneggiare l'alimentatore o il sistema e causare lesioni gravi e, probabilmente, la morte dalos en la fuente de alimentación o el sistema, lo que puede causar lesiones y, posiblemente, la muerte.

1.Non perforare fori nei cavi.
2.L'alimentatore è un prodotto ad alta tensione. Non aprire la struttura dell'alimentatore né tentare di riparare l'alimentatore; questo alimentatore non ha componenti riparabili dall'utente.
3.Il prodotto è progettato solo per uso all'interno.
4.Non utilizzare l'alimentatore vicino all'acqua, in un luogo a temperatura elevata o in un ambiente umido.
5.Non installare l'alimentatore vicino a fonti di calore (come radiatori, riscaldatori elettrici, stufe o altri dispositivi che potrebbero generare calore).
6.Non inserire oggetti nelle prese d'aria o nell'area della griglia della ventola dell'alimentatore.
7.Non riutilizzare i cavi o i connettori forniti con l'alimentatore.
8.Se l'alimentatore utilizza cavi modulari, utilizzare solo i cavi modulari forniti dal produttore. Altri cavi modulari potrebbero essere incompatibili e causare gravi danni al sistema e all'alimentatore.
9.Il connettore a 4 pin rimovibile sul cavo della scheda madre a 24 pin non è un connettore "P4" o "+12 V". Se questo connettore viene utilizzato come connettore "P4" o "+12 V", può causare gravi danni.
10.La mancata osservanza di una delle istruzioni di sicurezza e del produttore comporta l'annullamento immediato di varie garanzie.

Informações importantes sobre segurança

PT

Cuidado com choque elétrico!

Siga rigorosamente as instruções do fabricante e os avisos de segurança durante a instalação. O não cumprimento das disposições pode danificar a fonte de alimentação ou o sistema e pode causar ferimentos graves e possivelmente a morte.

1.Não faça furos nos cabos.
2.A fonte de alimentação é um produto de alta tensão. Não abra o invólucro da fonte de alimentação nem tente repará-la; esta fonte de alimentação não possui componentes que possam ser reparados pelo usuário.
3.O produto foi projetado apenas para uso interno.
4.Não use a fonte de alimentação perto de água, em um local de alta temperatura ou em um ambiente úmido.
5.Não instale a fonte de alimentação perto de fontes de calor (como radiadores, aquecedores elétricos, fogões ou outros dispositivos que possam gerar calor).
6.Não coloque nenhum objeto nas aberturas de ventilação ou na área da grade da ventoinha da fonte de alimentação.
7.Não reinstale os cabos ou conectores fornecidos com a fonte de alimentação.
8.Se a fonte de alimentação usa cabos modulares, use apenas os cabos modulares fornecidos pelo fornecedor. Outros cabos modulares podem ser incompatíveis e causar danos graves ao sistema e à fonte de alimentação.
9.O conector 4 Pinos destacável no cabo da placa-mãe 24 Pinos não é um conector "P4" ou "+12V". Se este conector for usado como um conector "P4" ou "+12V", poderá causar danos graves.
10.O não cumprimento de qualquer uma das instruções de segurança e do fabricante resultará na invalidação imediata de várias garantias.

Важная информация по безопасности

RU

Осторожно!Опасность поражения электрическим током!

Блок питания системного блока предназначен для питания всех компонентов ПК электронвертер путем преобразования сетевого напряжения. Чтобы обеспечить стабильность и высокую производительность блока питания, а также избежать возможных повреждений системы, пожалуйствайте следующие инструкции. При установке строго следуйте инструкциям производителя и предупреждениям по технике безопасности. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению блока питания или системы, а также к серьезным травмам или смерти.

1.Запрещается сверлить отверстия в этом изделии.
2.Блок питания устройства — это устройство, работающее под высоким напряжением. Не открывайте корпус блока питания и не пытайтесь самостоятельно производить ремонт, в блоке отсутствуют компоненты, обслуживаемые пользователем.
3.Изделие предназначено только для эксплуатации внутри помещений.
4.Не используйте блок питания рядом с водой, в месте с высокой температурой или во влажной среде.
5.Не устанавливайте блок питания вблизи источников тепла (например, радиаторов, электрических обогревателей, плиты или других устройств, которые могут выделять тепло).
6.Запрещается ставить на блок питания какие-либо предметы, закрывать отверстия или в решетку вентилятора блока питания.
7.Не подключайте обратно кабели или разъемы, поставляемые с блоком питания.
8.Если в блоке питания применяются модульные кабели, используйте только модульные кабели, предоставленные поставщиком. Другие модульные кабели могут быть несовместимы и могут привести к серьезным повреждениям системы и блока питания.
9.Съемный 4-контактный разъем на модульном кабеле системной платы не является разъемом «P4» или «+12V». Если этот разъем используется в качестве разъема «P4» или «+12V», это может привести к серьезным повреждениям.
10.Способ установки устройства описан далее в данном руководстве.
11.Условия устройства должны соответствовать требованиям к условиям в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %, В помещениях не должно быть токопроводящей пыли, агрессивных газов и т.п.
12.Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
13.Разрешается эксплуатировать устройство в соответствии с местным законодательством.
14.После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми мусором, вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электронного и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным законом. Соблюдая данный закон, вы предотвратите возможный вред окружающей среде и здоровью людей. Вы помогаете сберечь природные ресурсы и способствуете повторному использованию для окружающей среды и здоровья людей, которые возможны при неправильной утилизации отходов. Для получения дополнительной информации о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытовых отходов. Ненадлежащее использование батареи может привести к ее перегреву, взрыву, возгоранию или повреждению.
15.При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или уничтожить прибор.
16.Несоблюдение инструкций по безопасности и инструкций производителя приведет к немедленной отмене различных обязательств и гарантий.

保険信息

有限責任保修說明

1. 本產品從購買日起有效，為期三年。
2. 本產品僅供個人使用。
3. 本產品僅可在台灣地區使用。
4. 本產品僅可在原購買地點退回。
5. 本產品僅可退回給原購買經銷商。
6. 本產品僅可退回一次。
7. 本產品僅可退回一次。
8. 本產品僅可退回一次。
9. 本產品僅可退回一次。
10. 本產品僅可退回一次。

保修信息

有限责任保修说明

1. 本产品自购买日起有效为期三年。
2. 本产品仅供个人使用。
3. 本产品仅可在中国境内使用。
4. 本产品仅可退回原购买经销商。
5. 本产品仅可退回一次。
6. 本产品仅可退回一次。
7. 本产品仅可退回一次。
8. 本产品仅可退回一次。
9. 本产品仅可退回一次。
10. 本产品仅可退回一次。

保証情報

有限責任保証説明

1. 本製品は購入日から有効期間3年間です。
2. 本製品は個人使用のみを目的としています。
3. 本製品は日本国内でのみ使用できます。
4. 本製品は購入店舗にのみ返品できます。
5. 本製品は1回のみ返品できます。
6. 本製品は1回のみ返品できます。
7. 本製品は1回のみ返品できます。
8. 本製品は1回のみ返品できます。
9. 本製品は1回のみ返品できます。
10. 本製品は1回のみ返品できます。

Informações importantes sobre segurança

PT

Cuidado com choque elétrico!

Siga rigorosamente as instruções do fabricante e os avisos de segurança durante a instalação. O não cumprimento das disposições pode danificar a fonte de alimentação ou o sistema e pode causar ferimentos graves e possivelmente a morte.

1.Não faça furos nos cabos.
2.A fonte de alimentação é um produto de alta tensão. Não abra o invólucro da fonte de alimentação nem tente reparar-a; esta fonte de alimentação não possui componentes que possam ser reparados pelo usuário.
3.O produto foi projetado apenas para uso interno.
4.Não use a fonte de alimentação perto de água, em um local de alta temperatura ou em um ambiente úmido.
5.Não instale a fonte de alimentação perto de fontes de calor (como radiadores, aquecedores elétricos, fogões ou outros dispositivos que possam gerar calor).
6.Não coloque nenhum objeto nas aberturas de ventilação ou na área da grade da ventoinha da fonte de alimentação.
7.Não reinstale os cabos ou conectores fornecidos com a fonte de alimentação.
8.Se a fonte de alimentação usa cabos modulares, use apenas os cabos modulares fornecidos pelo fornecedor. Outros cabos modulares podem ser incompatíveis e causar danos graves ao sistema e à fonte de alimentação.
9.O conector 4 Pinos destacável no cabo da placa-mãe 24 Pinos não é um conector "P4" ou "+12V". Se este conector for usado como um conector "P4" ou "+12V", poderá causar danos graves.
10.O não cumprimento de qualquer uma das instruções de segurança e do fabricante resultará na invalidação imediata de várias garantias.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

PL

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Podczas instalacji należy ściśle stosować się do instrukcji producenta i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować uszkodzeniem zasilacza lub systemu, a także powodować obrażenia ciała, a nawet śmierć.

1.W urządzeniu nie wolno wiercić otworów.
2.Zasilacz jest urządzeniem wysokiego napięcia. Nie wolno otwierać obudowy zasilacza ani podejmować prób jego samodzielnej naprawy. Wewnątrz zasilacza nie ma żadnych komponentów, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika.
3.Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
4.Zasilacza nie wolno eksploatować w pobliżu wody, w miejscach o wysokiej temperaturze ani w wilgotnym otoczeniu.
5.Zasilacza nie wolno instalować w pobliżu źródeł ciepła (takich ja kaloryfery, grzejniki elektryczne, piece lub inne urządzenia generujące ciepło).
6.Na zasilaczu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, zasłaniać otworów wentylacyjnych ani kratki wentylatora zasilacza.
7.Nie wolno ponownie podłączać kabli ani złączy dostarczonych z zasilaczem.
8.Jeśli z zasilaczem używane są kable modularne, należy używać tylko tych dołączonych przez dostawcę. Inne kable modularne mogą być niekompatybilne i powodować poważne uszkodzenia systemu i zasilacza.
9.Odpowiednie 4-pinowe złącze na kablu modularnym płyty głównej nie jest złączem „P4" ani „+12 V". Użycie tego złącza jako złącza „P4" lub „+12 V" może spowodować poważne uszkodzenia.
10.Sposób montażu urządzenia został opisany dalej w niniejszej instrukcji.
11.Urządzenie należy użytkować w pomieszczeniach ogrzewanych, w których temperatura powietrza mieści się w zakresie od 5°C do 40°C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 80%. Pomieszczenie nie powinno zawierać przewodzącego pyłu, gazów korozyjnych itp.
12.Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
13.Urządzenie należy użytkować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14.Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi. Należy je przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Postępując zgodnie z tą procedurą, zapobiegasz potencjalnie szkodliwemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, jaki mogłoby powodować niewłaściwe usuwanie odpadów. Recykling pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami miejskimi, zakładem gospodarki odpadami lub punktem sprzedaży, w którym produkt został zakupiony. Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować jej przegrzanie, wybuch, zapalenie się lub uszkodzenie.
15.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub zutylizować urządzenie.
16.Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz zaleceń producenta może skutkować natychmiastowym unieważnieniem różnych gwarancji.

安全信息

有限责任保修说明

1. 本产品自购买日起有效为期三年。
2. 本产品仅供个人使用。
3. 本产品仅可在中国境内使用。
4. 本产品仅可退回原购买经销商。
5. 本产品仅可退回一次。
6. 本产品仅可退回一次。
7. 本产品仅可退回一次。
8. 本产品仅可退回一次。
9. 本产品仅可退回一次。
10. 本产品仅可退回一次。

안전에 관한 중요 정보

KO

감전에 주의하십시오!

설치하는 동안 제조업체의 지침 및 안전 경고를 엄격히 준수하십시오. 해당 조항을 준수하지 않을 경우 전원 공급장치 또는 시스템이 손상되거나, 중상을 입거나 사망할 수도 있습니다.

1.본 제품에 구멍을 뚫지 마십시오.
2.전원 공급장치는 고전압 제품입니다. 전원 공급장치를 분해하거나 수리하려고 시도하지 마십시오. 이 전원 공급장치에는 사용자가 직접 수리할 수 있는 구성품이 없습니다.
3.본 제품은 실내 전용으로 제조되었습니다.
4.전원 공급장치를 물 가까이 또는 높은 온도 또는 습도가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
5.전원 공급장치를 열원(예: 라디에이터, 전기 히터, 스토브 또는 기타 열을 생성할 수 있는 장치) 가까이 설치하지 마십시오.
6.전원 공급 장치, 통풍구 또는 팬 그릴 영역에 물체를 올려 놓지 마십시오.
7.전원 공급장치와 함께 제공된 케이블을 재조립하지 마십시오.
8.전원 공급장치가 모듈식 케이블을 사용하는 경우 공급업체가 제공한 전원 케이블만 사용하십시오. 다른 모듈식 케이블은 호환되지 않을 수 있으며, 시스템과 전원 공급장치에 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
9.24핀 메인보드 케이블의 착탈식 4핀 커넥터는 DC12V 커넥터입니다; 5핀 커넥터는 "P4" 또는 "12V" 커넥터일 뿐입니다. 이 커넥터를 "P4" 또는 "+12V" 커넥터로 사용하는 경우 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
10.안전 및 제조업체 지침을 준수하지 않을 경우 즉시 다양한 보증이 무효화됩니다.

重要的安全信息

ZH

小心触电!

安装时严格遵循制造商说明和安全警告。否则，可能会损坏电源或系统，还可能造成严重伤亡事故。

1.产品不允许钻孔。
2.电源有电压场，切勿打开电源外壳或尝试维修电源；本电源没有用户可维修的组件。
3.本产品仅限室内使用。
4.切勿在水附近或高温或潮湿环境中使用本电源。
5.切勿将本电源装置放置在热源（例如，散热器，供暖装置，炉具或其他可产生热的装置）附近。
6.切勿将任何物体放入到本电源的通风口或风扇格栅区域。
7.切勿改装本电源随附的线缆或连接器。
8.如果本电源使用模组线，必须使用供应商提供的模组线。其他模组线可能不兼容，从而可能严重损坏系统和电源。
9.24Pin主板连接线上的可拆卸4Pin连接器为DC12V连接器；5Pin连接器仅为"P4"或"+12V"连接器。如果将此连接器作为"P4"或"+12V"连接器使用，则可能会造成重大损害。
10.不遵守任何有关安全和制造商说明的规定将导致各种保修立即失效。

Troubleshooting

EN

If the power supply is not functioning correctly, please check the following:

1. Please confirm that the input voltage switch (115V/230V) is on the correct voltage, and switch to the correct voltage if necessary. Attention: Failure to switch to the correct voltage may cause damage in the area of use. (Applicable to power products with a passive PFC function only).
2. Please confirm that the AC power cord is connected to the power product itself.
3. Please confirm that the I/O switch on the power supply is switched to the "I" position.
4. Please confirm that the power cable is properly connected to the power supply, and that all other interface devices are properly installed.
5. Please press the I/O switch on the power supply to the "O" position to turn off the unit, wait for 5 minutes to allow the unit to discharge and reset the protection, push the I/O switch back to the "I" position, and then turn the power on again.

Problemlösung

DE

Falls das Netzteil nicht richtig funktionieren sollte, prüfen Sie Folgendes:

1. Überzeugen Sie sich davon, dass der Eingangsspannungsschalter (115 V/230 V) auf die richtige Spannung eingestellt ist, schalten Sie ihn gegebenenfalls auf die richtige Spannung um. Achtung: Das Umschalten auf die falsche Spannung kann Schäden im Netzteil mit passiver PFC-Funktion(PFC) verursachen.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an das Netzteil angeschlossen, der Netzstecker bis zum Anschlag eingesteckt wurde.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter am Netzteil in der Position „I" befindet.
4. Überzeugen Sie sich davon, dass sämtliche Stromversorgungsanschlüsse an Motherboard, Grafikkarte, Festplatten und anderen Geräten richtig eingeschlossen wurden.
5. Bringen Sie Netzschalter des Geräts zum Abschalten in die Position „O", warten Sie gut 5 Minuten ab, damit sich die Bauteile im Inneren entladen können, eventuell ausgelöste Schutzschaltungen wieder aufgehoben werden. Bringen Sie den Netzschalter anschließend zum Einschalten in die Position „I".

Guide de dépannage

FR

Si le bloc d'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants :

1. Veuillez confirmer que le commutateur de tension d'entrée (115 V / 230 V) est sur la tension correcte, et basculez vers la tension correcte si cela est nécessaire. Veuillez vous référer à la tension d'utilisation de la zone d'utilisation. (Applicable uniquement pour les produits d'alimentation électrique avec ayant une fonction PFC passive).
2. Veuillez confirmer que le cordon d'alimentation CA est connecté au produit d'alimentation électrique même.
3. Veuillez confirmer que le commutateur E / S du bloc d'alimentation est en position « I ».
4. Veuillez confirmer que le connecteur d'alimentation électrique est correctement connecté, et que tous les autres dispositifs d'interface sont correctement installés.
5. Appuyez sur le commutateur E/S de l'alimentation en position « O» pour éteindre l'unité, attendez 5 minutes pour permettre à l'unité de se décharger et réinitialiser la protection, remettez le commutateur d'E / S sur la position « I » , puis mettez le système sous tension.

Solucionar problemas

ES

Si la fuente de alimentación no funciona correctamente, compruebe lo siguiente:

1. Confirme que el interruptor de voltaje de entrada (115 V/230 V) se encuentre en el voltaje correcto y cambie al voltaje correcto si es necesario. Atención: Si no cambia al voltaje correcto puede causar daños en la zona de uso. (Aplicable a productos de alimentación con función PFC pasiva únicamente).
2. Confirme que el cable de alimentación de CA está conectado al propio producto de alimentación.
3. Asegúrese de que el conmutador I/O (ENCENDIDO/APAGADO) de la fuente de alimentación está situado en la posición "I".
4. Confirme que los cables de alimentación de la placa base, la tarjeta gráfica, el disco duro y otros dispositivos de interfaz están conectados correctamente.
5. Presione el conmutador E/S de la fuente de alimentación para colocarlo en la posición "O" para apagar la unidad, espere 5 minutos para permitir que la unidad se descargue y restablezca la protección, vuelva a presionar el interruptor de I/O para ponerlo en la posición "I", y, a continuación, luego encienda el sistema.

Устранение неисправностей

RU

Если блок питания работает неправильно, проверьте следующее:

1. Убедитесь, что переключатель входного напряжения (115 В / 230 В) установлен на правильное напряжение. Если необходимо, установите правильное напряжение. Внимание: несоблюдение этого требования может привести к повреждению электронной части оборудования. (Применяется только к блокам питания с пассивной функцией PFC).
2. Убедитесь, что кабель питания переменного тока подключен к самому блоку питания.
3. Убедитесь, что переключатель ввода/вывода на блоке питания установлен в положение «I».
4. Убедитесь, что кабели питания системной платы, видеокарты, жесткого диска и другие интерфейсные устройства подключены правильно.
5. Установите переключатель ввода/вывода на блоке питания в положение «O», чтобы выключить устройство, подождите 5 минут, чтобы устройство разрядилось и сработала защита, затем снова переключатель ввода/вывода в положение «I» , а затем подайте питание на систему.

Solução de problemas

PT

Se a fonte de alimentação não estiver funcionando corretamente, verifique o seguinte:

1. Confirme se a chave de tensão de entrada (115V/230V) está na tensão correta e mude para a tensão correta, se necessário. Consulte a tensão de utilização na área de uso. (Aplicável apenas a produtos de energia com função PFC passiva).
2. Confirme o cabo de alimentação CA está conectado ao próprio produto de alimentação.
3. Confirme se o interruptor I/O na fonte de alimentação está na posição "I".
4. Confirme se o conector de alimentação está conectado corretamente, e todos os outros dispositivos de interface estão instalados corretamente.
5. Pressione o interruptor I/O da fonte de alimentação para a posição "O" para desligar a unidade, aguarde 5 minutos para permitir que a unidade descarregue e redefina a proteção, empurre o interruptor I/O de volta para "I" posição e, em seguida, ligue o sistema.

保証に関する情報

制限付き保証説明

1. 本製品は、購入日から3年の期間、製造不良に起因する本製品の異常のある部品または破損した部品まで、当該電池に保証を提供します。
2. 上記保証は、本製品の正常な使用条件下でのみ適用されます。本製品が破損した場合は、ユニットの交換条件以外で使用されたと判断された場合は、製品のいかなる部品の異常または破損も保証の対象にはなりません。
3. 製品は、ご購入いただいた国または地域でのみ使用できます。ご購入いただいた国または地域以外で使用された場合、本保証は適用されません。
4. 製品は、ご購入いただいた販売店にのみ返品することができます。
5. 製品は、1回のみ返品することができます。
6. 製品は、1回のみ返品することができます。
7. 製品は、1回のみ返品することができます。
8. 製品は、1回のみ返品することができます。
9. 製品は、1回のみ返品することができます。
10. 製品は、1回のみ返品することができます。

保证信息

有限责任保证说明

1. 本产品自购买日起有效为期三年。
2. 本产品仅供个人使用。
3. 本产品仅可在中国境内使用。
4. 本产品仅可退回原购买经销商。
5. 本产品仅可退回一次。
6. 本产品仅可退回一次。
7. 本产品仅可退回一次。
8. 本产品仅可退回一次。
9. 本产品仅可退回一次。
10. 本产品仅可退回一次。

保証情報

有限責任保証説明

1. 本製品は購入日から有効期間3年間です。
2. 本製品は個人使用のみを目的としています。
3. 本製品は日本国内でのみ使用できます。
4. 本製品は購入店舗にのみ返品できます。
5. 本製品は1回のみ返品できます。
6. 本製品は1回のみ返品できます。
7. 本製品は1回のみ返品できます。
8. 本製品は1回のみ返品できます。
9. 本製品は1回のみ返品できます。
10. 本製品は1回のみ返品できます。

문제 해결

KO

전원 공급장치가 제대로 작동하지 않을 경우 다음 사항을 확인해보십시오:

1. 입력 전압 스위치(115V/230V)가 올바른 전압에 있는지 확인하고, 필요한 경우 올바른 전압으로 전환하십시오. 참고: 올바른 전압으로 전환하지 않으면 사용 중인 영역에 손상이 발생할 수 있습니다. (패시브 기능이 있는 전원 제품에만 적용됩니다).
2. AC 전원 코드가 전원 제품 자체에 연결되었는지 확인하십시오.
3. 전원 공급장치의 I/O 스위치가 "I" 위치로 되었는지 확인하십시오.
4. 메인보드, 그래픽 카드, 하드 디스크 등 기타 인터페이스 장치의 전원 코드가 제대로 설치되었는지 확인하십시오.
5. 전원 공급장치의 I/O 스위치를 "O" 위치로 돌려 장치를 끄고, 장치가 방전될 때까지 5분 동안 기다렸다가 보호 회로를 재설정하고 I/O 스위치를 "I" 위치로 도로 민 후, 시스템의 전원을 켜십시오.

故障排除

ZH

如果电源未正常工作，请按照下列步骤检查：

1. 请确认输入电压切换开关（115V/230V）是否设置为正确的电压，如有必要，请将其调至正确电压。注意：如果未将电压设置为正确的电压，则可能会导致使用区域内的设备损坏。（仅适用于无源功率因数校正（PFC）功能的电源设备）。
2. 请确认交流电源线是否已连接到电源设备本身。
3. 请确认电源设备的I/O开关是否已设置为"I"的位置。
4. 请确认主板、显卡、硬盘及其他接口设备之电源线是否有安装妥当。
5. 请将电源设备的I/O开关设为"O"的位置关闭电源，并静候5分钟，让电源进行放电并重置保护后，再切换到"I"的位置上，最后启动系统。

Wartung und Reparatur

EN

Description of limited liability warranty

1. Warranty is provided for abnormal or damaged parts of this product due to defects in the manufacturing process, and damaged parts or components in the following cases. Please contact the reseller or DeepCool after inspection and judgment; any abnormality or damage to any part of the product will not be covered by the warranty if the unit is subjected to any of the following conditions:
   - The normal use of the product in accordance with the product manual, without improper or excessive use, or in any other unreasonable manner, including but not limited to using the product for mining.
   - Damages that are not caused by acts of nature (for example: lightning, shock, power surge, fire, earthquake, flood, blizzard, hurricane, tornado, etc.).
   - The product has not been disassembled, modified, or repaired by any unauthorized person. The components or parts are not removed or replaced.
   - The product's tamper-evident sticker has not been removed or damaged.
2. During the warranty period, DeepCool is obligated to repair or replace defective products. However, under any circumstances, DeepCool shall not be responsible for any losses, including but not limited to business loss, direct damage, business loss, loss of profit, incidental or indirect loss of units you product, improper use and losses caused by the user's negligence whether it is foreseeable or DeepCool has notified in advance that such damage may occur, but the user still violates the warranty terms and contract caused by the sale, purchase or use of this product.
4. The warranty clause is only applicable to the original buyer who purchases the product through DeepCool's authorized distributor or agent, and not applicable to the buyer who purchases it second hand.
5. In order to protect your rights, please keep and provide the proof of purchase (receipt or invoice). The proof must clearly indicate the date of purchase to determine the warranty period.

Hinweise zur Garantie

Eingeschränkte Garantie

1. Herstellungsfehler und vorzeitige Ausfälle werden durch eine Garantie abgedeckt. In diesem Fall werden nicht richtig funktionierende oder beschädigte Teile nach Begutachtung durch unseren technischen Vor-Ort-DeepCool-Reparier oder autorisierte Fachhändler kostenlos repariert oder ausgetauscht.
2. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Unfall, Fahrlässigkeit, Missachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, Reparaturversuche durch unbefugte Personen, Modifikationen oder Änderungen, Verwendung ungeeigneter Ersatzteile, Verwendung des Produkts für kommerzielle Zwecke oder durch Verwendung des Produkts für andere als die vorgesehenen Zwecke verursacht wurden.
3. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Blitzschlag, Erdbeben, Überflutungen und dergleichen).
4. Das Produkt wurde nicht zerlegt, verändert oder durch nicht autorisierte Personen repariert. Seine Komponenten wurden weder zerlegt noch ausgetauscht.
5. Der Manipulationsschutzaufkleber des Produkts ist nicht beschädigt oder entfernt worden.
6. Im Laufe der Garantiezeit beschränkt sich die Haftung DeepCools allein auf den Zeitwert des Produkts (ohne Transport-, Bearbeitungs- und sonstige Kosten). DeepCool haftet nicht für sonstige Verluste, die durch den Einsatz des Produktes entstehen.
7. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer, der das Produkt über einen autorisierten DeepCool-Händler oder -Agenten kauft, und nicht für Käufer, die das Produkt aus zweiter Hand kaufen.
8. Um Ihre Rechte zu schützen, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) auf. Der Kaufbeleg muss das Kaufdatum deutlich angeben, um die Garantiezeit zu bestimmen.

Warranty information

EN

Description of limited liability warranty

1. Warranty is provided for abnormal or damaged parts of this product due to defects in the manufacturing process, and damaged parts or components in the following cases. Please contact the reseller or DeepCool after inspection and judgment; any abnormality or damage to any part of the product will not be covered by the warranty if the unit is subjected to any of the following conditions:
   - The normal use of the product in accordance with the product manual, without improper or excessive use, or in any other unreasonable manner, including but not limited to using the product for mining.
   - Damages that are not caused by acts of nature (for example: lightning, shock, power surge, fire, earthquake, flood, blizzard, hurricane, tornado, etc.).
   - The product has not been disassembled, modified, or repaired by any unauthorized person. The components or parts are not removed or replaced.
   - The product's tamper-evident sticker has not been removed or damaged.
2. During the warranty period, DeepCool is obligated to repair or replace defective products. However, under any circumstances, DeepCool shall not be responsible for any losses, including but not limited to business loss, direct damage, business loss, loss of profit, incidental or indirect loss of units you product, improper use and losses caused by the user's negligence whether it is foreseeable or DeepCool has notified in advance that such damage may occur, but the user still violates the warranty terms and contract caused by the sale, purchase or use of this product.
4. The warranty clause is only applicable to the original buyer who purchases the product through DeepCool's authorized distributor or agent, and not applicable to the buyer who purchases it second hand.
5. In order to protect your rights, please keep and provide the proof of purchase (receipt or invoice). The proof must clearly indicate the date of purchase to determine the warranty period.

Hinweise zur Garantie

Eingeschränkte Garantie

1. Herstellungsfehler und vorzeitige Ausfälle werden durch eine Garantie abgedeckt. In diesem Fall werden nicht richtig funktionierende oder beschädigte Teile nach Begutachtung durch unseren technischen Vor-Ort-DeepCool-Reparier oder autorisierte Fachhändler kostenlos repariert oder ausgetauscht.
2. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Unfall, Fahrlässigkeit, Missachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, Reparaturversuche durch unb