



91667

#### РАБОТА ЗАМКА

1. При запирании замка вставить ключ в скважину, повернуть его на два оборота до упора.
2. При отпирании замка провести те же операции и в той же последовательности, что и в п. 1.

#### УСТАНОВКА ЗАМКА

Установку замка производить в следующем порядке:

1. Произвести разметку и оформление необходимых отверстий.
2. Установить замок в дверь, планку в дверную раму. При установке замка на дверь толщиной 40 мм необходимо использовать минимальный размер винта M4x56. Для этого нужно укоротить винт по канавке. При установке замка на дверь толщиной 50 мм использовать всю длину винта.
3. Замок установлен правильно, если ключ поворачивается легко и засов входит и выходит из замка без заеданий.

Правильность установки замка проверить при открытой двери.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

## ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ-2

#### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Замок врезной цилиндровый ЗВ-2 (далее — замок) предназначен для запирания дверей толщиной 40–50 мм. Замок можно устанавливать как на правые, так и на левые деревянные или металлические двери.
2. Замок применяется для входных и внутренних дверей жилых домов, квартир, торговых и конторских помещений.
3. Дверь может быть закрыта на засов и открыта с обеих сторон только с помощью ключа.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Замок в сборе, 1 шт.
2. Комплект накладок, 1 шт.
3. Планка, 1 шт.
4. Ключ, 3 (5) шт.
5. Комплект шурупов 4x30 (по заказу), 4 шт.
6. Руководство по эксплуатации, 1 шт.
7. Коробка (упаковка), 1 шт.

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ