

Рекомендации по использованию алмазных корончатых сверл Milwaukee:

1. Алмазные сверла устанавливаются непосредственно на углошлифовальную машину с резьбой шпинделя M14. Заблокируйте редуктор углошлифовальной машины и установите сверло непосредственно на шпиндель, надежно затяните ключом. Возможна установка сверла на компактный полирователь Milwaukee, для этого необходимо сначала установить адаптер 4932 4720 90 на полирователь, а потом установить сверло на адаптер. Надежно затяните ключом.
2. Если плитка не приклеена к стене или полу убедитесь, что она надежно закреплена при помощи струбцин.
3. Включите инструмент на максимальной скорости. Медленно начинайте засверливаться под углом 20-30° с минимальным давлением, чтобы избежать съезда инструмента по плитке. Как только сверло начнет резать плитку и образует углубление, постепенно приводите инструмент положение при котором угол между осью вращения сверла и плиткой будет составлять 90°.
4. Приложите немного усилия на инструмент и немного покачивайте круговыми движениями. Это продлит срок службы инструмента.
5. При резке материала толщиной более 10 мм, для увеличения срока службы сверла, вынимайте сверло из отверстия каждые 5 секунд и остудите его путем вращения на полных оборотах на воздухе.