




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДУШЕВОЙ КАБИНКИ



- стойка верхняя - 4 шт.




- стойка нижняя - 4 шт.



- соединитель - 4 шт.




- поперечина - 9 шт.



- поперечина опорная - 2 шт.



- поперечины крепления бака - 2 шт.



- тройник пластиковый - 12 шт.

Крепежные изделия: 1. Винт М5х35 - 30шт.; 2. Винт М5х45 - 20шт.;
4. Гайка М5 - 50шт.; 5. Шайба ф5 - 50шт.; 6. Шайба-гровер ф5 - 28шт.
Душевой поддон - 4 модуля

Изготовитель имеет право на изменение конструкции и комплектации, не ухудшающих свойств изделия.

1. Вставьте соединитель (поз. 3) в верхнюю стойку (поз. 1), так что бы совместились оба отверстия. В крайнее отверстие вставьте винт М5х35 и зафиксируйте соединение гайкой подложив под нее шайбу и шайбу-гровер, не затягивайте гайку. Повторите эту операцию со всеми верхними стойками.
2. На полученную конструкцию оденьте пластиковый тройник (поз. 7) со стороны соединителя (поз. 3) и закрепите его с помощью винта М5х45, используйте гайку, шайбу и шайбу-гровер. Гайку не затягивайте. Повторите эту операцию со всеми верхними стойками.
3. Вставьте нижнюю стойку (поз. 2) в пластиковый тройник со стороны соединителя (поз. 3), так что бы оба отверстия совпали, соедините полученную конструкцию двумя винтами М5х45. Повторите эту операцию со всеми нижними стойками.
4. На концы полученных стоек оденьте пластиковые тройники так что бы отверстия в стойках совпали с первым отверстием в тройнике и закрепите винтами М5х45, используйте гайку, шайбу и шайбу-гровер, гайки не затягивайте.
5. Соедините попарно поперечинами, причем внизу и посередине поперечины (поз. 4), а вверху поперечинами (поз. 5). Поперечины вставляем в каналы до совмещения отверстий и закрепляем винтами М5х35, используя гайку и шайбу.
6. Полученные боковины соединяем оставшимися поперечинами (поз. 4), причем по середине поперечину не устанавливаем, все поперечины закрепляем винтами М5х35, используя гайки и шайбы, гайки не затягиваем.
7. Прикрепляем сверху две поперечины (поз. 6) крючками под крепление бака навстречу друг другу с помощью винтов М5х45, используя гайку, шайбу и шайбу-гровер.
8. Затяните все крепления. Установите бак.
9. Перед установкой собранного каркаса подготовьте площадку. Выкопайте яму глубиной 20см размером 85х85см. Установите в нее каркас, так, что бы нижние поперечины были на уровне земли. Насыпьте слой песка 5см затем 15см гравия(щебенки) и затем 5см песка.
10. Каждый слой немного утрамбуйте и сверху положите собранный пластиковый поддон.
11. Повесьте на крючки шторку.