

Комплектация фронтальной панели:

1. Экран фронтальный	1	шт. в зависимости от модели ванны
2. Гайка M10		шт. в зависимости от модели ванны
3. Шайба M10		шт. в зависимости от модели ванны
4. Саморез 4,1*13		шт. в зависимости от модели ванны
5. Декоративные заглушки		шт. в зависимости от модели ванны
6. Крепление экрана		шт. в зависимости от модели ванны
7. Крепление экрана уголок		шт. в зависимости от модели ванны

МОНТАЖ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

Если Ваша ванна комплектуется декоративным экраном, при регулировке ножек необходимо учесть высоту экрана.

На сторону, с которой будет установлен экран, установите крепление экрана на закладные детали, которые находятся под бортом ванны и зафиксируйте крепления при помощи саморезов (рис.2).

Внимание!

При установке крепления необходимо предусмотреть расстояние до борта ванны, которое равно толщине фронтальной панели. Затем фиксируем саморезами и декоративными накладками.



Вставляем панель между креплением и бортом ванны (рис.3).



Затем фиксируем саморезами к креплению и устанавливаем декоративные наклейки с лицевой стороны ванны (рис.4).



Ванна готова к установке.



Внимание!

- Акриловые ванны нельзя заштукатуривать или закладывать плиткой. Ванна должна быть установлена так, что бы её можно было демонтировать не повредив стены.
- Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления!