

## Комплектация фронтальной панели:

|                                  |   |                                   |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Экран фронтальный .....       | 1 | ШТ. в зависимости от модели ванны |
| 2. Гайка M10 .....               |   | ШТ. в зависимости от модели ванны |
| 3. Шайба M10 .....               |   | ШТ. в зависимости от модели ванны |
| 4. Саморез 4,1*13 .....          |   | ШТ. в зависимости от модели ванны |
| 5. Декоративные заглушки .....   |   | ШТ. в зависимости от модели ванны |
| 6. Крепление экрана .....        |   | ШТ. в зависимости от модели ванны |
| 7. Крепление экрана уголок ..... |   | ШТ. в зависимости от модели ванны |

## МОНТАЖ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

Если Ваша ванна комплектуется декоративным экраном, при регулировке ножек необходимо учесть высоту экрана.

На сторону, с которой будет установлен экран, установите крепление экрана на закладные детали, которые находятся под бортом ванны и зафиксируйте крепления при помощи саморезов (рис.2).

## **Внимание!**

При установке крепления необходимо предусмотреть расстояние до борта ванны, которое равно толщине фронтальной панели. Затем фиксируем саморезами и декоративными накладками.



Вставляем панель между креплением и бортом ванны (рис.3).



Затем фиксируем саморезами к креплению и устанавливаем декоративные наклейки с лицевой стороны ванны (рис.4).



Ванна готова к установке.



### ***Внимание!***

- Акриловые ванны нельзя заштукатуривать или закладывать плиткой. Ванна должна быть установлена так, что бы её можно было демонтировать не повредив стены.
- Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления!