

# 6 простых шагов по монтажу труб и фитингов из полипропилена



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



1 Установить сварочный аппарат на стружку и закрепить насадку. Установить температуру 260°C на терморегуляторе сварочного аппарата



2 Отрезать полипропиленовую трубу необходимого размера



3 Зачистить алюминиевый слой с трубы (если сваривается армированная труба)



4 Обозначить зону сварки на конце трубы



5 Одновременно начать движение трубы и фитинга на насадку сварочного аппарата. Выдерживать время нагрева трубы и фитинга на насадках (от 5 до 10 секунд)



6 Одновременно сжать трубу и фитинг с насадкой и выполнить сварку, вставив разогретую трубу в разогретый фитинг. Продержать детали около 5 секунд

## Для монтажа потребуется:

- Набор сварочного оборудования с насадками от 16 до 40 мм
- Специальные ножницы для резки полипропиленовых труб
- Рулетка, маркер, салфетка
- Зачистка для сварки армированных труб



(495) 540-52-62

[www.rosturplast.ru](http://www.rosturplast.ru)

**TM.by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин