

MONSUN PRO

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1/- Wyjąć namiot z opakowania.

- rozłożyć i wyrównać wewnętrzny namiot na ziemi (PE do ziemi).

2/- Ułożyć na prosto pałaki i połączyć każdą część

- włożyć odpowiednio pałaki do rękawa
- Przymocować końce pałaków, w każdym rogu.
- Przed przymocowaniem do ziemi naciągnąć po przekątnych rogi.
- Przymocować podłogę przez wbicie szpilek (Śledzi) do otworów umieszczonych wzdłuż krawędzi.

3/- Nałożyć namiot zewnętrzny.

- przywiązać pałaki tasiemkami.
- Przymocować 4 rogi namiotu zewnętrznego zaraz przy rogach namiotu wewnętrznego.

4/- Włożyć przedni pałak do rękawa Przymocować końce.

5/- Przymocować dach przez przybicie pozostałych szpilek (śledzi) w dolnych krawędziach.

- przywiązać sznurki i naciągnąć pod kątem 45 stopni; przybić do ziemi.

