

**Перегородка цельностеклянная душевая**  
(прозрачная, 6F-1500x700, матовая, 6М-1500x700 левая/правая)

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**



**Производитель:**  
**Общество с ограниченной ответственностью «Стеклоконтакт»**  
**ул. Белорусская, 51Б**  
**224025 Республика Беларусь**

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- полотно (1) стеклянное закаленное 6мм – 1шт.
- коннектор (2) крепления полотна стеклянного закаленного к стене – 2шт.
- профиль (3) алюминиевый п-образный установочный на ванну – 1шт.
- уплотнитель (4) ПВХ торцевой на стеклянное полотно – 1шт.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА:

1. Распаковать готовое изделие
2. Определить место установки
3. Смонтировать на стекло коннекторы(2) крепления стекла к стене монтажной пластиной вовнутрь
4. Снять защитный слой ленты клейкой двусторонней профиля (3) и приклеить его на ванну в месте установки
5. Вставить стеклянное полотно (1) со смонтированными коннекторами (2) в профиль установочный (3) и аккуратно приставить его к стене места установки. Выровнять полотно в вертикальной плоскости и разметить места сверления под коннекторы
6. Убрать полотно (1) и просверлить отверстия согласно диаметру дюбелей в комплекте коннекторов (2), установить дюбели
7. Установить ПВХ профиль (4) с отливом на торец стекла, примыкающего к стене, отливом вовнутрь
8. Вставить стеклянное полотно (1) со смонтированными коннекторами (2), ПВХ профилем (4) в профиль установочный (3), аккуратно приставить его к стене места установки и вкрутить саморезы в монтажные пластины коннекторов
9. С помощью санитарного силикона обработать места примыкания полотна (1) со стеной, профилем (3) и места примыкания профиля (3) с основанием

