



ТЯНИТОЛКАЙ®

Перед эксплуатацией изделия следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ по накачиванию тюбингов

СБОРКА ТЮБИНГОВ

Для удобства доставки и хранения изделия доставляются в разобранном виде. Чтобы привести тюбинг в рабочее состояние, необходимо:

- 1 Достаньте автомобильную камеру из упаковочного пакета.
 - 2 Вверните золотник в ниппель. Убедитесь, что золотник ввернут до упора, иначе камера будет сдуваться.
 - 3 Расстелите чехол на ровной поверхности отверстием вверх и вставьте слухую камеру внутрь таким образом, чтобы ниппель был направлен ВНИЗ.
 - 4 Открутите колпачок ниппеля и начнайте накачивать камеру. Для накачивания камер используется автомобильный насос, ножной или электрический.
- По мере накачки камеры расправляйте чехол, чтобы камера находилась по центру. На место, где появляется вздутие, надавите рукой или коленом, чтобы воздух растянул другую часть камеры. Если это не помогло, то разверните камеру так, чтобы «вздутие» находилось с противоположной стороны от букировочного троста. Накачайте камеру насосом, пока не заполнится все пространство чехла. Камера должна полностью заполнить чехол, но при этом могут остаться складки вокруг внешнего центрального шва тюбинга.

! Накаченный на холоде тюбинг может лопнуть даже в салоне прогретого автомобиля!

Накачивать самостоятельно камеру можно ногным или ручным насосом, автомобильным компрессором, на станциях технического обслуживания, где есть услуга подкачки автомобильных колес.

ВНИМАНИЕ! Тюбинги—не автомобильное колесо, при накачивании камера раздувается, а давление в ней остается небольшим (0,1 атм.) Не пытайтесь поднять давление в ней, как в колесе — камера может лопнуть!

Не перекачивайте камеру! Чехол не должен быть идеально ровным. Продавливание накачанного тюбинга пальцем на 2 – 2,5 см говорит о том, что камера накачана до допустимых значений.

Изготовитель: ООО «Трек»,
Юр. адрес: 614990, РФ, г. Пермь, улица Куйбышева, 115б оф. 152
Оптовые продажи: 614990, РФ, г. Пермь, улица Куйбышева, 115б
Телефон отдела оптовых продаж: 8 800 777-3-4-5-6
Гарантия: 30 дней со дня продажи



Производственно-торговая компания
Возможное появление «грыжи» / «воздутия»
не является дефектом изделия.

РЕМОНТ

В случае пореза ткани чехла надувных санок необходимо выпустить воздух из камеры, вынуть шов, зашить чехол капроновыми нитками плоским швом и наклеить заплату из ПВХ-ткани. Используйте для ремонта клей типа Ц-1, МЦ-1, «Феникс», «Марс», «Уран», «Клиффенс» и т. д. Заплатка наклеивается изнутри чехла. Камера ремонтируется методом вулканизации в шиномонтажной мастерской или с помощью любого водостойкого резинового клея по стандартной технологии.

ВНИМАНИЕ! Резиновый клей для ремонта ткани чехла непригоден.

*Желаем Вам приятного катания
и зимней выйгрыша!*

tyanitolkai.ru