

Укладка напольных плит должна происходить в соответствии со следующими основными правилами:

- Перед началом укладки материал необходимо переместить в помещение, в котором будет происходить укладка, хотя бы на сутки. Это необходимо, чтобы влажность плит и воздуха сравнялись.
- Если подложка под пол должна укладываться на новое бетонное основание, во влажных или склонных к влажности помещениях (например, цокольных этажах), то рекомендуется купить полиэтиленовую пленку толщиной около 0.2 мм и уложить ее в качестве пароизоляции под подложку.
- Древесная подложка под ламинат укладывается на расстоянии 1-2 мм друг от друга, а между стенами и крайними плитами оставляется зазор 5-10 мм. Для выставления данных зазоров используются отрезанные части, которые нужно убрать после окончания процесса укладки.
- Напольные плиты кладутся под углом в 45 градусов, делается это для того, чтобы замки материала не совпали с зазорами плит. Возможно скрепление их строительным скотчем.
- Для предотвращения накопления влаги от чернового покрытия в процессе эксплуатации рекомендуется использовать под подложку гидропароизоляционную пленку.