

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАСА ВАННЫ

WEST 140x70



Состав комплекта каркаса:

1. каркас - 1 шт.
2. стойка 38 см. - 2 шт.
3. стойка 36 см. - 2 шт.
4. шпилька M12 (25 см.) - 4 шт.
5. болт M10*70 - 4 шт.
6. саморез 4.2*41 - 5 шт.
7. саморез 4*16 - 8 шт.
8. гайка M12 - 12 шт.
9. гайка M10 - 4 шт.
10. заглушка для рамы - 4 шт.
11. ножка для ванны (бел) - 4 шт.
12. саморез 3.5*40 - 4 шт.
13. дюбель 6*40 - 4 шт.
14. кронштейн крепления к стене - 2 шт.

Состав комплекта панели:

1. уголок 30*30*30 - 4 шт.
2. саморез 4*16 - 8 шт.
3. саморез 3.5*20 - 2 шт.
4. заглушка фронтальной панели - 2 шт.
5. флажок пластик - 2 шт.
6. гайка M12 - 4 шт.
7. шайба M12 - 4 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой М10.
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку).
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны.
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголки**, для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (**пластиковые флажки**) для крепления фронтальной панели в отверстия Ø13 мм. на стойках и зафиксировать контргайками М10.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флажков крепления панелей, просверлить отверстия в панели Ø8мм.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. Прикрутить панель саморезами 3,5*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

