

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара            |  |
| Модель (артикул производителя) |  |
| Место продажи                  |  |
| Дата продажи                   |  |
| Печать и подпись продавца      |  |
| Подпись покупателя             |  |

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

**Адрес изготовителя:** Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай  
/ Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС»

**Адрес импортера:** 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5,  
пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии

# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# НАБОР УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ОТПУГИВАТЕЛЕЙ КРОТОВ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ С ПОДСВЕТКОЙ



71-0117

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой отпугиватель кротов REXANT R20 предназначен для борьбы с земляными вредителями, такими как: кроты, землеройки, полевые мыши, медведки и змеи. Отпугиватель создает вибрацию, которая предупреждает земляных животных об опасности и заставляет покинуть зону действия устройства. Отпугиватель выполнен в оригинальном дизайне и оборудован LED-подсветкой. В темное время суток устройство автоматически подсвечивает газон или цветник. Это создает эстетический эффект и отпугнет животных, ведущих ночной образ жизни и чувствительных к свету. Увеличенная солнечная панель позволит заряжать отпугиватель даже при слабом освещении. Устройство безопасно для людей и домашних животных.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ультразвуковой отпугиватель кротов на солнечной батарее – 4 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОДНОГО ОТПУГИВАТЕЛЯ)

|                     |  |
|---------------------|--|
| Радиус работы       | 20 метров                                |
| Источник питания    | Перезаряжаемая батарея NiMH 1,2 В 80 мАч |
| Солнечная панель    | 40x40 мм                                 |
| Частота             | 300-500 кГц                              |
| Класс защиты        | III                                      |
| IP                  | IP44                                     |
| Материал            | Пластик ABS                              |
| Рабочая температура | +5...+50 °C                              |
| Диаметр             | 6 см                                     |
| Высота              | 26 см                                    |
| Вес                 | 132 г                                    |
| Срок службы         | 5 лет                                    |

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Выберите подходящее для установки место. Не устанавливайте отпугиватель вблизи с плотными подземными объектами (фундамент, колодец и т. д.), убедитесь, что выбранное место достаточно освещается солнечным светом, не устанавливайте отпугиватель под кронами деревьев, кустарниками и т. д.
2. Аккуратно воткните стержень устройства в землю на глубину около 15 см так, чтобы грунт максимально плотно прилегал к стенкам стержня. Не прикладывайте чрезмерную силу, это может повредить устройство. Если грунт слишком плотный, предварительно проделайте отверстие для установки.
3. Нажмите на нижней части крышки отпугивателя на переключатель ON/OFF, сразу после нажатия устройство завибрирует и издаст звук, тем самым отпугивая животных.
4. Для извлечения отпугивателя из земли, предварительно выключите его и осторожно вытащите, стараясь не повредить устройство.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно.

Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к использованию и храните в недоступном для детей месте.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При загрязнении солнечной панели снижается эффективность зарядки батареи питания. Периодически протирайте солнечную панель мягкой влажной тканью для удаления грязи и пыли. Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества.
- Несмотря на то, что устройство имеет защиту от влаги, рекомендуется убирать его в экстремальных погодных условиях, таких как град, наводнение или снег.
- Если в результате затопления водой устройство перестало работать, отключите его, извлеките и оставьте в помещении до полного высыхания.

## ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ И НЕПОЛАДКИ

1. При первом включении устройство не выбирает и не издает звуки. В крышке отпугивателя установлен аккумулятор, который со временем разряжается, поэтому устройство может быть полностью разряженным при первом включении. Положите крышку отпугивателя под прямыми солнечными лучами на 1-2 часа, за это время аккумулятор зарядится, затем соедините коннекторы и нажмите на кнопку ON/OFF. Если устройство по-прежнему не работает, обратитесь к продавцу товара.
2. Через какое время уйдут вредители? Отпугиватель не наносит вреда животным, а создает неблагоприятные для них условия за счет вибрации и звука. Поэтому для достижения эффекта должно пройти не менее двух недель с момента включения.
3. Вредители не уходят по истечении двух недель беспрерывной работы устройства. Радиус работы отпугивателя рассчитан на определенное расстояние, грунт должен плотно примыкать к стенкам отпугивателя, чтобы вибрация, издаваемая устройством, распространялась как можно дальше. Также на эффективность работы сильно влияют подземные объекты, такие как: фундамент, кольца колодца, валуны и другие. Размещайте отпугиватель вдали от таких объектов. Если данные факторы не создают помех, убедитесь, что устройство работает непрерывно (звук и вибрация) и установлено на освещаемом солнцем месте для полноценной зарядки аккумулятора.
4. Вредители активизировались в радиусе действия устройства. В некоторых случаях вредители могут проявлять интерес к отпугивателю, или даже препятствовать его работе. Это обусловлено тем, что устройство создает чувство дискомфорта и животные стремятся повлиять на его работоспособность. Следите за тем, чтобы отпугиватель был установлен достаточно глубоко в землю, а его стенки плотно примыкают к грунту. Никогда не устанавливайте отпугиватель в кротовины, т. к. в этом случае примыкание к грунту будет минимальным и радиус действия сильно уменьшится.

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °C.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.