

# RU ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВАЖНО, СОХРАНЯТЬ ДЛЯ  
ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНТАКТОВ.  
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ.**



## Кресло-шезлонг складное

арт. 42-178601  
арт. 42-178602  
арт. AR-1-GN




### Инструкция по сборке:

1. Наступите на заднюю опору, поднимите за спинку и поверните подлокотник.




2. Максимально разведите спинку и подлокотники в стороны.



3. Поверните спинку до нужного положения.



4. Регулировка положения спинки осуществляется подъемом-опусканием и фиксацией подлокотников.



### Назначение:

Кресло-шезлонг предназначено для использования в качестве индивидуальной трансформируемой мебели для отдыха сидя и полужёла на открытом воздухе и в помещении.

### Правила эксплуатации:

- Максимальная нагрузка на кресло-шезлонг 120 кг. Превышение допустимой нагрузки может привести к поломке кресла-шезлонга.
- Во избежание несчастных случаев не раскачивайтесь на кресле-шезлонге и не используйте кресло-шезлонг одновременно двумя лицами.
- При складывании и раскладывании, во избежание защемления, не допускается нахождение рук между подвижными частями кресла-шезлонга.
- Использовать изделие необходимо при температуре воздуха от +2...+25°C и относительной влажности воздуха 45-70%.
- При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева.
- Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

- При эксплуатации необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.

### Хранение и уход:

- Хранить кресло-шезлонг необходимо в сухом помещении при температуре +2...+25 °С при относительной влажности 45-70%.
- Кресло-шезлонг должно использоваться на горизонтальной поверхности в устойчивом положении.
- По мере загрязнения используйте мягкие моющие средства и обильно смывайте их водой.
- Просушивайте кресло-шезлонг в разложенном виде на открытом воздухе или в помещении.
- Во время транспортировки кресло-шезлонг должно находиться в сложенном состоянии.



### Не допускается:

- Использовать кресло-шезлонг не по назначению.
- Вставать на кресло-шезлонг ногами.
- Оставлять детей в кресле-шезлонге без присмотра.
- Разрешать детям самостоятельно производить складывание или раскладывание кресла-шезлонга.
- Ставить кресло-шезлонг близко к открытому огню.
- Хранить и перевозить кресло-шезлонг вместе с острыми предметами.

### СРОК СЛУЖБЫ-3 ГОДА

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

### Возврат товара не производится:

- По истечению гарантийного срока.
- В случае нарушения правил эксплуатации мебели, указанных в руководстве по эксплуатации.
- В случае несоблюдения требований инструкции по сборке.
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства и ремонта.
- При внесении потребителем изменений в конструкцию изделия.
- При преднамеренном повреждении, неправильном обращении, повреждении домашними животными, повреждении повышенной температурой и огнем, превышении допустимых нагрузок на элементы мебели, указанные в руководстве по эксплуатации.
- Мебель повреждена животными или химическими реагентами.

### Дефектами мебели не являются:

- Незначительное отличие в оттенке обивочных материалов.
- Скрип в механизмах трансформации.
- Морщины на обивочном материале мягких элементов.
- Усадка синтепона, возникающая при эксплуатации мебели в местах периодической нагрузки.
- Потертости мебельной обивки из ткани возникающие при эксплуатации мебели в местах, находящихся под нагрузкой, а также на выступающих элементах.

Обязательства выполняются согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

Гарантия недействительна, если вы нарушили правила эксплуатации мебели.

Для того, чтобы иметь возможность воспользоваться гарантийным обеспечением, необходимо сохранять все сопроводительные документы.



### Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы изделия.

Изготовитель: "SKIPFIRE LIMITED", Romalou, 2, Tlais Tower, 6th floor, flat/Office 601 P.C.1070, Nicosia, Cyprus, Кипр. Страна производства: Китай. Импортёр в Республике Беларусь: ООО «ТД Комплект», 220103, г. Минск, ул. Кнорина, 50, к. 302А. Импортёр в Российской Федерации: ООО «Садовая техника и инструменты», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А. Телефон для обращений потребителей в Республике Казахстан: +7 778 8540843. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации.



# EN PASSPORT AND INSTRUCTION FOR USE

**IMPORTANT, SAVE FOR FUTURE  
CONTACTS. READ CAREFULLY.**



## Folding armchair

item no. 42-178601  
item no. 42-178602  
item no. AR-1-GN



### Instructions for assembly:

1. Step on the back support, lift by the backrest and rotate the armrest.



2. Pull the backrest and armrests apart as far as possible.



3. Rotate the backrest to the desired position.



4. Adjust the backrest position by raising-lowering and locking the armrests.



### Purpose:

The chaise lounge chair is intended for use as individual transformable furniture for sitting and semi-lounging outdoors and indoors.

### Rules of operation:

- The maximum load of the chaise lounge chair is 120 kg. If the maximum load is exceeded, the armchair can be damaged.
- To avoid accidents, do not rock the lounge chair and do not use the lounge chair with two persons at the same time.
- When folding and unfolding, do not put your hands between the moving parts of the lounge chair to avoid pinching.
- The product should be used at an air temperature of +2...+25°C and a relative humidity of 45-70%.
- When installing the product in the immediate vicinity of heating and heating devices, the surface must be protected from heat during operation.
- The temperature of the furniture elements must not exceed +40°C.

| Complete set       | pc. |
|--------------------|-----|
| Folding chair      | 1   |
| Instruction manual | 1   |
| Package            | 1   |

- During operation, it is necessary to avoid water and other liquids in contact with the elements of the product that are in contact with the floor.

### Storage and care:

- The armchair should be stored in dry conditions at +2 ... +25 °C and relative humidity 45-70%.
- The lounge chair should be used on a horizontal surface in a stable position.
- As it gets dirty use mild detergents and wash them off generously with water.
- Dry the lounge chair when unfolded outdoors or indoors.
- The lounge chair must be in the folded position during transport .



### Do not:

- Use the lounge chair for purposes other than its intended use.
- Stand on the chair with legs.
- leave children in the lounge chair without supervision.
- Allow children to fold or unfold the lounge chair on their own.
- Place the lounge chair close to an open fire.
- Store and transport the lounge chair together with sharp objects.

### SERVICE LIFE-3 YEARS

### No returns are available:

- On the expiry of the warranty period.
- In case of violation of the rules of furniture operation, specified in the instruction manual.
- If the product does not comply with the assembly instructions.
- If the product has traces of tampering and repair.
- If the consumer has made changes to the product design.
- In case of intentional damage, mishandling, damage by pets, heat and fire damage, exceeding the allowable loads on the furniture elements specified in the operating manual.
- The furniture has been damaged by animals or chemicals.

### Furniture is not defective:

- Slight difference in shade of upholstery materials.
- Creaking in the transformation mechanisms.
- Wrinkles in the lining material of upholstered elements.
- Shrinkage of sintepon, arising from the use of furniture in places of periodic loading.
- Rubbing of furniture upholstery fabric arising from the use of the furniture in areas under stress and on protruding elements.

The obligations are fulfilled in accordance with the current legislation of the Republic of Belarus.

The warranty is not valid if you have violated the rules of operation of the furniture.

In order to be able to take advantage of the warranty, you must keep all the accompanying documents.



### Warning!

The data sheet should be kept for the entire service life of the product.

Manufacturer: "SKIPPIRE LIMITED", Romanou, 2, Tlais Tower, 6th floor, flat/Office 601 P.C.1070, Nicosia, Cyprus. Country of origin: P.R.C. Importer in the Republic of Belarus: "TD Komplekt" LLC, 50 Klonina str., 302A, Minsk, 220103. Importer in the Russian Federation: LLC "Garden equipment and tools", 105062, Moscow, Bolshaya Pochtovaya street, 40, building 1, floor 3, room 7A. Telephone number for consumers in the Republic of Kazakhstan: +7 778 8540843. Guaranteed service life: 18 months from the date of sale to the end user, the soft elements and the awning - 6 months, subject to conditions of transportation, storage and operation.

