

# FISKARS® PRO


## Инструкция по замене лезвия Нож складной (1027224)

**ВНИМАНИЕ:** Для вашей безопасности наденьте перчатки и защитные очки перед началом работы.

RU



1. Нажмите на кнопку (A) и приведите лезвие в вертикальное положение (B).



2. Нажмите на кнопку блокировки лезвия (C) и потяните механизм вверх до тех пор, пока лезвие не разблокируется (D).



3. Аккуратно потяните лезвие на себя.



4. Вставьте новое лезвие.



5. Закройте механизм блокировки до характерного щелчка.