

Краткое руководство пользователя

Проводные стереонаушники с микрофоном LVL 40 для Nintendo Switch

Внимание!


Угроза удушья - мелкие детали.

Не предназначено для детей младше 3 лет.

1. Первоначальная настройка


Отключение микрофона

- Поднимите дужку микрофона, чтобы его отключить (B → A).
- Опустите дужку микрофона, чтобы его включить (A → B).



Регулировка громкости

Чтобы установить желаемый уровень громкости, используйте колесико на левом наушнике.



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок - 2 года со дня покупки.
Срок службы - 2 года.

Покрытие и срок действия

PDP гарантирует, что в течение двух лет после первоначальной даты покупки в этом продукте не будет обнаружен производственный брак.

Производственный браком считаются дефекты материалов и/или ошибки при изготовлении. Эта гарантия действительна только для первоначальных покупателей при представлении достоверного доказательства покупки, в котором ясно зафиксирована дата совершения покупки.

Защита гарантированных прав потребителя и исключения из нее

Зашитой прав потребителя гарантой при обоснованных претензиях будет ремонт, замена или возврат денежных средств за продукт. Гарантия не покрывает дефекты, вызванные несчастными случаями, неосторожным или ненадлежащим обращением с продуктом; несанкционированными или ненадлежащими изменениями, использованием или ремонтными работами.

Как воспользоваться гарантой

Покупатели должны связаться со службой технической поддержки компании АО "Бука" по телефону 8-800-555-2852 (звонки на этот номер бесплатны из любой точки России) с 10.00 до 17.00 по московскому времени с понедельника по пятницу, или через сайт <https://www.buka.ru/techsupport>, или отправив письмо на почтовый ящик help@buka.ru.

Заявление FCC. Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC. Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не должно создавать помех, отрицательно влияющих на другие устройства, и (2) это устройство должно иметь защиту от помех, способных вызвать сбои в его работе.

© 2019 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming и их соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками. Performance Designed Products LLC. Все права сохранены.

© 2019 Nintendo. Nintendo Switch является товарным знаком Nintendo. Лицензировано Nintendo. Все права сохранены. Все иные логотипы и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Пожалуйста, сохраняйте эту инструкцию, чтобы была возможность использовать ее в будущем.



pdp gaming™

www.pdp.com