

<p>Бездротові навушники Беспроводные наушники Sport wireless Headphone</p> <h1>V3</h1> <p>Інструкція користувача Инструкция пользователя User manual</p>	<p><b>Комплекція:</b> бездротові навушники, кабель для заряджання, кабель AUX, інструкція користувача.</p>				<p><b>Технічні характеристики</b> Версія Bluetooth: 4.1 Діапазон дії: 10 м Частотний діапазон роботи радіообладнання: 2,4 — 2,4835 ГГц Максимальна вихідна потужність передавача: 2,5 mWt (4 дБм) Опір: 32±15% Ом Динамік: 40 мм Діапазон частот Bluetooth: 20 Гц-20 кГц Тривалість роботи в режимі відтворення музики: 15 годин Тривалість роботи в режимі очікування: понад 100 годин Специфікації батареї: 300 мА-год, вбудована літій-іонна Споживана потужність: 5 Вт Напряг живлення: 5 В постійного струму</p>	<p><b>Використання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ввімкнення живлення/з'єднання: натисніть і утримуйте протягом 2-3 секунд БФК. Червоний і синій індикатори блимають по черзі. Голосова підказка сповіщає про ввімкнення.</li> <li>2. З'єднання: після встановлення з'єднання LED індикатор блимає щосекунди, голосова підказка сповіщає про встановлення з'єднання (Bluetooth ID «2E V3 HD»).</li> <li>3. Відтворення музики: запустіть відтворення музики на сумісному пристрої.</li> <li>4. Відтворення/пауза: натисніть БФК.</li> <li>5. Збільшення/зменшення гучності: натисніть кнопки "гучність +/-". Під</li> </ol>	<p>час встановлення максимального та мінімального рівня гучності звучать відповідні голосові підказки.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. До попереднього/наступного запису: натисніть і утримуйте кнопку «», щоб перейти до попереднього, кнопку «», щоб перейти до наступного запису.</li> <li>7. Вхідний виклик: під час вхідного виклику блимає синій індикатор.</li> <li>8. Відповіді/завершити дзвінок: натисніть БФК. Синій індикатор блимає кожні 0,5 с, натисніть ще раз, щоб завершити виклик.</li> <li>9. Відхилити: під час вхідного виклику натисніть і утримуйте БФК.</li> <li>10. Набір останнього номера: двічі натисніть БФК.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Вимкнення живлення: натисніть і утримуйте протягом 2-3 секунд БФК, поки червоний індикатор не заблімає тричі.</li> <li>12. У разі низького рівня заряду батареї LED індикатор блимає щосекунди.</li> <li>13. Під час заряджання навушники автоматично вимикаються. Під час заряджання світиться червоний індикатор. Після повного заряджання світиться синій індикатор.</li> </ol>	<p><b>УМОВИ ГАРАНТІЇ</b></p> <p>Термін гарантійного обслуговування становить 6 місяців з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.</li> <li>2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження кабелю або самих навушників.</li> <li>3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін у конструкцію.</li> <li>4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.</li> </ol> <p><b>Примітка:</b> гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.</p> <p><b>Строк служби:</b> 2 роки.</p> <p><b>Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»</b> вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, м. Київ, 04073, Україна. Тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512. www.erc.ua/service</p>
				<p><b>Технические характеристики</b> Версия Bluetooth: 4.1 Диапазон действия: 10 м Сопротивление: 32±15% Ом Динамик: 40 мм Диапазон частот Bluetooth: 20 Гц-20 кГц Время работы в режиме воспроизведения музыки: 15 часов Время работы в режиме ожидания: более 100 часов Спецификации батареи: 300 мА-ч, встроенная литий-ионная Потребляемая мощность: 5 В <b>Specification</b> Wireless Version: V4.1 Working Distance: up to 10M Impedance: 32Q ±15% Driver: 40mm Frequency: 20Hz-20KHz Working time: about 15 hours Standby time: up to 100 hours Battery: 300mAh, Rechargeable, non-replaceable Lithium ion-polymer Power requirement: 5V DC</p>	<p><b>Использование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Включение питания/соединение: нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд МФК. Красный и синий индикаторы мигают по очереди. Голосовая подсказка сообщает о включении.</li> <li>2. Соединение: после установления соединения LED индикатор мигает каждую секунду, голосовая подсказка сообщает об установлении соединения.</li> <li>3. Воспроизведение музыки: запустите воспроизведение музыки на совместимом устройстве.</li> <li>4. Воспроизведение/пауза: нажмите МФК.</li> <li>5. Увеличение/уменьшение громкости: нажми-</li> </ol> <p><b>Instructions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Power On/Pairing: Press Multi-functional button for 2-3s until red blue LED indicator flashes alternatively every 0.5s, it gets into pairing mode and the headphone emits "Power On".</li> <li>2. Connected: when connected, blue LED indicator flashes every 1s, and the headphone emits "Connected".</li> <li>3. Music Play: start a music player to play music.</li> <li>4. Play/Pause: press Multi-functional button to play/pause music.</li> <li>5. Volume Up/Down: press "VOL+ /VOL-" to increase/decrease volume, when it reaches</li> </ol>	<p>те кнопку «громкость +/-». При установке максимального и минимального уровня громкости звучат соответствующие голосовые подсказки.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. К предыдущей/следующей записи: нажмите и удерживайте кнопку «», чтобы перейти к предыдущей, кнопку «», чтобы перейти к следующей записи.</li> <li>7. Входящий вызов: во время входящего вызова мигает синий индикатор.</li> <li>8. Ответить/завершить вызов: нажмите МФК. Синий индикатор мигает каждые 5 секунд, нажмите еще раз, чтобы завершить вызов.</li> <li>9. Отклонить: во время входящего вызова</li> </ol>	<p>нажмите и удерживайте МФК.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Набор последнего номера: дважды нажмите МФК.</li> <li>11. Отключение питания: нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд МФК, пока красный индикатор не замигает трижды.</li> <li>12. В случае низкого уровня заряда батареи LED индикатор мигает каждую секунду.</li> <li>13. Во время зарядки навушники автоматически выключаются. Во время зарядки светится красный индикатор. После полной зарядки светится синий индикатор.</li> </ol> <p>button for Is to reject the incoming call.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Redial: double press Multi-functional button to redial the last number.</li> <li>11. Power Off: press &amp; hold Multi-functional button for 2-3s until red LED indicator flashes three times.</li> <li>12. When battery voltage is lower than 3.3v, red LED indicator flashes every 1s.</li> <li>13. When charging, the headphone automatically turns off and red LED indicator lights on. Blue LED indicator will light on when fully charged.</li> </ol>	<p><b>УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ</b></p> <p>Срок гарантийного обслуживания составляет 6 месяцев с даты продажи. В течение гарантийного срока ремонт заводских дефектов осуществляется бесплатно. Гарантия не распространяется на следующие случаи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Завершение срока гарантийного обслуживания.</li> <li>2. Использование не по инструкции, что привело к повреждению провода или самих наушников.</li> <li>3. Повреждения, возникшие вследствие попытки самостоятельного ремонта и внесения изменений в конструкцию.</li> <li>4. Повреждения, возникшие вследствие стихийного бедствия.</li> </ol> <p><b>Примечание:</b> гарантия не предусматривает транспортные расходы и сервисное обслуживание с выездом.</p>	<p><b>Гарантийный талон</b></p> <p>Наименование прибора: _____ Номер модели/Серийный номер: _____ Дата продажи: _____ Наименование та адреса торговой/ой организации: _____</p> <p>Полное наименование: _____ Выбор передано в присутствии покупателя: _____</p> <p><small>* Внесен талон на бесплатное обслуживание изделий авторизованного сервисного центра.</small></p>