

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АНТИМОСКИТНЫЙ САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ R20 МЕТАЛЛ



71-0686

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Антимоскитный садовый светильник объединяет в себе два устройства: уничтожитель летающих насекомых и фонарь для подсветки газонов, цветников и дорожек. Летающих насекомых (комары, мошки) привлекает ультрафиолетовое излучение в специальном диапазоне (350-400 нм). Насекомые подлетают к лампе, замыкают собой прутья металлической решетки под напряжением и погибают от электрического разряда. Решетка защищена от случайного прикосновения, поэтому устройство безопасно для человека и домашних животных. Садовый светильник заряжается от солнечной панели на крышке и имеет встроенный аккумулятор с временем работы до 10 часов. Корпус светильника, выполненный из металла и пластика, обладает защитой от механических повреждений и факторов внешней среды.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность солнечной панели	2 В
Аккумулятор (в комплекте)	Ni-MH AA 300 mAh 1.2V, 1 шт.
Максимальное время работы после полной зарядки	10 ч
Материал	Металл, пластик
Размеры устройства	150×150×420 мм

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не направляйте фонарь в глаза, это может быть опасно для зрения.
- Во избежание удара электрическим током не прикасайтесь к антимоскитной решетке.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к использованию и храните в недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!
- Данное изделие соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Удалите защитную пленку с солнечной панели на крышке светильника.
2. Оставьте заряжаться в хорошо освещенном солнцем месте минимум на 2 дня.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Светильник устанавливается в землю при помощи колышка, идущего в комплекте.

ВАЖНО:

- Убедитесь что устройство установлено в месте, обеспечивающем максимальное количество солнечного света.
- Выбирайте открытое место вдали от ночных источников света, таких как уличные фонари, которые могут привести к автоматическому выключению устройства.
- Продолжительность зарядки аккумулятора зависит от интенсивности солнечного света, географического положения, погодных условий и длины светового дня.
- При загрязнении солнечной панели снижается эффективность зарядки аккумулятора. Поддерживайте солнечную панель в чистоте, протирая мягкой сухой тканью.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ

Сдвиньте переключатель на корпусе светильника для выбора режима, который автоматически активируется в темное время суток:

«LIGHT» – использование в качестве фонаря.

«UV» – уничтожитель летающих насекомых.

«OFF» – выключить устройство.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и выньте старый аккумулятор.
2. Вставьте новый аккумулятор 1.2 В AA, соблюдая указанную полярность и закройте крышку аккумуляторного отсека.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Корпус фонаря допускается мыть под струей воды, удаляя с сетки погибших насекомых.
- После мытья тщательно просушите устройство перед следующим применением.
- Солнечные панели протирайте сухой мягкой тканью.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на аккумулятор (ввиду естественного износа при длительном использовании или долгом хранении эффективность аккумулятора может быть снижена).
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, деревня Путилково, дом 11.



REXANT

УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ



**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ОТПУГИТЕЛЬ
КОМАРОВ**

71-0014

**ЛАМПА
АНТИМОСКИТНАЯ**

71-0016

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТПУГИТЕЛЬ
с LED индикатором**

71-0018

**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ОТПУГИТЕЛЬ КРОТОВ
на солнечной батарее**

71-0007



71-0028

**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ОТПУГИТЕЛЬ
ГРЫЗУНОВ**

71-0079

**ЗВУКОВОЙ ОТПУГИТЕЛЬ
ЖИВОТНЫХ
с датчиком движения на солнечной батарее**

**МУХОБОЙКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

70-0410

71-0021

**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ОТПУГИТЕЛЬ КОМАРОВ**

ОТ ЗЕМЛЯНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ



Ультразвуковой
отпугиватель змей
на солнечной
батарее с подсветкой

71-0027



Ультразвуковой
отпугиватель
кротов
на батарейках

71-0012



Ультразвуковой
отпугиватель
кротов
на батарейках

71-0022



Ультразвуковой
отпугиватель кротов
на солнечной батарее

71-0017

71-0037 НАБОР ИЗ 2-Х ШТУК.

ОТ НАСЕКОМЫХ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ



Ультразвуковой
отпугиватель
муравьев

71-0011



Ультразвуковой
отпугиватель
пауков

71-0023



Ультразвуковой
отпугиватель
тараканов

71-0025



Ультразвуковой
отпугиватель
грызунов
на батарейках

71-0013



Ловушка для
насекомых

71-0041



Ультразвуковой
отпугиватель
комаров с USB

71-0024



Ультразвуковой
отпугиватель
тренажер собак

71-0069



Фумигатор от
комаров

71-0104



Ловушка
уничтожитель
крыс и мышей

71-0466



Отпугиватель
вредителей
с изменяемой
частотой
излучения

71-0019



Универсальный
ультразвуковой
отпугиватель

71-0039



Отпугиватель
вредителей
универсальный
с LED индикатором

71-0038



Ультразвуковой
отпугиватель
грызунов
автомобильный

71-0048

СТАЦИОНАРНЫЕ И ПОРТАТИВНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ НАСЕКОМЫХ



Антимоскитная
лампа

71-0066



Лампа
антимоскитная

71-0036, 71-0046,
71-0056



Мухобойка
электрическая

70-0420



Ловушка для ос
на солнечной
батарее

71-0031



Уничтожитель
насекомых
с ультрафиолетовой
лампой

71-0006

WWW.REXANT.RU WWW.REXANT.INFO