



EN
PL
CZ
SK
DE
RO
RU
BG

Thor ^{300 TKL} RGB

QUICK INSTALLATION GUIDE
MECHANICAL KEYBOARD

WWW.GENESIS-ZONE.COM

V 1.0

TM!by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

FEATURES

- High quality, durable key switches
- N-Key Rollover
- "Double injection" key caps guarantee lifetime resistance against rubbing off letters
- RGB backlight with ability to set 25 different modes

INSTALLATION

Connect your device to the USB port of your computer, it is necessary to wait about 15 seconds for the first connection until the drivers are fully installed. The keyboard includes software that allows you to set up advanced features, if you want to use these features, you need to download and install the software from our website www.genesis-zone.com. Open the installation folder and then double-click the setup.exe. Follow the installation instructions. After a successful installation, the software icon appears on the main bottom panel. Double-clicking the icon opens the settings interface.

CHANGE THE BACKLIGHT COLOR

Press the [FN + DEL] keys to change backlight color.



BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level press keys [FN + arrow Up/Down]

SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS

To change the speed of backlight effects press keys [FN + arrow left/right].

PACKAGE CONTENT

- Thor 300 TKL RGB mechanical keyboard
- Quick installation guide

REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

WARRANTY


- 2 years limited manufacturer warranty

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

ARROW FUNCTION CHANGE

Press [FN + W] to swap arrow function with W, A, S, D keys function.



STANDARD BACKLIGHT MODES

Press the [FN+INS] keys to change between 20 standard backlight modes.



GAME BACKLIGHT MODES

Press the keys [FN + 1-5] to change between 5 game backlight modes.



RESTORE FACTORY SETTINGS

All saved settings can be easy restored to default settings by pressing the keys [FN+ESC].

To restore factory settings, hold the keys [FN+ESC] for 5 seconds.

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



CECHY

- Najwyższej jakości, trwałe przełączniki klawiszy,
- Klawisze „Double injection” gwarantują żywotność odporność przeciw ścieraniu się liter
- N-Key Rollover
- Podświetlenie RGB z możliwością ustawienia 25 różnych trybów

INSTALACJA

Podłącz urządzenie do portu USB, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników. Klawiatura posiada oprogramowanie umożliwiające ustawienie funkcji zaawansowanych, które należy pobrać z naszej strony internetowej www.genesis-zone.com. Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA

Aby zmienić kolor podświetlenia naciśnij klawisze [FN + DEL].



JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisze [FN + strzałka w górę / w dół].

SZYBKOŚĆ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

Aby zmienić szybkość podświetlenia należy nacisnąć klawisze [FN + strzałka w lewo/prawo].

ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura mechaniczna Thor 300 TKL RGB
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta


BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcenia urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inna usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzoneym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablockowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.



ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK

Naciśnij klawisze [FN + W], by zamienić funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.




STANDARDOWE TRYBY PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisze [FN+INS], aby przełączyć pomiędzy 20 standardowymi trybami podświetlenia.



TRYBY PODŚWIETLENIA DO GIER

Naciśnij klawisze [FN + 1-5], aby przełączyć pomiędzy 5 trybami podświetlenia do gier.



PRZYWRÓCENIE USTAWIENIŃ FABRYCZNYCH

Wszystkie zapisane ustawienia można łatwo przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą klawiszy [FN + ESC].

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, przytrzymaj klawisze [FN + ESC] przez 5 sekund.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony koszt) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja użytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

VLASTNOSTI

- Nejvyšší kvality, odolné spínače kláves,
- Kloboučky „Double injection“ zaručují doživotní odolnost proti stírání písmen
- N-Key Rollover
- Podsvícení z možnosti nastavení 25 různých režimů,

INSTALACE

Připojte zařízení k USB portu vašeho počítače, při prvním připojení je nutné počkat asi 15 sekund, dokud se úplně nainstalují ovladače. Klávesnice obsahuje software, který umožňuje nastavení pokročilých funkcí, chcete-li tyto funkce využít je nutné stáhnout a nainstalovat software z naší webové stránky www.genesis-zone.com. Otevřete instalační složku a potom klikněte dvakrát na soubor setup.exe. Postupujte podle pokynů instalace. Po úspěšném zakončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona softwaru. Dvojitým kliknutím na ikonu se otevře interfejs nastavení.

ZMĚNA BARVY PODSVÍCENÍ

Pro změnu barvy podsvícení stisknete klávesy [FN + DEL].



JAS PODSVÍCENÍ

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změníte pomocí kláves [FN + šipka nahoru / dolů].

RYCHLOST EFEKTŮ PODSVÍCENÍ

Pro změnu rychlosti efektů podsvícení stisknete klávesy [FN + šipka doleva/doprava]

OBSAH BALENÍ

- Mechanická klávesnice Thor 300TKL RGB
- Stručný návod k obsluze

POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta


BEZPEČNOST

- Použijte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškřábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté.
- Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.



ZMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

Stisknete klávesy [FN + W] pro přehodnění funkce šipek z funkčními klávesami W, A, S, D.




STANDARDNÍ REŽIMY PODSVÍCENÍ

Stisknete klávesy [FN + INS] pro změnu mezi 20 standardními režimy podsvícení.



HERNÍ REŽIMY PODSVÍCENÍ

Stisknete klávesy [FN + 1-5] pro změnu mezi 5 herními režimy podsvícení.



OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ

Všechny uložené nastavení lze snadno obnovit do továrních nastavení pomocí [Fn + ESC]. Chcete-li obnovit výchozí nastavení, podržte klávesy [Fn + ESC] po dobu 5 sekund.

VLASTNOSTI

- Najvyššej kvality, odolné spínače kláves,
- Klobúčiky "Double injection" zaručujú doživotnú odolnosť proti stieraniu písmen.
- N-Key Rollover
- Podsvietenie s možnosťou nastavenia 25 režimov,

INŠTALÁCIA

Pripojte zariadenie k USB portu vášho počítača, pri prvom pripojení je nutné počkať asi 15 sekúnd, kým sa úplne nainštalujú ovládače. Klávesnica obsahuje softvér, ktorý umožňuje nastavenie pokročilých funkcií, ak chcete tieto funkcie využiť je potrebné stiahnuť a nainštalovať softvér z našej webovej stránky www.genesis-zone.com. Otvorte inštalačný priečnik a potom kliknite dvakrát na súbor setup.exe. Postupujte podľa pokynov inštalácie. Po úspešnom zakončení inštalácie sa na hlavnom paneli zobrazí ikona softvéru. Dvojitým kliknutím na ikonu sa otvorí interfejs nastavenia.

ZMENA FARBY PODSVIETIENIA

Pre zmenu farby podsvietenia stlačte klávesy [FN + DEL].



JAS PODSVIETIENIA

Úroveň jasú podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov [FN + šípka hore / dole].

RÝCHLOSŤ EFEKTOV PODSVIETIENIA

Pre zmenu rýchlosti efektov podsvietenia stlačte klávesy [FN + šípka doľava/doprava]

OBSAH BALENIA

- Mechanická klávesnica Thor 300TKL RGB
- Stručný návod na obsluhu

POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta


BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranenie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je možné zničiť.
- Škáry a otvory v puzdre slúžia na chladenie a nemali byt zakryté.
- Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.



ZMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlačte klávesy [FN + W] pre prehodenie funkcie šípok z funkčnými klávesmi W, A, S, D.




ŠTANDARDNÉ REŽIMY PODSVIETIENIA

Stlačte klávesy [FN + INS] pre zmenu medzi 20 štandardnými režimami podsvietenia.



HERNÉ REŽIMY PODSVIETIENIA

Stlačte klávesy [FN + 1-5] pre zmenu medzi 5 hernými režimami podsvietenia.



OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

Všetky uložené nastavenia možno ľahko obnoviť do výrobných nastavení pomocou [FN + ESC]. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, podržte klávesy [FN + ESC] po dobu 5 sekúnd.

HAUPTMERKMALE

- Flache mechanische Schalter
- "Double injection" Schlüsselkappen garantieren Lebensdauer Widerstand gegen Abreiben von Briefen
- N-Key Rollover
- RGB-hintergrundbeleuchtung mit PRISMO-effekt

INSTALLATION

Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an. Beim ersten Anschluss warten Sie ca. 15 Sekunden ab, bis sich die Treiber vollständig installiert haben. Die Tastatur verfügt über eine Software, die die Einstellung der fortgeschrittenen Funktionen ermöglicht. Diese können von unserer Web-Seite: www.genesis-zone.com heruntergeladen werden. Öffnen Sie den Installationsordner und dann Doppelklicken Sie die Ikone setup.exe. Folgen Sie den Anweisungen, um die Software zu installieren. Wenn die Installation der Software erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint auf der Taskleiste ein Symbol der Software. Doppelklicken Sie nun diese Ikone, damit die Schnittstelle mit den Einstellungen angezeigt wird.

WECHSEL DER FARBE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln, drücken Sie die Tasten [FN + DEL].



HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn- + Pfeiltaste oben/unten.

GESCHWINDIGKEIT DES BRENNENS

Um die Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie die Tasten [FN + links / rechts].

PAKET-INHALT

- Thor 300TKL RGB mechanische-Tastatur
- Schnellinstallationsanleitung

ANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatiblem Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller


SICHERHEITSMITTEILUNG

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen- oder andere Hardware-Schäden zu machen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.



ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

Drücken Sie die [Fn+W] Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W, A, S, D Funktionstasten zu wechseln.




GRUNDBELEUCHTUNGSMODUS

Drücken Sie die Tasten [FN+INS] Hintergrundbeleuchtung zwischen 20-Modus zu ändern.



SPIELMODUS-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Tasten [FN+1-5] Hintergrundbeleuchtung zwischen 5 Spielmodus zu ändern.



WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Alle gespeicherten Einstellungen können einfach mit den Tasten [FN + ESC] auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Tasten [FN + ESC] 5 Sekunden lang gedrückt.

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

INFORMATII

- Contacte de calitate inalta, foarte abile,
- Taste cu mulaj special "double injection" ce previne stergerea caracterelor in timp si asigura durabilitate maxima in timp
- N-Key Rollover
- Iluminare RGB cu capacitate de a seta 25 de moduri diferite

INSTALARE

Conectati dispozitivul la portul USB al computerului; este necesar sa asteptati aproximativ 15 secunde la prima conectare pana cand driverele sunt instalate complet. Tastatura include software care va permite sa ii configurati functiile avansate. Daca doriti sa utilizati aceste caracteristici, trebuie sa descarcati si sa instalati software-ul de pe site-ul nostru www.genesis-zone.com. Deschideti folderul de instalare si apoi faceti dublu clic pe fisierul setup.exe. Urmati instructiunile de instalare. Dupa o instalare reusita, pictograma aplicatiei va fi afisata in bara de sistem. Faceti dublu clic pe pictograma pentru a deschide interfața aplicatiei.

MODIFICAREA CULORII ILUMINARII

Apasati tastele [FN + DEL] pentru a schimba culoarea iluminarii



LUMINOZITATEA ILUMINARII

Pentru a schimba nivelul luminozitatii iluminarii, apasati tastele [FN + sageata Sus / Jos].

VITEZA EFECTELOR DE ILUMINARE

Pentru a schimba viteza efectelor de iluminare, apasati tastele [FN + sageata Stanga / Dreapta].

CONTINUT PACHET

- Tastatura mecanica iluminata Thor 300TKL RGB
- Ghid de instalare rapida

CERINTE DE SISTEM

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE


- 2 ani cu raspundere limitata

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

SCHIMBAREA FUNCTIILOR PENTRU TASTELE SAGETI

Apasati [FN + W] pentru a comuta functiile intre tastele sageti si tastele W, A, S, D.



MODURI DE ILUMINARE STANDARD

Apasati tastele [FN+INS] pentru a selecta unul dintre cele 20 moduri de iluminare standard.



MODURI DE ILUMINARE PENTRU JOCURI

Apasati tastele [FN + 1-5] pentru a selecta unul dintre cele 5 moduri de iluminare pentru jocuri.



REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICA

Toate setarile salvate pot fi usor restaurate la setarile implicite cu ajutorul tastelor [FN + ESC]. Pentru a reveni la setarile din fabrica, apasati tastele [FN + ESC] timp de 5 secunde.



ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественные долговечные переключатели клавиш,
- Клавиши „Double injection“ гарантируют стойкость к истиранию символов
- N-Key Rollover
- Подсветка RGB с возможностью настройки 25 различных режимов

УСТАНОВКА

Подключите устройство к порту USB, в случае первого подключения, следует подождать около 15 секунд, пока система установит программное обеспечение. Клавиатура имеет программное обеспечение, позволяющее использовать дополнительные функции. ПО следует скачать с нашей интернет-страницы www.genesis-zone.com. Откройте установочную папку и дважды нажмите на иконку setup.exe. Следуйте требованиям программы установки, чтобы установить программное обеспечение. Когда установка успешно закончится, на панели задач появится иконка программного обеспечения. Дважды нажмите на иконку, чтобы отобразить интерфейс с настройками.

СМЕНА ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ

Чтобы сменить цвет подсветки, нажмите клавиши [FN + DEL].



ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки, нажмите клавиши [FN + стрелка вверх / вниз].

СКОРОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить скорость подсветки, нажмите клавиши [FN + стрелка влево/вправо].

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Клавиатура Thor 300 TKL RGB
- Краткое руководство

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТРЕЛОК

Нажмите клавиши [FN + W], чтобы заменить функции стрелок с клавишами W, A, S, D.




СТАНДАРТНЫЕ РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши [FN+INS], чтобы выбрать один из 20 стандартных режимов подсветки.



ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши [FN + 1-5], чтобы выбрать один из 5 игровых режимов подсветки.



ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Все сохранённые настройки можно легко сбросить до заводских с помощью клавиш [FN + ESC].

Чтобы вернуться к заводским настройкам, удерживайте клавиши [FN + ESC] в течении 5 секунд.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или устройство с портом USB
- Операционная система Windows® XP/Vista/7/8/10

ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от Производителя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов.
- Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же свяжитесь с локальным органом власти.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Висококачествени и изключително здрави суичове
- „Double injection“ на клавишите осигурява доживотна гаранция срещу изтриване на буквите
- N-Key Rollover
- RGB подсветка с възможност за настройка на 20 различни режима

ИНСТАЛАЦИЯ

Свържете устройството си към USB порта на вашия компютър. Необходимо е да изчакате около 15 секунди за първата връзка до пълното инсталиране на драйверите. Клавиатурата включва софтуер, който ви позволява да настроите разширени функции. Ако искате искате да използвате тези функции, трябва да изтеглите и инсталирате софтуерът от нашия уебсайт www.genesis-zone.com. Отворете инсталационната папка и след това щракнете два пъти върху setup.exe файла. Следвайте инструкциите за инсталиране. След успешна инсталация, иконата на софтуера се появява на основния панел на дъното. Щракването два пъти върху иконата отваря прозореца интерфейс за настройки.

ПРОМЕНЕТЕ ЦВЯТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА

Натиснете клавишите [FN + DEL], за да промените цвета на подсветката.



ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите FN + стрелка нагоре / надолу

СКОРОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ЕФЕКТИ

За да промените скоростта на подсветката, натиснете клавиши FN стрелка наляво / надясно

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- Тън 300TKL RGB механична клавиатура
- Кратка инструкция за инсталация

ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройство съвместимо с USB порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ГАРАНЦИЯ


- 2 г. гаранция от производителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неоторизирани опити за разглобяване на устройството ще анулира гаранцията и може да повредят продукта
- Избягвайте удари или триене с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до нараняване на повърхността или други повреди на хардуера.
- Не използвайте продукта при ниска или висока температура, при силни магнитни полета, прашна или влажна среда.
- Не изпускате, не удрийте и не клатете устройството.
- При грубо боравене то може да се счули.
- Слотовете и отворите в случая са предназначени за вентилация и не трябва да бъдат възпрепятствани. Блокирането на вентилационните
- отвори може да доведе до прегряване на устройството.

ПРОМЯНА ФУНКЦИТЕ НА СТРЕЛКИТЕ

Натиснете клавиши FN + W, за да смените функцията на стрелката с клавиши W, A, S, D.




СМЯНА НА ЦВЕТОВЕТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

Арăsați tastele [FN+INS] pentru a schimba între 20 moduri de iluminare standard.



ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете клавишите FN + 1-5, за да промените между 5 режима на подсветка на играта.



НАПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ НА ЗАВОДИТЕ

Всички запазени настройки могат лесно да бъдат възстановени до настройките по подразбиране чрез г клавишите [FN + ESC].

За да възстановите фабричните настройки, задръжте клавишите [FN + ESC] за 5 секунди.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със стандартите на Европейската RoHS
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.



TM!by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин