


ДРЕЛЬ-ШУРОПОВЁРТ "HOME MASTER" ДШ-450А-2С



№	Название	Артикул	№	Название	Артикул
1	Быстрозажимной патрон для ДШ-450А-2С	ДШSAR-1-450А-2С	11	Регулятор оборотов для ДШ-450А-2С	ДШSAR-11-450А-2С
2	Редуктор для ДШ-450А-2С	ДШSAR-2-450А-2С	12	Кнопка реверса для ДШ-450А-2С	ДШSAR-12-450А-2С
3	Подшипник для ДШ-450А-2С	Б/Н	13	Конденсатор для ДШ-450А-2С	Б/Н
4	Ротор для ДШ-450А-2С	ДШSAR-4-450А-2С	14	Кронштейн щёткодержателя для ДШ-450А-2С	Б/Н
5	Подшипник для ДШ-450А-2С	Б/Н	15	Щёткодержатель для ДШ-450А-2С	Б/Н
6	Статор для ДШ-450А-2С	ДШSAR-6-450А-2С	16	Щетка для ДШ-450А-2С	ДШSAR-16-450А-2С
7	Корпус дрели(правая) для ДШ-450А-2С	ДШSAR-7-450А-2С	17	Крышка щёткодержателя для ДШ-450А-2С	Б/Н
8	Корпус дрели(левая) для ДШ-450А-2С	ДШSAR-8-450А-2С	18	Фиксатор кабеля для ДШ-450А-2С	Б/Н
9	Кнопка включения для ДШ-450А-2С	ДШSAR-9-450А-2С	19	Защита кабеля для ДШ-450А-2С	Б/Н
10	Крепеж кнопки для ДШ-450А-2С	Б/Н	20	Кабель эл. С вилкой для ДШ-450А-2С	Б/Н