

## ПАСПОРТ

### 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Универсальный пульт дистанционного управления для телевизора PHILIPS, REXANT.  
Артикул: 38-0019.

### 2. Назначение:

Универсальный пульт дистанционного управления REXANT для телевизора PHILIPS предназначен для дистанционного управления большинством современных моделей телевизоров этого бренда.

### 3. Комплектность:

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

### 4. Характеристики и параметры:

Дальность действия: 8 м

Тип передачи сигнала: ИК

Типы совместимых устройств: для телевизора PHILIPS

Число одновременно управляемых устройств: 1 шт.

Элементы питания: 2 x AAA (в комплект не входят)

Габариты: 17x4,5x2 см

Масса: 90 г

Совместимость с моделями телевизоров: см. Приложение А.

### 5. Правила и условия монтажа:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Установите в изделие батарейки AAA – 2 шт., соблюдая полярность.

Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.

### 6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Не допускайте попадания воды на изделие. Не погружайте изделие в воду.

Оберегайте изделие от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и прямых солнечных лучей.

### 7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Изделие предназначено только для эксплуатации в помещении.

### 8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

– Возможные причины неисправностей и способы их устранения:

Неисправность	Причина	Способ устранения
Пульт дистанционного управления не работает	Разрядились элементы питания или они вставлены без соблюдения полярности	Замените элементы питания или вставьте их, соблюдая полярность
	Слишком большое расстояние между телевизором и пультом	Максимальное расстояние между телевизором и пультом должно быть не более 8 м
	Препятствие на пути ИК-излучения	Устраните препятствие

### 9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения 0...+50 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

### 10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 5 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

### 11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

### Приложение А

Модель телевизора
2422 5490 01833, 2422 5490 01834, 2422 5490 01911, RC0301/01-47, RC0770, RC1112516/00, RC1152605/01, RC115300101, RC1153053-00, RC1205B/30063555, RC1683701, RC1683702/01, RC1683801/01, RC19002_B, RC19036002, RC19039001, RC19039001-01, RC1904, RC1904/001, RC19042001, RC19042003/01, RC19042004, RC19042008/01, RC19042009/01, RC19042011, RC19042011/01, RC19042013, RC19042018/01, RC19137008/01, RC19335001, RC19335003/01, RC19335003/120, RC19335004/01, RC19335009/01, RC19335019/01, RC19335020/01, RC19335021/01, RC19335023/01H, RC19335029-01, RC2023601, RC2023617/01, RC2030, RC2031, RC2033601/01, RC2034301-01, RC2034302-01, RC2034305/01B, RC2034312/01, RC2048, RC2080.

Модель телевизора
RC21430606//01, RC242254902308, RC242254902314, RC242254902344, RC242254902362, RC242254902441, RC242254990274, RC242254990416, RC242254990467, RC242254990477, RC242254990477W, RC25109/01, RC2512, RC2521, RC2525, RC2529, RC2529/01, RC2533, RC2541, RC2543, RC2563, RC2575, RC2582/01, RC2683203-01, RC2683204-01, RC2683204/01, RC2835/01, RC313923823419, RC4344-01H, RC4422/01, RC520, RC5536, RC6805, RC7502, RC7502, RC7507, RC7533, RC7535, RC7599, RC7802, RC7805, RC7806, RC7807, RC7808, RC7812, RC7847, RC7940, RC7952, RC7953, RC7954, RC7959, RC7962, RC7974, RC8205, RC8922, RC8925, RC8927, RC996590000449, RC9965900009443, RC9965900009748, YKF230-028

