

CENTEK®

СТ-2199

МАССАЖЕР
МАСАЖЕР
ՄԵՐՍՈՒՄ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ՈՒՏՔԱՎՈՒԼՆԵՐ ԲԱՅԺԱԼԱՆՈՒՄԻ
ԿԵՐՆՈՒՄՆԻՑՏՎՈ ԿՈՐԻՍՏՎԱՇԱՇ
ԿՈՒԴՈՆՈՒՄՈՒՆՈՒՆ ԶԵՏԵԿՇԻԼԻԳԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՒՆԱՐԿԸ

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК. Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Имеются противопоказания. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

Использование прибора противопоказано:

- беременным женщинам;
- при наличии различного рода повреждений кожи в районе массажа, в том числе ожогов и кожных заболеваний;
- в период приема болеутоляющих и успокоительных средств;
- людям, использующим кардиостимуляторы.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.


Массажер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют значениям, указанным на приборе.
- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- При повреждении сетевого шнура (USB) его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость, во избежание повреждения прибора.
- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.
- Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен. Храните прибор в недоступном для детей месте.



- Запрещается использовать прибор во время управления транспортным средством.
- Запрещается использование прибора во время недомогания или сонливости.
- При появлении неприятных ощущений или недомогания во время массажа прекратите сеанс и обратитесь к врачу.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.
- Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества и в помещениях с высокой влажностью.
- Запрещается накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
- В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.





2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Массажер
2. Массажные головки
3. Сетевой шнур (USB)
4. Кнопка выбора режима интенсивности
5. Кнопка выбора режима работы
6. Кнопка включения и установки режима работы

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Массажер - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.
2. Нажмите кнопку  для переключения между режимами: массаж, обратный массаж, вибрация, прогрев.
3. Нажмите кнопку  для смены интенсивности массажа.
4. Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.
5. Массажер питается от встроенной литиевой батареи. Если вы заметили, что мощность прибора значительно уменьшилась, зарядите массажер.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор во время зарядки!
- Прибор автоматически выключится спустя 15 минут использования.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если не использовать прибор в течение долгого времени, производительность батареи уменьшается. Рекомендуется заряжать прибор как минимум 1-2 раза в месяц.
- Продукт включает в себя аксессуары для использования только с данным прибором. Аксессуары других производителей не являются заменой для данного продукта.


РЕКОМЕНДАЦИИ:


- Снятие мышечной усталости и боли
- Снятие напряжения
- Улучшение кровообращения
- Снижение усталости
- Улучшение состояния здоровья шейного отдела позвоночника

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Выключите прибор длительным нажатием кнопки 
- Снимите чехол и постирайте его с использованием небольшого количества стирального порошка.
- После того как чехол высохнет, наденьте его обратно на массажер.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор питается от внутреннего аккумулятора. Зарядка аккумулятора осуществляется от съемного блока питания с выходным напряжением 5 В  1.2 А, подключаемого к прибору с помощью интерфейса USB Type A (нет в комплекте).

- Питание: аккумулятор Li-ion 2000 мАч
- Мощность: 3,7 Вт
- Входное напряжение/сила тока: 5 В  1.2 А
- Для полной зарядки необходимо 3 часа
- Автономность после полной зарядки до 5 часов



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ля-рина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Феяла Техника», г. Алматы, ул. Макатаева, 33/2, к. п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателя и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>.



Продукция имеет сертификат соответствия:

№ EAЭС RUС С-СN.AД07.B.03469/21 от 04.06.2021 г.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения, естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независимые от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питанию телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующими Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
- б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертели, шланги, трубки, сетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
- для приборов, работающих от батареек – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумулятора.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействия) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚҰРМЕТТІ ТҒЫНУШЫ!

Қарсы көрсетілімі бар. Қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз.
Мынадай жағдайларда аспапты қолдануға тыйым салынады:

- жүкті әйелдерге;
- массаж жасалатын тұста түрлі зақымдалу, соның ішінде күйік пен тері аурулары болғанда;
- ауруды басатын және тыныштандырығыш дәрі қабылдау кезеңінде;
- жүрекширатқыш қолданатын адамдарға.

Пайдалануды бастамас бұрын нұсқаулықпен мұқият танысып алуыңызды өтінеміз. Мұнда аспапты дұрыс және қауіпсіз пайдалану туралы маңызды ақпарат келтірілген. Бұл нұсқаулықтың сақталуын қамтамасыз етіңіз. Аспапты тікелей арналымында пайдаланбаған және осы нұсқаулықта көрсетілген қағидалар мен шарттарды орындамаған жағдайда, сондай-ақ аспапқа біліксіз жөндеу жұмыстарын жүргізуге талпынған кезде өндіруші жауапкершілікті болмайды. Егер сіз аспапты өзге адамға қолдануға талпырғыңыз келсе, осы нұсқаулықты бірге берудіңізді өтінеміз.

Массажер тұрмыстық аспап болып табылады және өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы әлептр құрылғыларына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Электр аспапты қоректендіру желісіне қоспастан бұрын желідегі кернеу аспапты көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Жарамсыз аспапты пайдалануға тыйым салынады. Егер аспап бүлінген немесе бұзылған болса, аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Өндірушінің авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Қоректендіру бауы (USB) бүлінген жағдайда қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші сервис қызметі немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруы тиіс.
- Өндіруші ұсынбаған қандай да бір аксессуарларды пайдалануға тыйым салынады.
- Аспаптың бүлінуіне жол бермеу үшін құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.
- Аспапты күтіп ұстаңыз, оның құлауына немесе басқа күшті механикалық әсерлерге ұшырауына жол бермеңіз.
- Егер аспапты пайдаланбасаңыз, оны айырып қойыңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты көлік құралын жүргізіп келе жатқан жүргізушінің пайдалануына тыйым салынады.
- Аспапты өзін жайсыз сезінген немесе ұйқысы көліп тұрған кезде пайдалануға тыйым салынады.

- Массаж кезінде жағымсыз сезіну немесе шаршау айта болған кезде сеансты тоқтатып, дәрігерге жүгініңіз.
- Аспапты нұсқаулық ұсынбаларына сүйене отырып, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Аспапты көшеде, сондай-ақ қандай да бір заттар шашырайтын үй-жайларда және ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады.
- Аспаптың сыртын жұмыс кезінде жауып қоюға тыйым салынады, себебі бұл аспаптың қызып кетуіне және жанып кетуіне әкелуі мүмкін. Аспапты тікелей күн сәулесінің, жоғары температура немесе ылғалдылықтың ұзақ мерзімді әсерінен қорғаңыз.
- Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулығын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспаптан ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.
- Аспаптың беті қызып кетуі мүмкін. Ыстықтың сезбейтін адамдар өзгеше пайдалану кезінде абай болулары тиіс.
- Тасу (тасымалдау), сату-өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.
- Қажеттілікке қарай сервис орталығына жүгініңіз.



2. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Массажер
2. Массаж бастиектері
3. Желілік бау (USB)
4. Қарқындылық режимін таңдау батырмасы
5. Жұмыс режимін таңдау батырмасы
6. Жұмыс режимін қосу және орнату батырмасы

3. ЖИЙНҰТЫҚТАМАСЫ

- Массажер - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Аспапты қосу үшін  батырмасын басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
2. Режимдерді (массаж, кері массаж, діріл, жылыту) ауыстыру үшін **M** батырмасын басыңыз.
3. Массаж қарқындылығын өзгерту үшін **III** батырмасын басыңыз.
4. Аспапты айыру үшін  батырмасын басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
5. Массажер кіріктірілген литий батареясымен жұмыс істейді. Егер аспаптың қуаты айтарлықтай азайғанын байқасаңыз, массажерді қуаттаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аспапты қуаттау кезінде пайдаланбаңыз!
- Аспап 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.


ЕСКЕРТУ:

- Егер сіз аспапты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяның өнімділігі төмендейді. Аспапты айына кемінде 1-2 рет қуаттау ұсынылады.
- Бұйымға тек осы аспаппен пайдалануға арналған аксессуарлар қоса берілген. Басқа өндірушілердің аксессуарлары бұл бұйымды алмастыра алмайды.



ҰСЫНБАЛАР:

- Бұлымқеттің шаршауы мен ауырсынуын басу.
- Ширыққан денені босаңсыту.
- Қан айналымын жақсарту.
- Шаршағанды басу.
- Омыртқаның мойын бөлігінің саулығын жақсарту.

5. АСПАПТЫҢ КҮТІМІ

- Батырманы ұзақ басып аспапты өшіріңіз 
- Қабын шешіп, оны аз мөлшерде кір жуғыш ұнтақты қосып, жуып алыңыз.
- Қабы кепкеннен кейін оны қайтадан массажерге игітіңіз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Аспап ішкі аккумулятордан қорек алады. Батареяны қуаттау USB Type A интерфейсінің (жиынтықта берілмеген) көмегімен аспапқа қосылған шығыс кернеуі 5 В  1.2 А болатын алынбалы қорек көзінен жүзеге асырылады.
- Қоректендіру: Li-ion 2000 мАсағ аккумуляторы
 - Қуаттылығы: 3,7 Вт
 - Кіріс кернеуі/ток күші: 5 В  1.2 А
 - Топық қуаттауға қажетті уақыт: 3 сағат
 - Топық қуаттағаннан кейін автономды жұмыс жасау уақыты: 5 сағат



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды адеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдардың қабылдаудың арнайы бөкетіне тапсыруға болады. Материалдар жіктелесіне қарай қайта өңделеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тасыратын болсаңыз, Сіз қоршаған ортаны қорғауға зор үлес қосатын болсыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бөкеттерінің тізімін муниципалдық билік органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған

жағдайда, соңғы тұтынушы сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н. п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>.

Вінінің төмендегідей сәйкестік сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU С-СН.АД.07.В.03469/21, 04.06.2021 ж.



9. НДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. 8 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемі өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі рәсімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты топтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.
- Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Топық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
- 2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
- 3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
- 4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;

ШАВНОВИЙ СПОЖИВАЧ!

Є протипоказання. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем. Використання приладу протипоказане:

- вагітним жінкам;
 - за наявності різного роду пошкоджень шкіри в ділянці масажу, у тому числі опіків і шкірних захворювань;
 - у період прийому беззаспокійливих і заспокійливих засобів;
 - особам, які використовують кардіостимулятори.
- Будь ласка, перед початком експлуатації уважно вивчіть дану інструкцію, що містить важливу інформацію щодо правильної та безпечної експлуатації приладу. Подбайте про збереження даної інструкції. Виробник не несе відповідальності в разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил й умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Масажер є побутовим приладом і не призначена для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Придбаний Вами прилад відповідає всім офіційним стандартам безпеки, застосованим до електроприладів у Російській Федерації.

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також передчасного виходу приладу з ладу, необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

- Перед підключенням електроприладу до мережі живлення необхідно переконатися, що параметри мережі відповідають значенням, зазначеним на приладі.
- Забороняється використовувати несправний прилад. Якщо прилад пошкоджений або несправний, не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Зверніться в авторизований сервісний центр виробника.
- При пошкодженні мережного шнура (USB) його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинні здійснювати виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється використання будь-яких аксесуарів, не рекомендованих виробником.
- Забороняється занурювати прилад у воду або іншу рідину, щоб уникнути пошкодження приладу.
- Дбайливо поводьтеся з приладом, не допускайте, щоб він падав або піддавався іншим сильним механічним впливам.
- Якщо прилад не використовується, стежте за тим, щоб він був виключений. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Забороняється використовувати прилад водівеї під час керування транспортним засобом.
- Забороняється використання приладу під час нездужання або сонливості.

- аспапці ішіне бөгде затарды, суйтықтықтарды, жаяткітерді түсуі;
- өкпелітп емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме турмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған көрен-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көздәлсе және бұйымдық бөлшектеумен байланысты болмаса:

- a) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
 - б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
 - батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
 - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.
5. Осы келіпідікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.
6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек за күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

- При появі неприємних відчуттів або бездузжя під час масажу припиніть сеанс і зверніться до лікаря.
- Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням, дотримуючись рекомендацій у керівництві.
- Забороняється використовувати прилад на вулиці, а також в приміщеннях, де розпоршуються будь-які речовини і в приміщеннях із високою вологістю.
- Забороняється накривати прилад під час його роботи, тому що це може призвести до перегріву приладу і загоряння. Бережіть прилад від тривалого впливу прямих сонячних променів, високих температур або вологості.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
- Прилад має нагріву поверхню. Особи, які не чуливі до нагрівання, повинні бути обережні при користуванні приладом.
- Особливі умови з перевезення (транспорткування), реалізації: немає.
- У разі несправності зверніться в сервісний центр.



2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Масажер
2. Масажні головки
3. мережний шнур (USB)
4. Кнопка вибору режиму інтенсивності
5. Кнопка вибору режиму роботи
6. Кнопка включення й установлення режиму роботи

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Масажер – 1 шт.
- Керівництво з експлуатації – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

- Для включення приладу натисніть й утримуйте кнопку  протягом 2 секунд.
- Натисніть кнопку M для перемикання між режимами: масаж, зворотний масаж, вібрація, підігрів.
- Натисніть кнопку III для зміни інтенсивності масажу.
- Щоб вимкнути пристрій, натисніть й утримуйте кнопку  протягом 2 секунд.
- Масажер живиться від вбудованої літєвої батареї. Якщо ви помітили, що потужність приладу значно зменшилася, зарядіть масажер.

УВАГА!

- Не використовуйте прилад під час зарядження!
- Прилад автоматично вимкнеться через 15 хвилин використання.

ПРИМІТКА:


- Якщо не використовувати прилад протягом довгого часу, продуктивність батареї зменшується. Рекомендується заряджати прилад як мінімум 1-2 рази на місяць.

- Продукт вкласифікований за використання тільки з даним приладом. Аксесуари інших виробників не є заміною для даного продукту.


РЕКОМЕНДАЦІЇ:


- Зняття м'язової втоми і болю
- Зняття напруження
- Попилення кровообігу
- Зниження втоми
- Попищення стану здоров'я шийного відділу хребта

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Вимкніть прилад тривалим натисканням кнопки 
- Змініть чолах і виперіть його з використанням невеликої кількості прального порошку.
- Після того як чолах висохне, надіньте його назад на масажер.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прилад живиться від внутрішнього акумулятора. Зарядження акумулятора здійснюється від змінного блоку живлення з вихідною напругою 5 В  12 А, що підключається до приладу за допомогою інтерфейсу USB Type A (немає в комплекті).

- Живлення: акумулятор Li-Ion 2000 mAh
- Потужність: 3,7 Вт
- Вхідна напруга/сила струму: 5 В  1.2 A
- Для повного зарядження необхідно 3 години
- Автономність після повного зарядження до 5 годин



7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовуються технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті <https://centek.ru/servis>.

Продукція має сертифікат відповідності:
№ ЕАЭС RU С-СН.АД07.В.03469/21 от 04.06.2021 г.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА ІМПОРТЕРА

Імпортер: ІП Асрумян К.Ш. **Адреса:** Росія, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковський, ул. Атамана Лисенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧІ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевою споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зо-бов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:
 - правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відірвному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
 - Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:
 - використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
 - дотримання правил і вимог безпеки.
 - Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройки приладу на дому у власника.
 - Випадки, на які гарантія не поширюється:
 - механічні пошкодження;
 - природний знос приладу;
 - недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
 - неправильні установка, транспортування;
 - стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
 - потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
 - вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:
- а) пульта дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батареї), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;
 - б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, реміні, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожки, шланги, трубки, щітки, насадки, пілозбірники, фільтри, поглиначі запаху);
 - в) для приладів, що працюють від батарейок,

- робота з невідповідними або спрощеними батарейками;
 - для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.
- Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.
 - Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ СЕНТЕК людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлених виробу, навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездопданної сили.
 - При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайни і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧІ!

- Каршы көрсөтмөлөр бар. Колдонууда мурун дарыгерге кайрылыңыз.
- Шайманды колдонууга каршы шарттар:
- боюнда бар аялдар;
 - укалоо аймагында теринин жаракаттын ар кандай түрлөрү, анын ичинде күйүк жана тери оорулары болгондор;
 - ооруу басаңдатуучу жана тынчтандыруу дары ичип жатканда;
 - кардиостимулятор колдонгон адамдар.
- Сураныч, аспапты колдонуудан мурун, шайманды туура жана коопсуз пайдалануу боюнча маанилүү маалыматтары жазылган берилген көрсөтмөнү жакшылап окуп чыгыңыз. Берилген көрсөтмөнү жоголбошуна кам көрүңүз. Видүрүүчү жоопту эмес, эгерде шайман максатына ылайык пайдаланбаса, колдонмодо көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле квалификациясыз оңдоо аракеттер болсо. Эгерде сиз шайманды башка адамга колдонууга берип жатсаңыз, анда аны берилген колдонмо менен кошо өткөрүп бериңиз.
- Массажер бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт!**

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

- Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет. Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:
- Электр шайманды камсыздоо тармагына туташтыруудан мурун, тармактын параметрлери шайманда көрсөтүлгөн маанисине шайкештигин текшериңиз.
 - Иштебей жаткан шайманды колдонууга тыюу салынат. Эгер шайман бузулган болсо же иштебей жатса, аны өзүңүз оңдогонго аракет кылбаңыз. Видүрүүчүнүн ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз.

- Тармак зымы (USB) бузулган болсо, кооптуу кырдаал чыкпаш үчүн, анын алмаштыруусун өндүрүүчү, тейлөө борбору же окшош квалификациялуу кызматкер жасаш керек.
- Өндүрүүчү сунуштабаган ар кайсы аксессуарларды колдонууга тыюу салынат.
- Шайман бузулуп калбашы үчүн, аны сууга же башка суюктуктарга батырууга тыюу салынат.
- Шайманды этияттык менен колдонуңуз, анын түшүп кетишине же башка күчтүү механикалык стресске кабылышына жол бербейсиз.
- Эгерде шайман колдонулбай жатса, анын өчүрүлүп турганын текшериниз. Шайманды жалдыр жеплейт турган жерде сактаңыз.
- Айдоочуга унаа каражатты башкарып жаткан учурда, шайманды колдонууга тыюу салынат.
- Өзүн начар сезгенде же уйкусу келген адамдарга шайманды колдонууга тыюу салынат.
- Эгерде укалоо учурунда кандайдыр бир жагымсыз сезим же өзүңүздү начар сезүү пайда болсо, сеансты токтотуңуз жана доктурга кайрылыңыз.
- Колдонмодогу сунуштарды сактап, шайманды түз максатына ылайык гана колдонуңуз.
- Шайманды сыртта, ошондой эле ар кандай заттар чачылган бөлмөлөрдө жана нымдуулугу жогору болгон бөлмөлөрдө колдонууга тыюу салынат.
- Шайман иштөө учурунда, үстүн жапканга тыюу салынат, анткени бул шаймандын ысып кетишине же өрттөнүп кетишине алып келиши мүмкүн. Шайманды түз күн нурунун, жогорку температуранын же нымдуулуктун таасиринен сактаңыз.
- Шайманды физикалык сезимтал же акып жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн, аларды көзөмөлдөш керек.
- Шаймандын үстү жылыйт. Ысыкты сезбеген адамдар шайманды колдонууда этият болушу керек.
- Ташуу (алып өтмөк), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.
- Шайман иштетпей калган учурда, тейлөө борборуна кайрылыңыз.



2. ШАЙМАНДЫН СУРӨТӨТӨЛҮШҮ

1. Укалоо жаздык
2. Укалоо баштары
3. Тармак зымы (USB)
4. Интенсивдүүлүк режимин тандоо баскычы
5. Иштөө режимин тандоо баскычы
6. Күйгүзүү жана иштөө режимин орнотуу баскычы

3. ТОЛУКТУК

- Укалоо жаздык - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТАБИ

- Шайманды күйгүзүү үчүн  баскычы 2 секунд боюнча басып кармап туруңуз.
- Режимдерди которуштуруу үчүн **M** баскычын басыңыз: укалоо, тескери укалоо, дирлидөө, жылытуу.
- Укалоонун интенсивдүүлүгүнүн алмаштыруу үчүн **III** баскычын басыңыз.
- Шайманды өчүрүү үчүн  баскычы 2 секунд боюнча басып кармап туруңуз.
- Укалоо жаздык камтылган литий батареядан кубатталат. Эгер сиз шаймандын кубаты аз калгандыгын байкап калсаңыз, укалоо жаздыктын кубатын топтоуңуз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

- Кубаттоо учурунда шайманды колдонбоңуз!
- Шайман 15 мүнөт колдонулгандан кийин автоматтык түрдө өчүп калат.


ЭСКЕРТҮҮ:

- Эгерде шайман көпкө чейин колдонулбаса, батареякасынын иштөө өндүрүмдүүлүгү төмөндөйт. Шайманды бир айда кеминде 1-2 жолу кубаттоо сунушталат.
- Өнүмдө берилген шайман менен гана иштөө үчүн аксессуарлар камтылган. Башка өндүрүүчүлөрдүн аксессуарлары берилген өнүм үчүн алмаштыруу үчүн жарабайт.


СУНУШТАР:


- Булчүндөрдүн чарчоосун жана ооруну басуу
- Чыңалуудан арылуу
- Кан айлануучу жакшыртуу
- Чарчоону азайтуу
- Муюн омурткасынын сактыгын абалын жакшыртуу

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

- Баскычын көпкө чейин басуу  менен шайманды өчүрүүчүз.
- Чехолун чеңиңиз жана бир аз кир жуугуч порошок кошуп жуу салыңыз.
- Чехол кургак калгандан кийин, аны кайра укалоо жаздыкка кийгизип коюңуз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Шайман ички аккумулятордон кубатталат. Аккумулятордун кубаттоочусу 5 В  1,2 А чыгуучу чыңалуу менен USB Type A интерфейсинин жардамы менен (топтомдо жок) кубат берүүчү блоктон кубатталат.

- Капсыздоо: аккумулятор Li-Ion 2000 mAh
- Күчгүлүк: 3,7 Вт
- Кирүүчү чыңалуу/ток күчү: 5 В  1,2 А
- Толук кубаттоо үчүн 3 саат керек
- Толук кубаттоодон кийин 5 саатка чейин иштейт



7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНСІМ

Бул өндүрүш иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жапыс тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел. 8 (861) 2-600-900. Кыргыз республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өндүрүлдү оңдоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб - сай- тында көрсөтүлгөн.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

№ EAЭС RC - С - ИА.Д07.В.03469/21, 04.06.2021 ж.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзөмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендиги ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жерге милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

- Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:
 - баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазыласа, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.
- Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же аппараттагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.
- Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
 - шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу,
 - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
- Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөм камтылбайт.
- Кепилдикке кирбеген учурлар:
 - механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;

- табигый кырыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучу жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:
 - узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батареялар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
 - сартпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол гутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жэкичелер, решеткалар, вентилдер, шлангдар, түтүктөр, шөткөлөр, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, аяк сиңиргичтер);
 - батареялар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батареялар менен иштөө;
 - батареяка менен иштеген шаймандар үчүн - батареяларды кубаттоо эрежелерин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
- Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
- Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын зиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), фарс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.
- Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таша турунда жана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка ир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

ՀԱՅԵՆԵՆ

ՀԱՐՈՒԹՅԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կան հակաընդունել: Օգտագործելու անաշ խորհրդակցելք բժշկի հետ: Աարքի օգտագործունը հակաընդված է՝

- հիղ կանանց,
- սերական հասվածուն մաշկի տարբեր տեսակի վնասվածքների (այդ թվում՝ այրվածքների և մաշկային հիվանդությունների) ավալարթյան դեպքում,
- ցավագրկողներ և հանգստացնող միջոցներ ընդունելու ժամանակահատվածում,
- սրտի խթանիչ սարքեր օգտագործող մարդկանց: Խնդրում ենք օգտագործելուց անաշ ուշադրի կարդալ այս ձեռնարկը, որը պարունակում է կարևոր տեղեկություններ սարքի ծիշտ և

անվանազան օգտագործման մասին: Պահեց այս ձեռնարկը: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու: և սույն ձեռնարկում նշված բացառություններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

Մեքուռը կենցաղային սարք է, որը նախատեսված չէ արդյունաբերական օգտագործման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆՎՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻՏՆԻՆԳԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

- Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վնասում փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խտրորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները - Նախքան սարքը էլեկտրամատակարարմանը միացնելը, համրվեք, որ հոսանքի պարամետրերը համապատասխանում են սարքի վրա նշված արժեքներին
- Մի օգտագործեք թերի սարք: Եթե սարքը վնասված է կամ թերի, մի փորձեք ինքնուրույն վերականգնել սարքը: Կապվեք արտադրողի լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ:
- Եթե էլեկտրամատակարարման մալուխը (USB) վնասված է, ապա այն պետք է փոխարինվի արտադրողի, համախորդների ծառայության կամ նման որակավորված անձնակազմի կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար:
- Մի օգտագործեք ոչ արտադրողի կողմից առաջարկված ոչ մի պարագա:
- Մի ընկույնեք սարքը ջրի կամ այլ հեղուկի մեջ, սարքն վնասելուց խուսափելու համար:
- Խնամքով կվերաբերվեք սարքին, թույլ մի վրձեք, որ այն ընկնի կամ ենթարկվի այլ ուժեղ մեխանիկական ազդեցության:
- Երբ սարքը չի օգտագործվում, համրվեք, որ այն անջատված է: Սարքը պահեք երեխաների հասանելիությունից հեռու:
- Վարորդը սարքը չպետք է օգտագործի մեքենա վարելիս:
- Մի օգտագործեք սարքը, երբ հիվանդ եք կամ ընկուտ եք:
- Եթե մեքենան ընթացքում ինչ-որ տհաճություն կամ անսխալարկություն եք ունենում, դադարեցրեք մեխանը և խորհրդակցեք բժշկի հետ:
- Սարքն օգտագործեք միայն իր նպատակների համար՝ հետևելով ձեռնարկի առաջարկություններին:
- Ազդելով է սարքը օգտագործել դրսում, ինչպես նաև այն սեյսակներում, դրսեռ ցորում են ինչ-որ նյութեր և բարձր խոնավության սենյակներում:
- Ազդելով է սարքը ծածկել դրա շահագործման ընթացքում, ջանի որ դա կարող է հանգեցնել սարքի գերտաքացմանը և այրվելուն: Պաշտպանեք սարքը արևի ուղիղ երկարատև ազդեցությունից, բարձր ջերմաստիճանից կամ խոնավությունից:
- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ

- այն դեպքերի, երբ կրանք վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության տակ, որպեսզի չբուխարկվի, որ կրանք խաղան սարքի հետ:
- Սարքն ունի տաքացվող մակերես: Ջերմության հանդեպ զգայուն անձինք սարքը օգտագործելիս պետք է զգույշ լինեն:
- Հատուկ պայմաններ փոխարքման (փոխարքման), վաճառքի համար նշված:
- Անսարքության դեպքում դիմեք սպասարկման կենտրոն:

2. ԱՄՐԵԻ ՆԱՄՈՒՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մերիչ
2. Մերման զուլիխլեք
3. Հնասնքար (USB)
4. Ինտենսիվության ռեժիմի ընտրության կոճակ
5. Աշխատանքի ռեժիմի ընտրության կոճակ
6. Գործարկման ռեժիմը միացնելու և կարգավորելու կոճակը

3. ՓԱՅԹԵՐ ՊՄՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- Մերիչ – 1 h.
- Օգտագործման ձեռնարկ – 1 h.

4. ԱՇԽԱՏԱՆԵՔԻ ՋԵՐՄԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Սարքը միացնելու համար 2 վայրկյան սեղմեք և պահեք **⊕** կոճակը:
- Սեղմեք **M** կոճակը ռեժիմների միջև անցնելու համար. Մերսում, հակադարձ Մերսում, թթորում, տաքացում:
- Սեղմեք **III** կոճակը մեքենան ինտենսիվություն փոխելու համար:
- Սարքն անջատելու համար սեղմեք և պահեք **⊕** կոճակը 2 վայրկյան:
- Մերիչը սնուցվում է ներկառուցված լիթիումի մարտրոնով: Եթե նկատում եք, որ սարքի հզորությունը զգալիորեն նվազել է, լիցքավորեք մերիչը:

ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Մի օգտագործեք սարքը ինքնավորման ժամանակ:
- 15 րոպե օգտագործելուց հետո սարքն ավտոմատ երկարված անջատվում է:

ՆՇՈՒՄ

- Եթե սարքը երկար ժամանակ չի օգտագործվում, մարտրոնցի աշխատունակությունը կնվազի: Խորհուրդ է տրվում սարքը լիցքավորել ամսվա անվաճ ամիսը 1-2 անգամ:
- Այդպեսզի պարունակում է պարագաներ ՚միայն այս սարքի հետ օգտագործման համար: Այլ արտադրողների աքսեսուարները այս ապրանքի փոխարինիչներ չեն համարվում:


ԱՈՒՋԱՐԿՆԵՐ

- Ամանների հոգևածության և ցավի թեթևացում





- Լարվածության հատված
- Աղյան շրջանառության բարելավում
- Նրվածության նվազեցում
- Ռվաշարի պարսկացիյան հատվածի առողջության բարելավում

5. ԱՄՐՔԻ ԽՆԱՄՔ

- մաշտեք սարքը՝ երկար սեղմելով  կոճակը:
- Հենացոնք ծածկոցը պարտադրաբար և վաղեք այն փոքր քանակությամբ վաճաճ միջոցներով օգտագործելով:
- Պատյանը չդրանալուց հետո այն կրկին սահեցոնք մերսիչի վրա:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Սարքը սնուցվում է Ներքին մարտկոցով: Մարտկոցը լիցքավորվում է 5 Կ  12 Ա եղային լարման շարժական էլեկտրատնօցման սարքից, որը սարքին միացված է USB Type A միջերեսի միջոցով (ներառված չէ փաթեթում):

- Մուտցումը Li-ion 2000 mAh մարտկոց
- Հզորությունը՝ 3.7 Վտ
- Մուտցային լարումը/հոսանքի ուժը՝ 5 Վ  12 Ա
- Ամբողջական լիցքավորումը տևում է 3 ժամ
- Ինքնավարություն լրիվ լիցքավորումից հետո մինչև 5 ժամ



7. ԵՐԱՃԱԿԱ ՄԻՋԱԿԱՑԻՐ ԴԱՇՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՄՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒԿ ՎԵՐԱՄՇԱԿԱՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել տվորդական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերանշակելու համար:

8. ՄԵՐՏԻՏԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՑԱՑԻՆ ԴՊԱՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս պարանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե սպառանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումների և գործող տեխնիկական սպասարկման չափանիշների խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի վավարոնց հետո դիմեք ձեր մոտակա առասարկման կետերում՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ: Կապաչարուն-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 Նիշերը՝ տարի, 4 և 5 Նիշերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկման իրականացում է Կրասնոդարի «Լարինա-Մերկու» ՄԻԸ ընդհանուր ապասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հացարկիմուններ ընդունելու իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերադրոգումն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում:

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ № EA3C RU C-CN.A.007.B.03469/21, 04.06.2021



9. ԱՄՐԱՏՈՐԻ ԵՎ ՆԵՐՃԱՏՈՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՏԵՐՆԱՏԻՏՈՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՂ ԸՆԴԵՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՁ ԱՆՐԱՊՅԱՆ Կ.Ը. ՀԱՅԱՏՔ՝ Ռուսաստան, Ներսիսի ք. Կրասնոդար, Պաշտկովսկի բնակավայր, Առանան Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՐ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուսակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՑԱՑԻՆ ՊԱՏԱՍԱՐԿՄԱՆ ԴԱՏԱՄԱՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի ընտրիական երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մեքենա երաշխիքային սպասարկումը կերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումների խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

- 4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
 - սեփականական վնասվածքներ,
 - սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
 - բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրիեղել և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չչլիախված այլ պատճառներ,
 - կողմակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
 - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազրված անձանց կողմից:



<https://tm.by>
Интернет-магазин

- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
 - ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝
 - ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,
 - բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, զտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),
 - մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
 - կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:
5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորամաժորային հակամանքների արդյունքում:
7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Гарантійний талон / Кепілдік картасы /
Երաշխանքի փոքրո՞ւմ №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударғыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз. Уағал! Бұл ласқа, ымырайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відірвні талони.

Ծանուցում! Сатуչудан кепілдік талону, жана жулунул кеткен талондорду толугу менен толтурул берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Աշխարհություն: Հավանորից արհեստըք արմոքը-թխար րաքցել երաշխարյան կորոնները:

Изделие / Бұйым / Виріб / Продукт / Մոդելը

Модель / Моделі / Модель / Үлгі / Մոդել

Серийный номер / Серийлық нөмірі / Серійний номер / Сериялык саны/
Սերիալի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продаж / Сатылган күн / Հավանքի անվանը

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/ Сатушы-фирма томырады /
Заповнюються фірмою-продавцем / Бул талондор сатуչунун өкүлү тарабынан толтурулат / Հրահրում է Հավանող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҮЙЫМ / ВИРІБ / ПРОДУКТ / ԱՊՐԱԾԸ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ / ҮЛГҮ / ԱՊՐԱԾ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРІЙНИЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ՍԵՐԻԱ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮН /
ՀԱՎԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆԸ


ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / САТУՉՈՒ /
ՀԱՎԱՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒՆԵՑՈՒԿ

М. П.

Продавец / Фирма-сатушы / Фирма-продавец / Сатуучу / Шабдилги дүңдүргөлү

Адрес продавца / Сатуучу фирманын мекенжайы / Юридична адреса фирми-продавца / Сатуучунун дарегин /
Шабдилги дүңдүргөлүдү түздүсүрүшүдүдү түшүгү

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушынын Т. А. Э және телефоны / П/Б і телефон покупця /
Сатып алуучунун аты-жөнү жана телефону / Өдүлгүрү ишлі-ишүдүшүдүдү түздүсүрүшүдүдү түшүгү



Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /
Осы жыргылымакы купондарды буйымка жөндөу жүргізетін сервис орталыгының өкілі толтырады /
Дәні ыдәрини купони заповнюются представителем сервисного центра, шо проводит ремонт виробу /
Бул жыргылыган талондорду өкүл толтураг тейлөө борбору / Өтүлүдүң үлүгүдүдү түздүсүрүшүдүдү түшүгү

ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДӨГӨ ТҮРҮ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТҮН ТҮРҮ / ӨТҮЛҮДҮҮШҮДҮДҮ ТҮШҮГҮ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДӨГӨ ТҮСКЕН КҮНҮ / ДАТА НАДХОЖДЕНИЯ В РЕМОНТ / АЛУУ КҮНҮ /
ӨТҮЛҮДҮҮШҮДҮДҮ ТҮШҮГҮ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ / ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ / ӨТҮЛҮДҮҮШҮДҮДҮ ТҮШҮГҮ

M.P.