

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
USER MANUAL



**ПОДСТАВКИ ПОД АВТОМОБИЛЬ
FOLDABLE JACK-STAND**

51620

51623

51630



ВНИМАНИЕ

Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

IMPORTANT

Read this manual before use and retain for future reference.



ВАЖНО!

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания подставок MATRIX под автомобиль.

Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.



Данное изделие применяется как средство фиксации и страховки автомобиля, поднятого на подъемнике для выполнения ремонтных работ, а также для монтажа/демонтажа элементов трансмиссии и других агрегатов. Большой диапазон вертикального перемещения, малый вес и компактность обеспечивают удобство работы, хранения и транспортировки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Подставки под машину, 2 шт.
2. Руководство по эксплуатации, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	51620	51623	51630
Несущая способность, т	2	3	6
Минимальная высота, мм	275	295	400
Максимальная высота, мм	420	425	605
Вес комплекта, кг	5	6,8	13,7
Количество в наборе, шт.	2	2	2

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Ознакомьтесь с инструкцией к транспортному средству, чтобы узнать, где следует размещать подставки.
2. Установите подставки в соответствующие места, указанные в руководстве пользователя транспортного средства.
3. Для установки седла подставки на нужную высоту удерживайте рычаг управления до тех пор, пока подъемное седло не поднимется до нужной высоты. Опустите рычаг управления, чтобы закрепить предохранитель в зубцах, расположенных на центральной стойке.

Убедитесь, что предохранитель полностью закрепился в зубцах!

4. Аккуратно опустите груз на подставки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед каждым использованием подставок осматривайте устройство на предмет появления трещин, разломов в местах сварки, а также отсутствующих или сломанных деталей. В случае если устройство кажется поврежденным или непригодным к работе, оно должно быть немедленно выведено из эксплуатации.

2. Запрещается заменять детали в подставках во избежание неправильной работы.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации подставок под автомобиль внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Пренебрежение техникой безопасности, описанной в данной инструкции, может привести к повреждению оборудования и нанесению вреда здоровью. Не перегружайте подставки сверх указанной несущей способности. Перегруз может привести к нанесению вреда здоровью или причинению материального вреда. Груз стоит размещать только по центру седла. Всегда используйте по две подставки на твердой, ровной поверхности, способной выдержать груз. Использование подставок на поверхностях другого типа может привести к неустойчивости оборудования и соскальзыванию груза.