





EPILATORS : DRY USE

www.rowenta.com 1820003101



EN Please read these instructions carefully before using the appliance.

SAFETY

CAUTION: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Keep the appliance in a dry place.
Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.
Do not use the appliance. The appliance must only be used with the power pack supplied ENS.
Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.

To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.
Do not use extension cables.
Ensure the appliance does not come into contact with clothes.
Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

CAUTION: This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions beforehand concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
Do not use abrasives or corrosive products to clean the appliance.
Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

GUARANTEE

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use. The guarantee will be null and void if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

PEELING (ACCORDING TO MODEL)
We strongly recommend that you use the Epilator Head 2 days before using your epilator to avoid irritating your skin.
*And not to use a peeling gel or cream at the same time.
*After peeling, use a soothing gel to wipe over the area with a moist flannel to remove any dead skin.

FR Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et éviter tout danger dû à une mauvaise utilisation.



CONSEILS DE SECURITE

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.



FR Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et éviter tout danger dû à une mauvaise utilisation.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Votre appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et inopérante en cas d'utilisation incorrecte.

VEILIGHEIDSAADVIEZEN

WAARSCHUWING: Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
- Houd het apparaat op een droge plaats.
- Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

CAUTION: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions beforehand concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
Do not use abrasives or corrosive products to clean the appliance.
Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

PEELING (ACCORDING TO MODEL)
We strongly recommend that you use the Epilator Head 2 days before using your epilator to avoid irritating your skin.
*And not to use a peeling gel or cream at the same time.
*After peeling, use a soothing gel to wipe over the area with a moist flannel to remove any dead skin.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.



VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.



IT Leggere attentamente prima dell'uso.

ATTENZIONE: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali solo se supervisionate da un adulto. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di bambini o con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto.
- Non immergerlo né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

CONTRIBUIMMO ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE!

Questo apparecchio contiene un gran numero di materiali valorizzabili e riciclabili. Lasciarlo in un punto di raccolta, o in una macerata, in un centro assistenza autorizzato affinché venga effettuato il trattamento più opportuno.

ATTENZIONE: Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, desde que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. A limpeza e a manutenção do aparelho não pode ser realizada por crianças sem vigilância.
- Manter o aparelho num local seco.
- Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.



VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpflanzung: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haut wirklich entfeuchtet werden ist notwendig ist. Epilieren Sie sich nicht häufiger als einmal pro Woche.
- Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.



PT Ler atentamente antes da utilização.

ATENÇÃO: Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, desde que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. A limpeza e a manutenção do aparelho não pode ser realizada por crianças sem vigilância.
- Manter o aparelho num local seco.
- Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

CONTRIBUIMMO ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE!

Questo apparecchio contiene un gran numero di materiali valorizzabili e riciclabili. Lasciarlo in un punto di raccolta, o in una macerata, in un centro assistenza autorizzato affinché venga effettuato il trattamento più opportuno.

ATTENÇÃO: Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, desde que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. A limpeza e a manutenção do aparelho não pode ser realizada por crianças sem vigilância.
- Manter o aparelho num local seco.
- Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
- Do not use the epilator:
- on damaged skin areas.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

GARANTEE
Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei ungewöhnlicher Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UNWEGTSCHUTZ
Die hier enthält zahlreiche wichtige verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bergens Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Restabfälle und Gerende.

VORBEREITUNG DER HAUT
- Ihre Haut muß sauber und trocken sein.
- Trocknenpfl

