





Терморегулятор RT510





Важно: По заводским настройкам передатчик и приемник уже сопряжены друг с другом!

Передатчик RT510TX



Передатчик RT510TX



Приведенные схемы подключения не заменяют проект установки систем отопления и наводятся исключительно в качестве примера!