




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	304024019000	Крышка альтернатора защитная	1	8	304030140000	Защита статора	1
2	304020019000	Щетки коллекторные	1	9	304034026901	Болт крепления ротора M10x265	1
3	304026305015	Блок AVR	1	10	204422016005	Ротор	1
4	304053000000	Клемная колодка	1	11	304022019000	Крышка генератора сторона альтернатора	1
5	304038018000	Болт М6х180	4	12	302050201500	Прокладка глушителя	1
6	304023019000	Крышка генератора сторона AVR	1	13	307790240100	Глушитель	1
7	204352014005	Статор	1	14	2070300007	Регулятор зарядки АКБ	1




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	306000105800	Ручка рукоятки	2	22	306000105409	Кронштейн крепления опоры	1
2	306000106009	Транспортировочная рукоятка	2	23	307310112402	Рама	1
3	307030231815	Топливный бак	1	24	306000112800	Ось крепления колеса	2
4	307030230300	Указатель уровня топлива	1	25	431160000100	Шайба	2
5	307030230200	Крышка топливного бака	1	26	306000200322	Колесо транспортировочное	1
6	307030230400	Сетчатый фильтр	1	27	211071700100	Виброизолятор двигателя	2
7	309010230700	Топливный кран	1	28	311010004100	Опора рамы	2
8	302011000900	Шланг топливный 7,5x13x430 мм	1	29	211070400100	Виброизолятор генератора	2
9	302011030001	Топливный фильтр	1	30	305495001103	Корпус панели	1
10	302011000900	Шланг топливный 7,5x13x430 мм	1	31	5013250620001	Выпрямитель КВР2506	1
11	301061100400	Шланг топливный 4,5x8,5x370 мм	1	32	2050201340040	Панель управления	1
12	307150130159	Защитный экран	1	33	305169144501	Вольтметр	1
13	285070104008	Черный провод АКБ 380 мм	1	34	305022501601	Розетка 230В/16А	1
14	285061503003	Защитная крышка	1	35	305104151601	Розетка 415В/16А	1
15	285061503002	Защитная крышка	1	36	305260500101	Замок зажигания	1
16	285070104009	Красный провод АКБ 450 мм	1	37	305242502506	Переключатель напряжения 220/380В	1
17	306000302100	АКБ 18 Ач 198x130x159 мм	1	38	305140000107	Счетчик моточасов	1
18	307650240111	Кронштейн крепления АКБ	1	39	305242501501	Выключатель свечи накаливания	1
19	029990000501	Блок отключения ТНВД	1	40	305170530151	Выключатель сети	1
20	307150210100	Трос отключения ТНВД	1	41	306000106209	Кронштейн крепления рукоятки	2
21	307020210200	Кронштейн	1				




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	402060700160	Болт М6х70	3	16	445060550120	Шпилька М6х55	2
2	302060310000	Крышка клапанов комплект	1	17	302160220000	Головка цилиндра	1
3	302010210600	Болт М8х45	2	18	302160200400	Впускной клапан	1
4	302060300101	Прокладка крышки клапанов	1	19	302160200300	Выпускной клапан	1
5	302060210000	Коромысло клапана комплект	1	20	444080200120	Шпилька М8х20	2
6	302100720000	Свеча накаливания	1	21	302160100400	Гайка крепления головки	2
7	302050700201	Впускной коллектор	1	22	302050200700	Шайба под пружину	2
8	019990008700	Шпилька крепления корпуса фильтра	1	23	302050200600	Маслосъемный колпачок	2
9	511050602803	Болт М6х28	3	24	302050200500	Пружина клапана	2
10	302050201400	Прокладка коллектора	1	25	302160200200	Тарелка пружины клапана	2
11	011030005200	Гайка крепления головки	2	26	302160200100	Сухарь клапана	4
12	302160100500	Шайба	4	27	011030001800	Колпачок клапана	2
13	445060750120	Шпилька М6х75	2	28	302161310000	Форсунка	1
14	448040008010	Штифт 4х8	3	29	302010200901	Плата крепления форсунки	1
15	302020201100	Уплотнительное кольцо	1	30	512030600002	Гайка М6	2




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	302050710000	Корпус фильтра комплект	1	3	011030004000	Прокладка под корпус фильтра	1
2	302050710300	Воздушный фильтр	1	4			




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	302160400100	Верхнее поршневое кольцо 88 мм,	1	5	302160400300	Поршень	1
2	302160400200	Нижнее поршневое кольцо 88 мм	1	6	302160400400	Палец поршня	1
3	302160410000	Маслосъемное кольцо	1	7	302050420500	Вкладыш шатуна	2
4	302050410500	Стопорное кольцо 23	2	8	302160420000	Шатун, комплект	1



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	448040008010	Штифт 4x8	2	17	302011100104	Пружина 1	1
2	302160100301	Шпилька короткая	2	18	302051100100	Пружина 2	1
3	302160101303/ 04/05	Прокладка головки цилиндра 0,3/0,4/0,5 мм	1	19	302051101501	Рычаг управления ТНВД	1
4	302160100601	Шпилька длинная	2	20	522010101301	Сальник вала рычага 8x14x14	1
5	011030000400	Прокладка толкателей	1	21	302011100201	Шайба	2
6	302160100102	Картер	1	22	464081410000	Подшипник игольчатый	2
7	462355008000	Сальник коленвала DR35x50x8	1	23	302011100201	Шайба	1
8	302161050000	Топливопровод ВД	1	24	302030100200	Крышка щуп	1
9	302161220001	Топливный насос ВД	1	25	461019202400	Кольцо уплотнительное 19,2x2,4	1
10	422060000120	Гайка М6	3	26	439160000101	Уплотнительная шайба	1
11	302011200200	Плата крепления ТНВД	1	27	302010101700	Болт для слива масла	1
12	302011200300	Прокладка платы	1	28	302051120002	Контрольный болт	1
13	302011200100/ 302011200100	Прокладка под ТНВД 0,1 мм/ комплект 5 шт (0,1-0,5 мм)	1	29	302010100900	Пластина крепления подшипника	1
14	302010101100	Шпилька крепления ТНВД длинная	2	30	302160121000	Воздуховод	1
15	302010101200	Шпилька крепления ТНВД короткая	1	31	302030160300	Уплотнение воздуховода	1
16	302011140000	Панель рычагов	1	32	220081212001	Стартер электрический	1



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	302160101600	Крышка картера	1	17	519010100700	Шпонка 5x5x14	1
2	448080012010	Штифт 8x12	2	18	302050600300	Тарелка толкателя клапана	2
3	463630430000	Подшипник 6304	2	19	302160600100	Распредвал	1
4	302160530100	Вал балансира	1	20	302160600201	Шестерня распредвала	1
5	519010100500	Шпонка 5x5x7	1	21	402060140160	Болт М6x14	1
6	302050500900	Шестерня вала балансира	1	22	302010920000	Масляный фильтр	1
7	465308000000	Подшипник коленвала 6308 роликовый	1	23	461020002650	Уплотнительное кольцо 20x2,65	1
8	302160500400	Шестерня привода вала балансира	1	24	302010120002	Датчик давления масла	1
9	302160520102	Коленвал	1	25	448030018010	Штифт маслонасоса 3x18	1
10	519010100700	Шпонка 5x5x14	1	26	302050911000	Маслонасос комплект	1
11	302160610000	Толкатель клапана (штанга)	2	27	9702345	Кольцо уплотнительное 34,5x1,8	1
12	519010100500	Шпонка 5x5x7	2	28	302010900301	Крышка маслонасоса	1
13	302160520301	Шестерня привода распредвала	1	29	462355010100	Сальник коленвала DL35x50x10	1
14	302010900500	Трубка подачи масла	1	30	461019202400	Уплотнительное кольцо 26x3,55	1
15	302160900600	Центробежный регулятор оборотов	1	31	302030100200	Крышка-щуп	1
16	302051100600	Толкатель регулятора оборотов	1				



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	302011610002	Статор генератора зарядки АКБ	1	8	302011700300	Уплотнение кожуха	1
1	319010100000	Маховик генератора зарядки АКБ	1	9	302161710004	Кожух маховика	1
2	302050510200	Венец маховика	1	10	402060220160	Болт м6x22	4
3	302050510102	Маховик	1	11	431060001100	Шайба 6	4
4	302050500300	Шайба	1	12	302011700400	Втулка	4
5	302050500200	Гайка	1	13	302011700200	Уплотнительное кольцо	4
6	302050500100	Стакан маховика	1	14	402060080160	Болт м6x8	3
7	404060120120	Болт м6x12	4	15	302051410101	Стартер в сборе	1