

## Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

### Беспроводные наушники BHS-01

# BQ

#### Технические характеристики

Bluetooth	Версия	Bluetooth v5.0
	Дистанция	До 10 м
	Профили	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Аудио-система	Частотная характеристика	20 Гц – 16 кГц
	Чувствительность	95±3 дБ
	Импеданс	16 Ом
	Режим разговора	До 2-х часов
Время работы	Прослушивание музыки	До 3-х часов
	Режим ожидания	До 200 часов
	Тип	Li-ion
Встроенный аккумулятор	Емкость аккумулятора (наушник)	30 мАч
	Емкость аккумулятора (зарядный чехол)	250 мАч
	Время заряда наушников	Около 2-х часов
	Время заряда чехла	Около 2-х часов
	Размеры зарядного чехла	43,8 x 56,2 x 21,8 мм
Габариты (Ш x В x Г)	Размеры наушника	16,6 x 43,2 x 17,5 мм
	Вес одного наушника	Приблиз. 2,5 г
Вес	Вес (с зарядным чехлом)	Приблиз. 30 г

#### Комплектация

Беспроводные наушники – 2 шт.  
USB-кабель – 1 шт.  
Зарядный чехол – 1 шт.  
Руководство по эксплуатации – 1 шт.  
Гарантийный талон – 1 шт.

#### Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от –20 °С до +35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от –10 °С до +55 °С.

#### Меры безопасности при транспортировке


Во избежание повреждений транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

#### Меры предосторожности

1. Не пытайтесь вскрыть наушники или зарядный чехол.
2. Снимите наушники перед принятием душа и плаванием.
3. Используйте 5 В USB-адаптер для зарядки устройства.
4. Используйте только оригинальный зарядный кабель, входящий в комплект.
5. Не подвергайте наушники воздействию высокой влажности и экстремально высоких температур.

Высокий уровень громкости может повредить слух. Необходимо предварительно проверить уровень громкости перед воспроизведением аудио. Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте устройство с высоким уровнем громкости в течение длительного времени.

#### Описание



1. Пылезащищённый экран
2. Сенсор управления наушниками
3. Микрофон
4. Контакт для зарядки наушника
5. Разъём для зарядки чехла

#### Зарядка наушников и зарядного чехла

1. Полностью зарядите наушники перед первым использованием.
2. Поместите наушники в зарядный чехол и включите его для начала зарядки. Во время зарядки индикатор будет гореть синим цветом.
3. Для того чтобы зарядить чехол, вставьте кабель в разъём для зарядки и подключите его к стандартному USB-разъёму зарядного устройства или ПК. Во время зарядки чехла индикатор будет мигать красным цветом.
4. Ёмкость аккумулятора зарядного чехла составляет 250 мАч, ёмкость аккумулятора наушников 30 мАч.
5. Время полной зарядки наушников, а также зарядного чехла составляет около 2 часов.

#### Включение/выключение наушников

1. Включите зарядный чехол (индикатор загорится красным или синим цветом).
2. Откройте зарядный чехол и извлеките наушники. Наушники будут включены, если был включён зарядный чехол.
3. Для отключения наушников поместите их обратно в зарядный чехол.
4. Наушники также будут выключены автоматически, если не произвести сопряжения с устройством в течение 5 минут.

#### Подключение наушников

1. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне или другом устройстве.
2. Откройте меню настройки Bluetooth, произведите поиск и выберите BQ BHS-01 из списка.
3. Нажмите на него для сопряжения.
4. Также каждый наушник может быть подключён и использоваться отдельно.

#### Использование сенсора управления

1. Нажмите и удерживайте сенсор в течение 5 секунд для включения и выключения наушников.
2. Нажмите и удерживайте сенсор в течение 3 секунд для вызова голосового помощника.
3. Кратковременно коснитесь сенсора 1 раз для принятия или отклонения вызова, приостановки или воспроизведения аудио.
4. Дважды коснитесь сенсора правого наушника для увеличения громкости или сенсора левого наушника для уменьшения.
5. Трижды коснитесь сенсора правого наушника для перехода к следующему треку или сенсора левого наушника для перехода к предыдущему треку.

#### Изготовитель:

BQ Devices Limited,  
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong  
БиКью Девайсес Лимитед,  
Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

**Импортер:** ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

#### Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90.  
В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки [www.bq.ru](http://www.bq.ru)



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие, комплектацию, технические характеристики и сведения о гарантии без предварительного уведомления.

#### Правовая информация

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ расходных деталей, например аккумуляторов, кроме тех случаев, когда дефекты материалов или качества изготовления, на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, несчастного случая, модификации продукции, несанкционированного ремонта и других причин, не являющихся дефектами материалов и плохого качества изготовления. Изготовитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не гарантирует, что сможет выполнить ремонт или замену, и не обязуется выполнить ремонт или замену продукции по настоящей гарантии без риска повреждения и /или потери информации и/или данных, хранящихся в продукции.

Ни при каких обстоятельствах изготовитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не несет ответственности за: любые убытки, не вызванные нарушением изготовителем, импортером и/или иным уполномоченным лицом условий настоящего гарантийного документа; любой убыток или ущерб, который на момент покупки продукции не относился к разумно предсказуемому последствию нарушения изготовителем, импортером и/или иным уполномоченным лицом настоящего гарантийного документа; убытки, связанные с вашим предпринимательством, потерей прибыли, данных или возможностей.

Положения настоящего гарантийного документа не применяются в случае: причинения смерти или вреда здоровью,

мошеннических действий или действий, совершенных по грубой неосторожности, умышленного введения в заблуждение, любой другой ответственности, ограничение или исключение которой запрещено законом.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

#### Дата производства

Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5-й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 — май), 6-й символ — количество лет после 2013 года (например, 7 + 2013 = 2020).

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.



Модель: \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

#### Внимание!

Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Гарантийный срок — 6 месяцев.  
Срок службы — 12 месяцев.

Штамп магазина/продавца: