

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации. Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Лин'ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

**Адрес изготовителя:** Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай  
/ Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС»

**Адрес импортера:** 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского,  
д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии



# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ОТПУГИВАТЕЛЬ МУХ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ НАСТОЛЬНЫЙ/ПОДВЕСНОЙ



71-0051

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Механический отпугиватель предназначен для отпугивания мух и других насекомых. Поможет отогнать мух от вашего стола и пищи. Просто включите его и лопасти прибора начнут двигаться, отгоняя назойливых насекомых.

Без использования химикатов, никакого запаха – прибор абсолютно безопасен для людей и домашних животных.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Площадь действия	До 3 м
Источник питания	2 батарейки типа «АА» или адаптер постоянного тока 5 В
Максимальное время работы от батареек	180 часов
Класс защиты	III
Материал	пластик ABS
Размеры	8,2x8,2x24 см
Вес	30 г
Срок службы	5 лет

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Отпугиватель мух и других насекомых – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Кабель питания USB – 1 шт.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Откройте крышку и установите в отпугиватель две батарейки типа АА или подключите устройство при помощи кабеля в USB-порт.
3. Закройте крышку.
4. Поставьте или подвесьте отпугиватель в непосредственной близости от места с насекомыми.
5. Установите переключатель из положения OFF в положение ON.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Хранить и использовать в недоступном для детей месте, не является игрушкой!
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.

- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- На зимний период рекомендуется убирать устройство в сухое проветриваемое помещение

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °C.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.