



Артикул 75049

www.service-kluch.com

Подставки под машину 2 тонны

Назначение изделия

Подставки под машину используются в качестве страховочных стоек для обеспечения безопасной работы с транспортным средством, поднятым домкратом или при съёме или установке коробки передач в яме с помощью трансмиссионной стойки.

Конструкция изделия специально рассчитана на предотвращение самопроизвольного падения груза с подъёмного средства. Использование изделия в совокупности с подъёмным средством является обязательным условием безопасной работы.

Внимание: подставки обязательны к использованию при работе с домкратами всех видов.

Основные технические характеристики

Размеры подставки C	180x170 мм
Допустимая нагрузка	2 т
Мин. высота A	275 мм
Макс. высота B	430 мм
Вес нетто	2.5 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочтайте все правила безопасности и меры предосторожности.

Несоблюдение правил безопасности и общепринятых мер предосторожности может привести к серьезным травмам персонала и повреждению собственности.

Инструкция по сборке

1. Поднимите ручку и удерживайте ее в поднятом положении.
2. Поверните стойку так, чтобы зубцы были обращены стороной к стопору. Вставьте стойку в опору.
3. Вогните язычок внутрь, убедитесь, что стойка не выскользывает из опоры.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 . Не превышайте максимально допустимую нагрузку подставок.
- 2 . Нагрузка на седло подставки должна приходиться на центральную её часть для равномерного распределения нагрузки .
3. Подставки предназначены для использования в парах. Для установки передней или задней части транспортного средства всегда используйте две подставки. Запрещается использовать только одну отдельную подставку.
4. Устанавливайте подставки под точками подхвата, предусмотренными производителем.
- 5 . Перед каждым использованием проверяйте подставки на наличие повреждений. В случае если какие-то части разболтались или повреждены, не используйте подставки. Запрещается использовать подставки в случае наличия трещин (даже незначительных), изогнутых частей, каких-либо повреждений и деформации. В случае повреждения или деформации подставка замените ее на новую.
- 6 . Используйте подставки только на твердой и устойчивой поверхности.
7. Запрещается использование подставок не по назначению.

Эксплуатация

1. Убедитесь, что вес автомобиля не превышает суммарную грузоподъемность подставок. Вес должен равномерно распределяться на подставки. Направление нагрузки на стойки должно быть строго вертикальным.
2. Перед каждым использованием проверяйте подставки на наличие повреждений. В случае, если какие-то части разболтались или повреждены, не используйте подставки. Запрещается использовать подставки в случае наличия трещин (даже незначительных), изогнутых частей, каких-либо повреждений и деформации. В случае повреждения или деформации подставки замените ее на новую.
3. Поднимите ручку на каждой опоре, чтобы опустить подставку.
4. Заблокируйте колеса транспортного средства, которые будут оставаться на полу.
5. Поднимите транспортное средство на желаемую высоту, используя подходящий домкрат (продается отдельно).
6. Поместите подставки под точки подхвата автомобиля, предусмотренные производителем. Подставки должны размещаться друг напротив друга.
7. Поднимите подставки так, чтобы они были чуть ниже точек подхвата.
8. Выровняйте подставку так, чтобы нагрузка приходилась строго по центру подставки.
9. Закрепите подставку при помощи стопора так, чтобы она не опустилась. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Обе подставки должны быть выдвинуты на одну длину – быть равными по высоте.
10. Аккуратно опустите транспортное средство на подставки.
11. Перед началом работы убедитесь, что транспортное средство устойчиво. Если автомобиль не устойчив, поднимите его и установите подставки заново надлежащим образом.

После проведения работ по ремонту или обслуживанию автомобиля необходимо произвести следующие действия:

1. Поднимите транспортное средство домкратом, чтобы убрать нагрузку с подставок.
2. Поднимите ручку, чтобы опустить подставки.
3. Уберите подставки из-под автомобиля. С помощью домкрата аккуратно опустите автомобиль на землю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте автомобильные подставки как опоры для долговременного размещения автомобиля. Подставки предназначены только для поддержки транспортных средств во время ремонта и обслуживания, после завершения которого необходимо опускать автомобиль на землю.