


№	Артикул	Наименование	Σ
1	10904003050-000	Рукоятка, левая часть	1
2	10805002600-000	Курок газа	1
3	40809100200-100	Пружина	1
4	60104003050-000	Разъем аккумулятора	1
5	10906101700-000	Скоба крепежная	1
6	10904002850-000	Кнопка	1
7	60211600-700	Провод	1
8	50111040016-211	Винт самонарезающий	
9	10804003050-000	Рукоятка, правая часть	1
10	60204003050-000	Пластина	1
11	11004002850-000	Кнопка	1
12	10706101700-000	Кнопка блокировки	1
13	40109100101-100	Пружина	1
14	60301007-000	Выключатель	1
15	11504003050-000	Втулка защитная	1
16	60304003050-000	Кабель витой	1
17	11004003050-000	Крышка	1
18	11204003050-000	Верхняя часть рукоятки	1
19	11104003050-000	Нижняя часть рукоятки	1
20	10704003050-000	Трубка резьбовая	1
21	30104003050-000	Штанга	1
22	50121030008-111	Винт самонарезающий 3x8	2
23	11704003050-000	Втулка	1
50	V1811	Аккумулятор 2Ач	1
	V1812	Аккумулятор 4Ач	1
51	CH1811	Устройство зарядное	1



№	Артикул	Наименование	Σ
24	10604003050-000	Кнопка	1
25	40404001150-100	Пружина	1
26	10404003050-000	Корпус промежуточный, левая часть	1
27	40504100100-100	Пружина	1
28	10604003050-000	Кнопка	1
29	50111040016-211	Винт самонарезающий	9
30	10504003050-000	Корпус промежуточный, правая часть	1
31	10204003050-000	Корпус двигателя, правая часть	1
32	10104003050-000	Корпус двигателя, левая часть	1
33	60104003000-000	Электродвигатель	1
34	11704002850-000	Основание двигателя	1
35	50321040010-121	Винт самонарезающий	
36	12304100100-000	Диск крепления ножа	1
37	40104100400-100	Заклепка	1
38	C5161	Нож пластиковый, комплект 10шт	1
39	30104100100-200	Втулка дистанционная	1
40	40604100100-200	Винт М5х17 LH	1
41	30204003050-000	Скоба	1
42	60502000-000	Конденсатор	2
43	60304002700-000	Индуктивность	1
44	60505000200-000	Индуктивность	2
45	11604003050-000	Кожух защитный	1
46	50121040012-211	Винт самонарезающий	2
50	C5160	Головка триммерная	1