


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР
Модель: SA-6258
Артикул: SA-6258W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип: стационарный (настольный)
- Параметры сети: 220-240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 600 Вт
- 2 скоростных режима и импульсный режим
- Объем чаши блендера: 1.2 л
- Лезвия из нержавеющей стали

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Блендер – прибор, предназначенный для перемалывания небольших порций продуктов с помощью вращающегося ножа, а также взбивания эмульсий, коктейлей и т.п.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым использованием прибора, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Проверьте, соответствуют ли параметры Вашей электросети указанным в технических характеристиках прибора (220-240 В, 50/60 Гц)
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой, установкой или снятием насадок.
- Запрещается использовать прибор при обнаружении неисправности. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторный юлок в воду или другие жидкости. Для очистки моторного блока можно использовать только влажную ткань.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не допускайте попадания длинных волос и различных предметов во вращающиеся части прибора.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми предметами.
- **ВНИМАНИЕ!** Обращайтесь с лезвиями осторожно. Никогда не прикасайтесь к лезвиям, пока прибор включен в сеть.
- **ВНИМАНИЕ!** Никогда не перегружайте прибор большим количеством обрабатываемых продуктов и **не используйте в скоростном режиме непрерывно более 30 секунд во избежание перегрева**. Давайте мотору остыть в течение нескольких минут до комнатной температуры.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Тщательно протрите все части прибора перед первым применением (а также после каждого следующего использования).
- Дайте горячим ингредиентам остывать (максимальная температура 60°).
- Крупные продукты перед использованием порежьте на кусочки размером около 2 см
- Всегда используйте прибор на ровной устойчивой поверхности.

ОПИСАНИЕ, СБОРКА И РАБОТА ПРИБОРА


- 1 – клапан
- 2 – крышка
- 3 – уплотнительное кольцо
- 4 – чаша блендера
- 5 – моторный блок
- 6 – переключатель скоростей

Использование блендера

- Установите чашу на моторный блок, чтобы она зафиксировалась
- Поместите в чашу продукты. Следите, чтобы их объем не превышал максимальной отметки на чаше.
- Закройте чашу крышкой и поверните, чтобы ее зафиксировать.
- Включите прибор в сеть и поверните переключатель скоростей на позицию 1, 2 или Р.
- По окончании работы, поверните переключатель на позицию 0.
- Дождитесь, когда движение лезвий остановится, затем отсоедините чашу и крышку.

Время работы:

- непрерывная работа блендера **не должна превышать 1 минуты**
- после этого нужно выключить, дать ему остыть 10-15 секунд, затем можно включить блендер снова
- цикл включения-выключения **можно повторять до 5 раз**, затем нужно дать мотору **остыть в течение около 30 минут**



УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Для очистки лезвий удобно использовать импульсный режим (Р). Налейте в чашу теплой воды и включите режим Р на несколько секунд. Затем слейте воду.
- После окончания работы выньте вилку кабеля из электрической розетки.
- Для очистки корпуса прибора используйте влажную ткань. **Ни в коем случае не помещайте моторный блок или прибор целиком под проточную воду или в посудомоечную машину!**
- Протрите сухой тканью перед повторным применением или хранением.
- Настоятельно рекомендуется очищать прибор сразу же после окончания использования. Это позволит без затруднений смыть любые загрязнения, тем самым позволяя избежать возможного возникновения роста вредных бактерий.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер	1 шт.
Насадка-мельница	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: ZHEJIANG LANBAO ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD

Адрес: No.899 East Kaifa Rd., Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang, China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088 Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24а

www.sakura-dt.com

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 02-2022

Сделано в Китае

