





Quick Start Guide



Connecting to a Computer



- Menyambung ke Komputer
- Conectarea la un computer
- Připojení k počítači
- Povezovanje z računalnikom
- Tilslutning til en computer
- Pripojenie k počítaču
- Anschluss an einen Computer
- Tietokoneeseen yhdistäminen
- Conexión a un ordenador
- Ansluta till en dator
- Κέντρί νόί Μάύ τίήν
- Свързване с компютър
- Κόννεκτερ ον ορνινατεορ
- Σύνδεση σε υπολογιστή
- Povezivanje s računalom
- 连接到電腦
- Collegamento a un computer
- 连接到电脑
- Csatlakoztatás egy számítógéphez
- コンピュータに接続する
- Verbinden met een computer
- การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
- Koble til en datamaskin
- 컴퓨터에 연결
- Podłączanie do komputera
- Povezivanje sa računom
- Conectar a um computador
- Підключення до комп'ютера
- Подключение к компьютеру
- الاتصال بجهاز كمبيوتر
- Bir bilgisayara bağlama
- კომპიუტერთან მიერთება
- Компьютерге жамау
- Կապակցումը համակարգին
- Kompüterə Qoşulma



Powering On the Projector

- Menyalakan Proyektor
- Pornirea proiectorului
- Zapnutí projektoru
- Vklop projektorja
- Tænd for projektoren
- Zapnutie projektora
- Den Projektor einschalten
- Projektorin virran kytkeminen päälle
- Encender el proyector
- Sätta på projektorn
- Bật nguồn trên Máy chiếu
- Включване на проектора
- Allumer le projecteur
- Ενεργοποίηση του προβολέα
- Uključivanje projektora
- 啟動投影機電源
- Accensione del proiettore
- 打开投影机
- A projektor bekapcsolása
- プロジェクタの電源を入れる
- De projector inschakelen
- การเปิดใช้เครื่องฉายภาพ
- Slå på projektoren
- 프로젝터 전원 켜기
- Włączanie projektora
- Uključivanje projektora
- Ligar o projector
- Увімкнення живлення проектора
- Включение проектора
- تشغيل جهاز الإسقاط الضوئي
- Projektöre Güç Verme
- კომპიუტერთან მიერთება
- Проекторды іскеңосу
- Կապակցումը համակարգին
- Projektorun Yandırılması

acer



Adjust the image

Atur gambarnya
 Upravít obrázek
 Juster billede
 Bild anpassen
 Ajuste la imagen
 Điều chỉnh hình ảnh
 Ajuster l'image
 Prilagodite sliku
 Άλλάτσα be a képet
 Pas het beeld aan
 Juster bildet
 Dostosuj obraz
 Ajustar a imagem
 Отрегулируйте изображение
 Görüntüyü ayarla
 Кескінді түзету
 Şekli tənzimləyin

Reglați imaginea
 Prilagodite sliko
 Nastavenie obrazu
 Säädä kuvaa
 Justera bilden
 Регулируйте изображението
 Ρυθμίστε την εικόνα
 調整影像
 调整图像
 画像を調整
 ப்ர்ப்பாப
 이미지 조정
 Podesite sliku
 Налаштуйте зображення
 اضبط الصورة

გამოსახულების გასწორება
 Կարգավորեք պատկերը


<http://go.acer.com/?id=17883>


 36.7C501H002-B
 P/N:MC.JQF11.004



HDMI
 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




 UA.TR.060