

Детская регулируемая парта и кресло




Руководство пользователя

Список комплектующих



1	Столешница	x1	9	Основание ножек стула	x1
2	Подставка для книг	x1	10	Основание ножек стула	x2
3	Основание для подставки для книг	x1	11	Заглушка А	x2
4	Ножки стола	x1	12	Заглушка В	x2
5	Ножки стола	x2	13	Винты А	x8
6	Спинка стула	x1	14	Гаечный ключ	x1
7	Сиденье стула	x1	15	Винты С	x8
8	Основание спинки стула	x2	16	Винты D	x4

Шаги по установке парты



Шаг 1. Используйте 4 винта типа С (15), чтобы прикрепить одну часть ножек стола к другой.

Шаг 2. Вставьте пластиковые детали типа В (12) во внутреннюю трубку ножек стола.

Шаг 3. Соберите и поставьте столешницу на ножки стола.

Шаг 4: Ослабьте пластиковые ручки с обеих сторон верха, затем поднимите столешницу в высокое положение, затем затяните ручки.

Шаг 5: используйте 4 винта типа А (13), чтобы закрепить предварительно установленную столешницу к ножкам стола.

Шаг 6: вставьте полку для чтения книг в столешницу, затем также установите в столешницу лампу, как на изображении (если лампа идёт в комплекте).

Шаги по установке стула



Шаг 1. Используйте 4 винта типа С (15), чтобы прикрепить ножки стула к основанию ножек стула.

Шаг 2. Вставьте заглушку типа А (11) во внутреннюю трубку ножек стола.

Аналогичные действия проделайте со второй ножкой.

Шаг 3. С помощью винта типа А (13) прикрепите спинку стула к основанию ножек стула.

Шаг 4. Установите сиденье стула (7) на основание спинки стула (8) и закрепите их винтом типа D (16).