

Автоматический освежитель  
воздуха BXG-AR-6006/BXG-AR-6006C

BXG

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели автоматический освежитель воздуха BXG-AR-6006/ BXG-AR-6006C!

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

## УСТАНОВКА

1. С помощью ключа разблокируйте крышку корпуса и откройте ее (рис 1).
2. Приложите освежитель к месту установки, сделайте отметки на стене и просверлите два отверстия, забейте в них дюбели, вкрутите шурупы и установите на них освежитель (рис 2).
3. Установите баллон со спреем на металлические крепления устройства. Установите 2 батарейки размера D и нажмите кнопку ON.
4. Закройте устройство и достаньте ключ (рис 4).

**Внимание!**

При установке баллона и батареек направьте устройство в сторону от лица.



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

## ОПИСАНИЕ

## Панель управления



После нажатия кнопки (ВКЛ/ВЫКЛ) на экране появится надпись ON, LED индикатор начнет мигать зеленым цветом, это значит, что устройство готово к работе.

## НАСТРОЙКА

1.Нажмите кнопку SPRAY, произойдет тестовое срабатывание устройства.

2. Установите время начала и окончания работы устройства.

Устройство может быть запрограммировано на начало и окончание работы в течении суток с 0:00 до 24:00. Нажмите кнопку MODE (режим) и удерживайте в течение 2 сек., на экране высветится START. Нажимая кнопки HOUR(часы) и MIN (минуты) установите время начала работы устройства. Нажмите кнопку MODE(режим), на экране высветится STOP, установите время окончания работы устройства.

3 Установите интервал срабатывания устройства

Нажмите кнопку MODE(режим) и удерживайте в течение 2 сек, устройство перейдет в режим настройки. Нажимайте кнопку MODE до появления на экране слова INTERVAL , после чего нажимая кнопку MIN установите интервал срабатывания устройства в минутах (от 1 до 60).

4 Проверка количества срабатываний устройства

Вы можете проверить, сколько раз сработало устройство на момент проверки. Для этого нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 сек. После чего нажимайте кнопку MODE до появления надписи SPRAY, на экране высветится количество срабатывания устройства. Для обнуления этого показателя нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF до обнуления счетчика срабатываний.

5 Установите дни недели, в которые устройство должно работать

Нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 2 сек., устройство перейдет в режим настройки, нажимая снова кнопку MODE дойдите до слова WEEK. Далее, нажимая кнопку WEEK, установите работу устройства с 1 по 5-ый день недели, по 6-й, или все 7-мь дней в неделю.

6 Установите время и день недели

Нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 2 сек., устройство перейдет в режим настройки. Нажимайте кнопку MODE до появления слова CLOCK на экране. Кнопками HOUR и MIN установите время, кнопкой WEEK установите день недели.

7 При нажатии на кнопку RESET происходит сброс всех установок.

Заводские настройки по умолчанию: устройство работает шесть дней в неделю с понедельника по субботу, воскресенье выходной день. Время работы с 8:00 до 18:00. Интервал срабатывания - 10 минут.

Если устройство работает нормально, индикатор мигает зеленым цветом.

Следите за индикатором заряда батареек в углу экрана и вовремя заменяйте израсходовавшие ресурс батарейки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	батарейки 13A LR 20 size D 1,5 V, 2 шт
Материал	ABS-пластик
Вес	0,4 кг
Габариты (ШхГхВ)	86x83x238 мм

BXG-AR-6006 цвет белый

BXG-AR-6006C цвет хром

Подходит для баллонов типа EBPO от 250 мл до 320 мл.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Гарантийный ремонт предоставляется сроком \_\_ мес., со дня продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.

**Печать и подпись фирмы-продавца:**