

GALAXY

Instruction manual

Руководство по эксплуатации



Whistling stainless steel kettle, 3L

Чайник из нержавеющей
стали со свистком, 3л

GL9207

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Продукция GALAXY разработана для того, чтобы создать атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Используйте чайник только по прямому назначению.
2. Не допускайте падения чайника, при использовании держите его за ручку.
3. Не ставьте пустой чайник на включенную плиту. Это приведет к обесцвечиванию поверхности или к повреждению чайника.
4. Не следует позволять детям контактировать с изделием.
5. Не оставляйте чайник на включенной плите без присмотра.
6. При длительном нагревании чайника ручка и свисток могут сильно нагреться. Во избежание ожогов настоятельно рекомендуем пользоваться прихватками.
7. Остерегайтесь пара, выходящего из закипевшего чайника.
8. Соблюдайте осторожность при переносе чайника, заполненного горячей водой, и крепко держите его за ручку.
9. Не прикасайтесь к поверхностям чайника во время его нагрева, кипения.
10. Не погружайте нагретый чайник в воду и не заполняйте его холодной водой сразу после кипения. Резкое изменение температуры может вызвать деформацию чайника. Также может произойти остаточный выброс пара, что может вызвать ожоги.
11. Не используйте для чистки чайника абразивные средства и губки на металлической основе. Это может привести к повреждению поверхности или к ее обесцвечиванию.
12. Во избежание травм и ожогов регулярно проверяйте надежность и целостность крепления ручки и свистка.
13. При использовании электрической или керамической плиты выбирайте диск с диаметром, соответствующим диаметру дна чайника. Это позволит Вам не только дольше сохранять внешнюю привлекательность чайника, но и сэкономит электроэнергию.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед использованием чайника, удалите упаковочный материал, если он имеется. Наполните его горячей водой с небольшим количеством моющего средства. Тщательно промойте чайник в течение 2-3 минут. Вылейте воду, залейте в чайник чистую воду и снова тщательно вымойте чайник губкой или тканью. Слейте воду и хорошо высушите чайник. После этого чайник готов к использованию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Чайник пригоден для всех типов плит.

Наполните чайник водой и поставьте на плиту. Во избежание выброса воды во время кипячения и предотвращения риска получения ожогов не наполняйте чайник водой более, чем на $\frac{3}{4}$ от общего объёма. О том, что вода закипела, Вас оповестит сигнал свистка. Крышка и свисток должны быть закрыты. Капли воды, попавшие в свисток, могут повлиять на его функционирование. Несколько раз откройте и закройте крышку свистка для удаления воды.

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено только для кипячения воды.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить изделие нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Регулярно очищайте свисток от капель воды.
- Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: "Норин Дивелопмент Кампэни Лимитид"

Адрес: 9/Ф, Хойхуа Билдинг, №80 Сянь Лие Чжун рэуд, Гуанчжоу, Китай

Сделано в КНР



www.galaxy-tecs.ru