

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Декоративное автоматическое устройство добавит изысканности интерьеру любой комнаты и наполнит приятным ароматом любой уголок вашего дома. Устройство работает от батареек, просто установите его в любое место в вашей комнате и наслаждайтесь приятной атмосферой. Одного баллона хватает на срок до 60 дней\*. Сменные баллоны легко менять.

\*При распылении каждые 36 минут

Устройство можно использовать двумя способами:

### **Настройте таймер распыления:**

Выберите любой из трех интервалов распыления и наслаждайтесь непрерывной свежестью.

### **Кнопка принудительного распыления:**

Для мгновенного распыления нажмите на кнопку принудительного распыления на задней части автоматического устройства для мгновенной свежести от Glade®.

На ваш выбор— большой ассортимент качественных ароматов Glade®. Сменных баллонов хватает до 60 дней при распылении каждые 36 минут.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

**ОПАСНО!** Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. При попадании в глаза вызывает раздражение. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Использовать только по назначению согласно инструкции. Не разбирать и не давать детям! Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после

использования. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в глаза.

**ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Может вызвать сухость и растрескивание кожи при повторяющемся воздействии. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать маркировку продукта. Лицам с повышенной чувствительностью к ароматам применять средство с осторожностью. Использование освежителя воздуха не заменяет надлежащую гигиену.

**ВАЖНО:** При установке батареек соблюдайте полярность (+/-). Не перезаряжайте, не разбирайте и не сжигайте батарейки. Неправильное обращение может привести к протеканию или взрыву батареек, вызвать повреждения. Используйте только батарейки, рекомендованные для данного прибора (AA/LR6).

## ИНСТРУКЦИИ

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Внимательно прочитайте и сохраните все инструкции по безопасному обращению.
- Нажмите на кнопку на верхней части устройства и откройте переднюю панель.
- Убедитесь, что переключатель находится в положении OFF.
- Активируйте батарейки, удалив защитную красную пломбу (только при первом использовании).
- Держите устройство в направлении «от себя». Снимите крышку со сменного баллона и вставьте баллон носиком наружу.
- Переведите переключатель в положение ON, выбрав желаемый временной интервал распыления (9, 18 или 36 минут).
- Закройте устройство.
- Для мгновенного распыления аромата Glade® в любое время нажмите на кнопку дополнительного распыления.
- **КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ:** Вкрутите в стену шуруп (не входит в комплект).
- Подвесьте автоматический освежитель, отрегулировав глубину шурупа таким образом, чтобы прибор плотно прилегал к стене.
- **ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:** Держите устройство в направлении «от себя».
- Нажмите на кнопку на верхней части устройства и откройте переднюю панель.
- Переведите переключатель в положение OFF.
- Извлеките баллончик и замените батарейки на новые (AA/LR6).
- Вставьте сменный баллон носиком наружу и установите таймер, выбрав желаемый временной интервал распыления.
- Закройте переднюю панель.