

КАК ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР РУЛОННОЙ ШТОРЫ

1



Развернуть полотно и достать утяжелитель внизу шторы

2



Разметить необходимую ширину ткани и ровно обрезать строительным ножом или ножницами.

3



При помощи ножовки обрезать трубу: труба должна быть длиннее ширины ткани на 3 мм

4



Нижний утяжелитель обрезать по ширине тканевого полотна

СОБЕРИТЕ РУЛОННУЮ ШТОРЫ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ НА УПАКОВКЕ!

LEGRAND