

Комплектация:

Мини швейная машинка
Большая шпулька и стержень-крепление
Нитевдеватель

Использование:

1. Намотайте на шпульку нить нужного цвета. Наденьте шпульку на стержень-крепление, а его вставьте до упора в углубление в основании машинки. Пропустите нитку через петлю на корпусе, затем через регулятор натяжения и проденьте в иголку, используя по желанию нитевдеватель. Оставьте свободный кончик 2-3 см, чтобы закрепить нитку.
2. Возьмите машинку в рабочую руку, поддерживая низ машинки четырьмя пальцами, и положите большой палец руки на верхнюю ее часть. Чтобы привести машинку в действие, нажимайте и отпускайте ее крышку.
3. Свободной рукой придерживайте ткань и регулируйте ее натяжение.
4. По окончании работы, свободный конец нити закрепите на болтик находящийся на крышке машинки над иглой, чтобы нить не разматывалась.

Для замены иглы открутите болт, который удерживает ее. Вставив новую иглу, убедитесь, что основание иглы полностью погружено в машинку, а с болтом соприкасается плоская сторона основания иглы. Убедившись, что игла установлена правильно, болт закрутите.