


Общий вид изделия



2 ШАГ

Собрать на корпусе полку в соответствии с инструкцией. При этом вставить шурупы в отверстия А, В, С и D как показано на рисунке, после этого открутить шурупы в отверстиях E и F. Вставить в пазы шурупы А, при этом шуруп В вкрутить в шуруп А на 1-4 мм. В местах соединения шурупов использовать прокладку E.



3 ШАГ



Вставить панель С в пазы корпуса B таким образом, чтобы панель C вошла в пазы и в пазы корпуса B вошла панель C. Шурупы в отверстиях G вкрутить в отверстия H.

3 ШАГ



Установить трубу I в зависимости от выбранной формы сборки. Закрыть шурупы в отверстиях J шурупами K, не допуская при этом вращения труб с шурупом A.

АВВ шп.	ВВВ шп.	СШТшп.	СШВ шп.
		М5	М5x20
ВВВ шп.	ВВВ шп.	СШТ шп.	СШВ шп.
		М5x25	М5
		4шт.	1шт.
СШТ шп.	СШВ шп.	СШВ шп.	
		СШВ	
		СШВ	

4 ШАГ

Закрыть оставшиеся отверстия E на корпусе полки F (шаг 2) в зависимости от выбранной формы сборки при помощи шурупов G, шурупов H и шурупов I.



Примечание:

Так как материал стола может быть разным, шурупы в слоты в комплект поставки не входят.

Максимальная допустимая нагрузка на полку - 15 кг.

© 2005 - 2010. Все права защищены. Компания ТМ.БЫ
Тел: +375 (29) 661 124. E-mail: info@tm.by

www.sheffilton.com

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделия должны храниться в надлежащем виде в сухих чистых помещениях при температуре не выше 42 С в относительной влажности воздуха от 25 до 70%, не допускается хранение более 30 дней в упаковочной таре.
3. При эксплуатации изделия следует избегать воздействия на них неблагоприятных погодных условий, осадков, тумана и т.д.
4. Поверхности изделия должны быть чистой сухой. Хранение изделий в помещениях следует производить сухой, чистой тканью.
5. Чистку поверхностей изделия производить мягкой тканью, при необходимости использовать специальные моющие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Не допускать попадания влаги в изделие на срок гарантии. Проверка герметичности изделия следует производить от качества распределения, влаги, давления и механических повреждений.
7. Показывать срок гарантии и длительность изделия зависит от типа и его конструкции и качества материалов, из которых производится и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок начинается со дня передачи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты передачи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия принимаются исключительно в срок службы данного изделия или в гарантийный.
2. Изделия снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеют следы эксплуатации, повреждения или факты попытки ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции и цвета;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со всеми условиями эксплуатации или в условиях, для которых оно не предназначено;
3. Материал не возвращается за изделием, включая следующие исключения:
 - неисправности;
 - повреждения (стакан, ожоги, царапины, фактуры);
 - использование изделия не в соответствии с данными документами и инструкцией.

Срок службы - 10 лет

Длина упаковки -

_____x_____x_____

Средняя высота -

© 2005 - 2010. Все права защищены. Компания ТМ.БЫ
Тел: +375 (29) 661 124. E-mail: info@tm.by

www.sheffilton.com