



|          |  |          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|----------|--|
| <b>A</b> | Кронштейн<br> 1 ШТ.   | <b>E</b> | Ножка<br> 4 ШТ.             | <b>I</b> | Шести-гранник<br> 1 ШТ.     |
| <b>B</b> | Кронштейн<br> 1 ШТ.   | <b>F</b> | Винт М6х35<br> 8 ШТ. (6Х35) | <b>J</b> | Ключ<br> 1 ШТ.              |
| <b>C</b> | Кронштейн<br> 2 ШТ.   | <b>G</b> | Гайка М6<br> 8 ШТ.          | <b>K</b> | Гроверная шайба<br> 4 ШТ.   |
| <b>D</b> | Перекрестие<br> 1 ШТ. | <b>H</b> | Пластик. шайба<br> 8 ШТ.    | <b>L</b> | Колпачок пластик.<br> 4 ШТ. |

### ВНИМАНИЕ!

\*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;  
\*периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка - 110 кг

Россия, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17.  
т. +7 (965) 144-33-22, +7 (969) 100-66-00  
E-mail: zakaz@treet.msk.ru

[www.treet.store](http://www.treet.store)

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
  2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
    - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
    - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
    - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
  3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
    - механические;
    - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
    - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- Срок службы - 5 лет

Дата продажи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Россия, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17.  
т. +7 (965) 144-33-22, +7 (969) 100-66-00  
E-mail: zakaz@treet.msk.ru

[www.treet.store](http://www.treet.store)