

# Инструкция по уходу

Особенность ванной комнаты заключается в том, что её микроклимат отличается постоянными перепадами температуры и влажности, что неблагоприятно влияет на установленную в ней мебель, независимо от материала, из которого она изготовлена. Даже несмотря на пометку «влагостойкая», при эксплуатации, мебель для ванной комнаты требует к себе бережного отношения.

Обращаем Ваше внимание, что наиболее чувствительны к влаге и пару фасадные и боковые части шкафчиков, тумб и пеналов, торцы ящиков, которые больше всего взаимодействуют с внешней агрессивной средой. Для сохранения внешнего вида и других качественных показателей изделия в течение установленного срока эксплуатации не пренебрегайте рекомендациями Изготовителя и соблюдайте следующие правила:

- Мебель для ванной комнаты относится к бытовой мебели, предназначенной для размещения и хранения предметов личной гигиены, банно-прачечных принадлежностей, чистого и использованного белья в ванных комнатах.
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в вентилируемом помещении, с температурой воздуха от +8°C до +25°C и относительная влажность воздуха от 40% до 60%.
- Во избежание ухудшения эксплуатационных свойств изделия при необходимости в достаточной степени проветривайте помещение.
- Не рекомендуется устанавливать изделие ближе 1 метра от отопительных приборов, радиаторов водяного отопления, неизолированных труб и т.д.
- Устанавливайте мебель в помещении таким образом, чтобы исключить прямое попадание на изделие воды при пользовании душем или ванной. При установке изделия в непосредственной близости с душем или ванной, дополнительно требуется установка душевого ограждения, либо специальной защитной шторки для ванной комнаты.
- Изделие должно быть защищено от прямого воздействия водяного пара и теплового излучения во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Во время эксплуатации тумбы-умывальника избегайте разбрызгивания воды за пределы раковины.
- Не допускайте высыхания капель воды на поверхностях изделия, т.к. при высыхании на них могут остаться неустраняемые впоследствии разводы, подтеки или пятна (зависит от степени жесткости воды и наличия в ней минералов). При попадании воды на поверхность изделия, а также на аксессуары или изделия с отделкой из хромированного металла необходимо незамедлительно удалить ее сухой мягкой тканью.
- Не допускаете попадания или скапливания воды на торцах (ребрах) фасадных и корпусных деталей изделия, т.к. возможное проникновение влаги через швы отрицательно влияет на основу – материал, из которого сделаны фасадные детали и части корпуса изделия, что в конечном итоге может привести к их разбуханию, расслоению; или растрескиванию.
- Не используйте для ухода за мебелью абразивные чистящие вещества, а также жидкости, растворяющие лакокрасочные покрытия (спирт, ацетон, бензин, растворители, абразивные вещества, порошки, средства для мытья посуды, средства для чистки окон, раковин, плит, кафеля, линолеума и т.д.). Протирайте изделие сухой мягкой тканью с использованием нейтральных чистящих средств по уходу за мебелью, содержащих в своем составе воск.
- Не используйте для ухода за мебелью жесткие губки, щётки. Они могут повредить облицованную поверхность деталей изделия.
- Попадание на панели изделия концентрированных косметических средств может привести к их деформации или изменению цвета.
- Не допускается хранение внутри мебели влажных вещей, т.к. это может привести к деформации корпусных деталей изделия.
- Не допускается класть на поверхность изделия, убирать в ящики и на полки горячие бытовые электроприборы, такие как электрощипцы, плойка, фен и т.д.
- Во избежание перекосов дверей и ящиков изделия мебели их рекомендуется держать закрытыми.
- При эксплуатации мебели все тяжести необходимо размещать внутри шкафов и ящиков, на полках изделия таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади изделия. Нижние полки изделия рекомендуется нагружать более тяжелыми предметами.
- Во всех изделиях мебели «AQUATON» используется только качественная фурнитура. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, механизмы выдвижения и т.п.) могут утратить оптимальную регулировку, выполненную во время сборки изделия. Подобные явления могут выражаться в затруднении открывания дверей или выдвижения ящиков, их неравномерном прилегании, а также в неравномерных зазорах у фасадов. В этом случае необходимо произвести регулировку петель, либо ящиков. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.
- Механические повреждения поверхности изделия (сколы отделочного покрытия, глубокие царапины, трещины), вызванные неаккуратным обращением, возникшие во время транспортировки, монтажа или эксплуатации изделия, в дальнейшем могут привести к ухудшению эксплуатационных и эстетических качеств мебели.
- При уходе за зеркалами не рекомендуется применять жидкости для чистки окон. От них зеркала могут помутнеть или покрыться пятнами. Следует использовать мягкую ткань, чтобы не поцарапать полотно, и специализированные средства для чистки зеркал. Помимо этого, влага не должна скапливаться на нижней кромке зеркала.