

Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел типа DMS, DMSL, multiblock, MBS, порядок сборки и указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа офисного кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Количество, шт.	Примечание
1.	Блок сиденье-спинка	1	
2.	Крестовина	1	
3.	Ролик	5	
4.	Газпартон	1	
5.	Кожух газпартона (тескок)	1	
	Инструкция по сборке	1	

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунками №1-3.

1. Ось ролика 3 с усилием установить в отверстие луча крестовины 2 до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.
2. Надеть кожух газпартона 5 на газпартон 4 и большим диаметром установить газпартон в отверстие крестовины 2.
3. Блок сиденье-спинка1 установить на газпартон 8.

Сборка закончена.

Регулировки

1. Высота сиденья регулируется с помощью ручки М управления газпартоном: при опускании нажать вверх на ручку М, а при поднятии сиденья – нажать вверх и привстать к кресла.
2. Для механизмов DMS (рис.1) усилие качания кресла меняется с помощью регулировочной гайки Н. Положение кресла (прямое или наклонное) можно зафиксировать перемещением вперед ручки М.
3. Для механизмов DMSL (рис.2) усилие качания кресла меняется с помощью регулировочной гайки Н., угол наклона кресла меняется с помощью ручки К управления наклоном кресла: нажать вверх на ручку К, откинуться в кресле и зафиксировать это положение, опустив ручку К вниз.
4. Для механизмов типа Multiblock и MBS (рис.3) наклон кресла меняется с помощью регулировочной гайки Н. Положение кресла (прямое или наклонное) можно зафиксировать нажатием вниз ручки К.



Порядок предъявления претензий

1. В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

1. Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
2. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
3. Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
4. Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
5. Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
6. Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
7. Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку (не более 120 кг).
8. Страйтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
9. Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
10. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
11. Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
12. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющихся веществ.
13. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
14. При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
15. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
16. Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование _____

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Срок службы 3 года.

Адрес и телефон фирмы поставщика: 225010, Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,
E-mail: bels@bels.ru.

Дата продажи _____.

Печать фирмы продавца

Примечание



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЕЛ ТИПА DMS, DMSL, Multiblock, MBS